

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan (şəbəkə avadanlığı — kommutator, marşrutlaşdırıcı/router və ya Wi-Fi çıxış nöqtəsi) yalnız təyinatı üzrə — kompüter və digər cihazların şəbəkəyə (yerli və ya internetə) qoşulması üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı yalnız komplektdəki və ya uyğun adapterlə, nominal gərginliyə uyğun rozetkaya qoşun.
- Cihazı, kabelləri və ya adapteri suya, rütubətə və mayelərə məruz qoymayın; yağ əllə toxunmayın.
- Korpusu, kabeli və ya adapteri zədəli cihazdan istifadə etməyin.
- Şimşəkli hava şəraitində, mümkünsə, cihazı şəbəkə xəttindən (xüsusən uzun xarici kabel bağlantılarında) ayırmaq tövsiyə olunur.

İstismar zamanı

- Cihazı yaxşı havalandırılan yerdə saxlayın; ventilyasiya dəliklərini bağlamayın və üstünə əşya qoymayın.
- Cihazı toz və birbaşa günəş şüalarından uzaq, sabit səthdə yerləşdirin.
- Şəbəkə (Ethernet) kabellərini gücdən ayrı çəkin; kabelləri kəskin əyməyin.
- İdarəetmə interfeysinə (web panel) daxil olarkən standart parolu dəyişdirmək tövsiyə olunur — bu, təhlükəsizlik üçün vacibdir.

3. Saxlanma qaydaları

- Cihazı quru, sərin, tozsuz yerdə saxlayın.
- Kabelləri kəskin əymədən yığın.
- Cihazı zərbələrdən qoruyun.
- Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Cihazı sabit, havalandırılan yerə qoyun və qida adapterini qoşun.
2. Şəbəkə kabelini (provayder xətti, modem və ya digər cihazlar) müvafiq portlara qoşun.
3. İdarəetmə interfeysinə (adətən brauzer vasitəsilə, cihazın IP ünvanı üzərindən) daxil olun.
4. Standart giriş parolunu dəyişdirin; Wi-Fi modellərində şəbəkə adını (SSID) və şifrəni təyin edin.
5. Lazımi ayarları (port yönləndirmə, ana valideyn nəzarəti və s.) tənzimləyin.
6. Cihazın firmware-ini istehsalçının rəsmi saytından mütəmadi yeniləyin.

Qeyd: Güclü Wi-Fi signalı üçün cihazı mərkəzi, açıq yerdə, metal əşya və qalın divarlardan uzaq yerləşdirmək tövsiyə olunur.

5. Qulluq və yoxlama

- Təmizləmədən əvvəl cihazı söndürün və şəbəkədən ayırın.

- Korpusu yumşaq, quru parça ilə silin; ventilyasiya dəliklərini tozdan təmizləyin.
- Kabel və konnektorları mütəmadi yoxlayın.
- Cihazı suya batırmayın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işə düşmür	Qida adapteri qoşulmayıb / zədəlidir	Adapteri və rozetkanı yoxlayın, başqa adapter sınayın
İnternet/şəbəkə yoxdur	Kabel boş qoşulub / provayder xətti problemi	Kabelləri yoxlayın, provayderin xəttini yoxlayın
Wi-Fi görünmür (marşrutlaşdırıcı/access point)	Simsiz modul söndürülüb / firmware asılıb	Cihazı yenidən başladın (restart), simsiz ayarları yoxlayın
Bəzi portlar işləmir (kommutator)	Port zədəlidir / kabel problemi	Başqa portu və kabeli sınayın
Cihaz tez-tez yenidən başlayır	Qida adapteri zəifdir / qızma	Adapteri yoxlayın, havalandırılan yerə qoyun

Problem davam edərsə, cihazı yenidən başladın (restart) və ya avtorizə olunmuş servis mərkəzinə/provayderə müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: adapter vasitəsilə (markalanmaya uyğun gərginlik).

Texniki göstəricilər (port sayı və sürəti, Wi-Fi standartı və tezlik diapazonu, dəstəklənən protokollar və s.) konkret modelin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və proqram təminatında dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.