

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun. Selfi çubuğundan (bəzi modellərdə tripod ayaqlı və Bluetooth pultlu) yalnız təyinatı üzrə — telefon/kameranın uzaqdan tutularaq şəkil/video çəkilməsi üçün istifadə edin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Ümumi istifadə

- Çubuğu uzadarkən barmaqlarınızı bölmələr arasına salmayın — sıxılma təhlükəsi var.
- Telefonu tutucuya möhkəm bərkidin; tutucunun çənələrinin tam sıxdığını yoxlayın ki, telefon düşməsin.
- Çubuğu insanların, xüsusən uşaqların yaxınlığında ehtiyatla yellədin — uzun metal/plastik çubuq zərbə vura bilər.
- Hündürlükdən (uçurum kənarı, damın kənarı) şəkil çəkərkən təhlükəsiz məsafə saxlayın.
- Bluetooth pultun batareyasını (mövcud olduqda) düzgün qütblərlə taxın.

3. Saxlanma qaydaları

- Çubuğu qısaldılmış (yığılmış) vəziyyətdə saxlayın.
- Bluetooth pultun batareyasını uzun saxlamada çıxarın (sızma riskini azaldır).
- Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Telefonu tutucuya yerləşdirib çənələri sıxın.
2. Bluetooth pultu telefonla cütləşdirin (mövcud olduqda).
3. Çubuğu istənilən uzunluğa qədər açın.
4. Çubuğu möhkəm tutub istənilən bucaqda kamera/telefonu yönləndirin.
5. Pultdakı düymə ilə (və ya telefonun öz taymerindən istifadə edərək) şəkil/video çəkin.

Qeyd: Tripod ayaqlı modellərdə çubuğu masaya qoyub əlsiz çəkiliş də mümkündür.

5. Qulluq və təmizləmə

- Çubuğu yumşaq, quru parça ilə silin.
- Bluetooth pultu suya batırmayın.
- Tutucu çənələrini mütəmadi təmizləyin.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Bluetooth pult işləmir	Batareya boşalıb / cütləşməyib	Batareyanı dəyişin, telefonla yenidən cütləşdirin
Telefon tutucudan çıxır	Tutucu telefon ölçüsünə görə tənzimlənməyib	Tutucunun çənələrini telefona uyğun sıxın
Çubuq uzanmır/qısalmır	Bölmələr ilişib / çirkəlidir	Bölmələri təmizləyin

Şəkil titrəyir	Çubuq möhkəm tutulmayıb / külək	Çubuğu iki əllə möhkəm tutun
Tripod ayaqları sabit dayanmır	Ayaqlar tam açılmayıb / səth qeyri-düz	Ayaqları tam açıb düz səthdə istifadə edin

Problem davam edərsə, pultu yenidən cütləşdirin; həll olunmazsa satıcıya müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İstifadə və saxlanma üçün quru yer; temperatur təxminən -10°C ... $+40^{\circ}\text{C}$.
- Nisbi rütubət: kondensatsız (Bluetooth pult hissəsi üçün).
- Qidalanma: Bluetooth pult üçün batareya (markalanmaya uyğun).

Xüsusiyyət göstəriciləri (maksimal uzunluq, tutucunun dəstəklədiyi telefon eni, Bluetooth pultun olması, tripod funksiyası və s.) konkret məhsulun qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.