

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan yalnız təyinatı üzrə — səsin dinlənilməsi və (mikrofonlu/oyun modellərində) danışmaq üçün istifadə edin. Təlimat qulaqüstü (накладные), qulaqdaxili (внутриканальные) və oyun (игровые) simli qulaqlıqlara aiddir. Cihazı müstəqil sökməyin və ya dəyişdirməyin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Eşitmə təhlükəsizliyi

- Səsi uzun müddət yüksək səviyyədə dinləmək eşitməyə qalıcı zərər verə bilər. Səsi orta və ya təhlükəsiz səviyyədə saxlayın və uzun istifadədə mütəmadi fasilələr verin.
- Qulaqlıqları qoşmadan əvvəl mənbədə səs səviyyəsini azaldın, sonra tədricən artırın — qəfil yüksək səs eşitməyə zərər verə bilər.
- Ətrafda baş verənləri eşitməyə ehtiyac olan yerlərdə (yol keçərkən, velosiped/avtomobil idarə edərkən) qulaqlıqdan istifadə etməyin — bu, təhlükəlidir.
- Qulaqda ağrı, cingilti və ya narahatlıq hiss etsəniz, istifadəni dayandırın.

Ümumi istifadə təhlükəsizliyi

- Qulaqdaxili modellərdə ambuşları (qulaq ucluqlarını) qulağa zorla və ya çox dərin yerləşdirməyin; ölçüyə uyğun ucluq seçin.
- Kiçik hissələri (qulaqdaxili ambuşlar, adapterlər) uşaqlardan və heyvanlardan uzaq saxlayın — udulma təhlükəsi var.
- Kabeli kəskin əyməyin, dartmayın və boyun ətrafına dolamayın; konnektoru porta düz istiqamətdə, zorla deyil, ehməlcə taxın.
- Cihazı suya, rütubətə və həddən artıq istiyə məruz qoymayın; tərlə və ya nəm halda saxlamayın.

3. Saxlanma qaydaları

- Cihazı quru, sərin və tozsuz yerdə saxlayın.
- Kabeli kəskin bükmədən, geniş halqa şəklində yığın; mümkünsə qoruyucu qabda/futlyarda saxlayın.
- Qulaqüstü modelləri qatlanan vəziyyətdə və ya dayaq üzərində saxlayın; yastıqcıqları əzilmədən qoruyun.
- Cihazı zərbələrdən və mexaniki təzyiqdən qoruyun; uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Konnektor tipini (3.5 mm jak, USB və ya USB-C — modeldən asılı) cihazın çıxışına uyğunlaşdırın; lazım olduqda komplektdəki adapterdən istifadə edin.
2. Mənbədə səs səviyyəsini azaldıb konnektoru axıracan porta taxın.
3. Qulaqüstü modellərdə baş qövsünü rahat vəziyyətə tənzimləyin; qulaqdaxili modellərdə uyğun ölçülü ambuşu seçib qulağa ehməlcə yerləşdirin.
4. Səsi tədricən, rahat səviyyəyə qədər artırın.
5. Oyun/mikrofonlu modellərdə mikrofonu uyğun vəziyyətə gətirin; sistemdə düzgün giriş və çıxış cihazını seçin və mikrofon səviyyəsini tənzimləyin.

6. İstifadədən sonra səsi azaldıb konnektoru ehtiyatla çıxarın (kabeldən deyil, fişdən tutaraq).

Qeyd: Uzun impedansa malik (studiya) modellər tam səs üçün xarici gücləndirici/ses kartı tələb edə bilər.

5. Qulluq və təmizləmə

- Korpusu və kabeli yumşaq, quru və ya az nəm parça ilə silin; həlledicilərdən istifadə etməyin.
- Qulaqüstü modellərin yastıqcıqlarını yumşaq, az nəm parça ilə silin; çıxarıla bilən yastıqcıqları təlimata uyğun təmizləyin.
- Qulaqdaxili ambuşları çıxarıb yumşaqca təmizləyin və qurudun; gigiyena üçün ambuşları başqaları ilə bölüşməyin.
- Konnektorları və mikrofon dəliyini təmiz və quru saxlayın; cihazı suya batırmayın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Səs yoxdur	Konnektor tam taxılmayıb / yanlış audio çıxış / səs sıfırdadır	Konnektoru axıracan taxın, düzgün audio çıxışını və səs səviyyəsini yoxlayın
Yalnız bir tərəf işləyir	Konnektor/kabel problemi / balans tənzimləməsi	Konnektoru yoxlayın, kabeli sınayın, balans tənzimləməsini ortaya gətirin
Səs xışıltılıdır və ya kəsilir	Kabel daxildən zədəlidir / konnektor çirklidir	Konnektoru təmizləyin; kabel zədəlidirsə dəyişin
Mikrofon işləmir (oyun modellərində)	«Səssiz» rejimi aktiv / yanlış giriş cihazı seçilib	Mikrofon səssiz açarını yoxlayın, sistemdə düzgün giriş cihazını seçin
Səs çox aşağıdır	Mənbə səsi aşağıdır / impedans uyğun deyil	Mənbə səsini artırın; yüksək impedanslı modellərdə gücləndirici lazım ola bilər

Problem davam edərsə, cihazı başqa mənbədə yoxlayın və ya avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin. Zədəli kabelli qulaqlıqdan istifadəni davam etdirməyin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru yer; temperatur təxminən +5 °C ... +40 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qoşulma: 3.5 mm jak, USB və ya USB-C (modeldən asılı).

Texniki göstəricilər (tip — qulaqüstü/qulaqdaxili/oyun, qoşulma növü, impedans, tezlik diapazonu, mikrofon və s.) konkret modelin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.