

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan yalnız təyinatı üzrə — səsin simsiz dinlənilməsi və danışiq üçün istifadə edin. Təlimat qulaqüstü (накладные) simsiz qulaqlıqlara aiddir. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin — daxilində litium batareya var.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Eşitmə təhlükəsizliyi

- Səsi uzun müddət yüksək səviyyədə dinləmək eşitməyə qalıcı zərər verə bilər. Səsi orta səviyyədə saxlayın və uzun istifadədə mütəmadi fasilələr verin.
- Aktiv səs udma (ANC) ətrafdakı səsləri azaltdığı üçün yol keçərkən, velosiped/avtomobil idarə edərkən diqqətli olun; belə hallarda istifadədən çəkinin.
- Qulaqda ağrı və ya narahatlıq hiss etsəniz, istifadəni dayandırın.

Batareya və ümumi təhlükəsizlik

- Cihazı yalnız uyğun adapter və kəbellə şarj edin; yüksək temperatura, açıq aloğa və birbaşa günəş şüalarına məruz qoymayın — batareya zədələnə bilər.
- Batareya şişərsə, deformasiyaya uğrayarsa və ya qoxu yaranarsa, istifadəni dayandırın və servis mərkəzinə müraciət edin.
- Cihazı suya, rütubətə və tərə həddən artıq məruz qoymayın (su davamlılığı modeldən asılıdır və daimi deyil).
- Cihazı uşaqlardan və ev heyvanlarından uzaq saxlayın.

3. Saxlanma qaydaları

- Cihazı quru, sərin və günəşdən qorunan yerdə saxlayın.
- Uzun müddət istifadə etməyəcəyiniz halda batareyanı təxminən 40–60 % səviyyəyə qədər şarj edib saxlayın və hər bir neçə ayda bir dəfə qismən şarj edin.
- Qulaqlığı qatlanan vəziyyətdə və ya qoruyucu qabda saxlayın; yastıqcıqları əzilmədən qoruyun.
- Cihazı zərbələrdən qoruyun və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. İlk istifadədən əvvəl qulaqlığı tam şarj edin.
2. Qulaqlığı yandırın və qoşma (pairing) rejiminə keçirin (adətən güc düyməsini bir neçə saniyə basıb-saxlamaqla).
3. Cihazın (telefon/kompüter) Bluetooth siyahısından qulaqlığı seçib cütləşdirin.
4. Səsi azaldıb qulaqlığı taxın və baş qövsünü rahat vəziyyətə tənzimləyin; səsi tədricən artırın.
5. Funksiyaları (oxutma/dayandırma, səs, ANC, mikrofon) düymələr və ya sensor idarəetmə ilə tənzimləyin.
6. İstifadədən sonra qulaqlığı söndürün; lazım olduqda şarj edin.

Qeyd: Simli rejim dəstəklənən modellərdə batareya bitdikdə komplektdəki kəbellə qoşulub istifadə etmək olar.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı söndürün.
- Korpusu və yastıqcıqları yumşaq, az nəm parça ilə silin; həlledicilərdən istifadə etməyin.
- Şarj portunu və konnektorları təmiz, quru saxlayın.
- Cihazı suya batırmayın; tər və nəmi istifadədən sonra silin.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz qoşulmur (cütləşmir)	Bluetooth aktiv deyil / cihaz qoşma rejimində deyil	Mənbədə Bluetooth-u aktiv edin, qulaqlığı qoşma (pairing) rejiminə keçirin
Səs yoxdur və ya kəsilir	Mənzil həddi aşılıb / maneə var / batareya azdır	Cihaza yaxınlaşın, maneələri azaldın, qulaqlığı şarj edin
Batareya tez bitir	Səs yüksəkdir / aktiv səs udma (ANC) açıqdır	Səsi azaldın, lazım olmadıqda ANC-ni söndürün
Yalnız bir tərəf işləyir / balanssızdır	Cütləşmə xətası / balans tənzimləməsi	Cihazı yenidən cütləşdirin, balans tənzimləməsini ortaya gətirin
Mikrofon eşidilmir	Yanlış giriş cihazı seçilib / maneə	Sistemdə düzgün giriş cihazını seçin, qoşulmanı yenidən qurun

Problem davam edərsə, cihazı yenidən cütləşdirin (əvvəlki qoşulmanı silib) və ya avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin. Şişmiş batareyalı cihazdan istifadəni davam etdirməyin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru yer; temperatur təxminən 0 °C ... +40 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Şarj qidalanması adapterin markalanmasına uyğundur (adətən USB-C).

Texniki göstəricilər (Bluetooth versiyası, batareya işləmə müddəti, ANC dəstəyi, mikrofon, simli rejim və s.) konkret modelin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.