

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun. Cihazdan (simsiz şarj cihazı — induksiya ilə) yalnız təyinatı üzrə — Qi standartını dəstəkləyən telefon və digər cihazların simsiz şarj edilməsi üçün istifadə edin. Telefonunuzun simsiz şarjı dəstəklədiyini yoxlayın.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı yalnız komplektdəki və ya uyğun adapterlə qidalandırın; adapter tələb olunan gücü təmin etməlidir.
- Cihazı, kabeli və ya adapteri suya batırmayın; yağ əllə toxunmayın.
- Korpusu, kabeli və ya adapteri zədəli cihazdan istifadə etməyin.

İstismar zamanı

- Şarj səthi ilə telefon arasında metal əşya (sikkə, açar, kredit kartı) qoymayın — bu, qızmaya və şarjın işləməməsinə səbəb ola bilər.
- Qalın və ya metal hissəli çexollar simsiz şarjı əngəlləyə bilər — lazım gəldikdə çexolu çıxarın.
- Cihazı havalandırılan yerdə istifadə edin; uzun müddət şarj zamanı istiliyə diqqət edin.
- Maqnitli kart (bank kartı) və digər maqnit-həssas əşyaları şarj səthinə yaxınlaşdırmayın.

3. Saxlanma qaydaları

- Cihazı quru, sərin yerdə saxlayın.
- Kabeli kəskin əymədən yığın.
- Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Cihazı adapterlə şəbəkəyə qoşun.
2. Telefonu (çexolsuz və ya nazik çexolla) şarj səthinin mərkəzinə qoyun.
3. Şarj indikatorunun yanmasını yoxlayın.
4. Telefonu şarj zamanı hərəkət etdirməyin ki, mərkəzdən sürüşməsin.
5. Şarj bitdikdə telefonu götürün.

Qeyd: Sürətli simsiz şarj üçün həm telefonun, həm cihazın, həm də adapterin uyğun standartı (məsələn, Qi sürətli şarj) dəstəklədiyinə əmin olun.

5. Qulluq və yoxlama

- Cihazı yumşaq, quru parça ilə silin; suya batırmayın.
- Şarj səthini tozdan və kirdən təmiz saxlayın.
- Kabel və adapteri mütəmadi zədə baxımından yoxlayın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Telefon şarj olmur	Telefon düzgün	Telefonu mərkəzə düzgün

	yerləşdirilməyib / çexol qalındır	qoyun, qalın/metal çexolu çıxarın
Şarj çox yavaşdır	Adapter gücü yetərsizdir / telefon sürətli simsiz şarjı dəstəkləmir	Uyğun güclü adapter istifadə edin, telefonun dəstəyini yoxlayın
Cihaz qızır	Uzun müddət şarj / telefon çexolu istiliyi saxlayır	Çexolu çıxarın, havalandırılan yerdə şarj edin
İndikator yanmır	Qida yoxdur / telefon düzgün yerləşdirilməyib	Adaptəri yoxlayın, telefonu yenidən yerləşdirin
Şarj kəsilir-başlayır	Telefon mərkəzdən sürüşüb	Telefonu sabit, mərkəzi mövqedə saxlayın

Problem davam edərsə, başqa telefon/adaptərlə yoxlayın; həll olunmazsa satıcıya müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: adapter vasitəsilə (markalanmaya uyğun).

Texniki göstəricilər (çıxış gücü (Vt), standart — Qi, sürətli şarj dəstəyi, dizayn — altlıq/stend və s.) konkret modelin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.