

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan (şirəçəkən — mərkəzdənqaçma və ya presləmə tipli) yalnız təyinatı üzrə — meyvə və tərəvəzlərdən şirə çıxarılması üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı nominal gərginliyə uyğun, torpaqlanmış rozetkaya qoşun; uzadıcı və çoxgözlü rozetkalardan istifadə etməyin.
- Motor blokunu, kabeli və fişi suya batırmayın; yalnız çıxarılan hissələr (qab, filtr, itələyici) yuyula bilər.
- Yaş əllə fişə toxunmayın; hissələri dəyişməzdən, qabı çıxarmazdan və təmizləməzdən əvvəl cihazı söndürün və şəbəkədən ayırın.

İstismar zamanı

- Filtr/bıçaq bloku çox itidir — cihaz işləyərkən qəbul boğazına barmaqlarınızı və ya alət salmayın; yalnız komplektdəki itələyicidən istifadə edin.
- Cihazı yalnız qapaq/qab düzgün quraşdırıldıqda, təhlükəsizlik kilidi aktiv olduqda işə salın.
- Cihazı uzun müddət fasiləsiz işlətməyin — tövsiyə olunan iş/fasilə intervalına əməl edin.
- İşləyən cihazı nəzarətsiz qoymayın; uşaqları cihazdan uzaq tutun.

3. Saxlanma qaydaları

- Saxlamadan əvvəl cihazı söndürün, şəbəkədən ayırın, hissələri təmizləyib qurudun.
- Filtr/bıçaq blokunu kəsmə təhlükəsi yaratmadan, qoruyucu şəkildə saxlayın.
- Cihazı quru, sərin yerdə saxlayın; uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Meyvə/tərəvəzi yuyub qəbul boğazına uyğun ölçüdə doğrayın (böyük çəyirdəkləri çıxarın).
2. Cihazı yığın: filtr/presləmə blokunu, qabı və tullantı qabını düzgün yerləşdirib qapağı bağlayın.
3. Şirə üçün stəkanı çıxışın altına qoyun.
4. Cihazı işə salıb məhsulu itələyici ilə yavaş-yavaş qəbul boğazına verin.
5. İş bitdikdə cihazı söndürün, şəbəkədən ayırın.

Qeyd: Presləmə (soyuq sıxma) tipli şirəçəkənlər adətən daha çox şirə çıxarır və daha az səs-küy yaradır, lakin daha yavaş işləyir.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı söndürün və şəbəkədən ayırın.
- Motor blokunu yalnız yumşaq, az nəm parça ilə silin; suya batırmayın.
- Filtri, qabı və digər çıxarılan hissələri dərhal (məhsul qalıqları quruyub bərkiməmiş) yuyun; bəziləri qabyuyanda yuyula bilər.

- Filtri təmizləyərkən ehtiyatlı olun (iti kənarlar); komplektdəki fırçadan istifadə edin.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işə düşmür	Qab/qapaq düzgün quraşdırılmayıb (təhlükəsizlik kilidi)	Qab və qapağı kliklə bağlanana qədər düzgün taxın
Şirə az çıxır	Filtr tıxanıb / meyvə/tərəvəz düzgün doğranmayıb	Filtri təmizləyin, məhsulu kiçik hissələrə bölün
Cihaz işləyərkən söndü	Həddən artıq yük / qızma mühafizəsi işə düşüb	Söndürün, soyumağa qoyun, itələmə gücünü azaldın
Güclü vibrasiya/səs	Filtr/mərkəzdənqaçma bloku balanssızdır	Cihazı söndürüb tıxanmanı yoxlayın; davam edərsə servise müraciət edin
Şirə tullantı çıxışından sızır	Tullantı qabı dolub / kipləşdirici zədəlidir	Tullantı qabını boşaldın, kipləşdiricini yoxlayın

Nasazlıq aradan qalxmazsa, cihazı müstəqil açmadan avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz.

Texniki göstəricilər (tip — mərkəzdənqaçma/presləmə, güc, qəbul boğazının ölçüsü, tullantı qabının həcmi və s.) konkret modelin korpusunda və pasportunda göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.