

1. Ümumi müddəalar

Bu təlimat stiral/qabyuyan maşınlar üçün aksesuarlara (su şlanqları, sızma qoruyucusu olan şlanqlar, antivibrasiya altlıqları) aiddir. Yalnız təyinatı üzrə — maşının su təchizatı və sabit quraşdırılması üçün istifadə edin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Quraşdırma və su təhlükəsizliyi

- Şlanqı dəyişdirməzdən əvvəl su kranını bağlayın.
- Şlanq birləşmələrini əl ilə möhkəm, lakin resini/kipləşdiricini zədələmədən sıxın; lazım gəldikdə uyğun açardan istifadə edin.
- Sızma qoruyucusu olan şlanqları istehsalçının göstərdiyi istiqamətdə (su axını oxu) quraşdırın.
- Antivibrasiya altlıqlarını maşının bütün ayaqları altına, bərabər yerləşdirin ki, maşın əyilməsin.

3. Saxlanma qaydaları

- İstifadə olunmayan şlanqları quru yerdə, bükülmədən saxlayın.
- Altlıqları quru, tozsuz yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Su kranını bağlayın və köhnə şlanqı ayırın.
2. Yeni şlanqı maşına və su krana bağlayıb əl ilə sıxın.
3. Kranı açıb sızma olmadığını yoxlayın.
4. Antivibrasiya altlıqlarını maşının ayaqları altına yerləşdirib maşını üfüqi tənzimləyin.

Qeyd: Antivibrasiya altlıqları maşının işləmə səsinə və titrəyişini azaldır, xüsusən yüksək mərtəbələrdə faydalıdır.

5. Qulluq və yoxlama

- Şlanq birləşmələrini mütəmadi sızma baxımından yoxlayın.
- Şlanqı istehsalçının göstərdiyi tezlikdə (adətən bir neçə ildə bir) profilaktik olaraq dəyişdirin.
- Altlıqları yumşaq, nəm parça ilə silin.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Şlanqdan sızma var	Birləşmə kip deyil/kipləşdirici aşınıb	Birləşməni sıxın, kipləşdiricini yoxlayın
Maşın titrəyir/yerini dəyişir	Antivibrasiya altlıqları düzgün yerləşdirilməyib	Altlıqları bütün ayaqlar altına bərabər yerləşdirin
Su axını zəifdir	Şlanq daxilində çöküntü/tıxanma	Şlanqı təmizləyin/dəyişdirin
Sızma qoruyucusu işə	Şlanqda real sızma olub	Şlanqı yoxlayıb lazım

düşüb (avtomatik bağlayıb)		gəldikdə dəyişdirin
Altılıq deformasiya olub	Uzun müddət ağır yük	Altılığı dəyişdirin

7. İstismar şəraiti

- İstifadə üçün mətbəx/vanna otağı şəraiti; temperatur otaq şəraiti.
- Su təzyiqi istehsalçının göstərdiyi hədlərdə olmalıdır.
- Müstəqil qidalanma tələb olunmur.

Xüsusiyyət göstəriciləri (şlanq uzunluğu, sızma qoruyucusu olması, altılıq materialı/yük tutumu və s.) konkret məhsulun qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.