

Smartfon

Təhlükəsizlik, saxlanma qaydaları və istifadə təlimatı

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və cihazın bütün istismar müddəti ərzində saxlayın. Smartfondan yalnız təyinatı üzrə istifadə edin. Cihazın özbaşına sökülməsi, dəyişdirilməsi və ya təmiri yolverilməzdir — bu, zəmanətin itirilməsinə və təhlükəsizlik riskinə səbəb olur.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

İstifadədən əvvəl

- Cihazın komplektliyini yoxlayın, qablaşdırmanı və nəqliyyat müdafiə örtüklərini çıxarın.
- Yalnız istehsalçı tərəfindən tövsiyə olunan və ya komplektə daxil olan adapter, kabel və aksesuarlardan istifadə edin.
- Korpusu, ekranı, kabeli və ya adapteri zədələnmiş cihazdan istifadə etməyin.

Akkumulyator və enerji ilə doldurma (şarj)

- Cihazı yalnız uyğun gərginlikli mənbədən (adətən ~100–240 V, 50/60 Hz), orijinal və ya sertifikatlaşdırılmış adapterlə doldurun.
- Doldurma zamanı cihazı yaxşı havalandırılan yerdə saxlayın; onu yorğan-döşək altında, isti səthdə və ya tam örtülü halda doldurmayın.
- Akkumulyator daxildir; onu özbaşına çıxarmaq, deşmək, əzmək, oda atmaq, suya salmaq və ya təyin olunmuş diapazondan kənar temperaturda doldurmaq qadağandır.
- Akkumulyator şişərsə, deformasiyaya uğrayarsa və ya həddindən artıq qızarsa, cihazı dərhal istifadədən çıxarın və servis mərkəzinə müraciət edin.
- Cihazı uzun müddət tam boşalmış vəziyyətdə saxlamayın.

İstismar zamanı

- Model su keçirməyən kimi göstərilməyibsə, cihazı suya, rütubətə, toza və birbaşa günəş şüalarına məruz qoymayın.
- Cihazı yüksək temperatura (qızmış avtomobil salonu, isitmə cihazlarının yaxınlığı) məruz qoymayın.
- Avtomobili idarə edərkən cihazdan istifadə etməyin — bu, hərəkət qaydaları ilə qadağan oluna bilər.
- Tibbi cihazların (məsələn, kardiostimulyatorların) yaxınlığında, təyyarədə və yanacaqdoldurma məntəqələrində istehsalçının və müvafiq qaydaların tələblərinə əməl edin.
- Səsi uzun müddət maksimum səviyyədə dinləmək eşitməyə zərər verə bilər.
- Cihazı və xırda aksesuarları (SIM-kart, yaddaş kartı) uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın — udulma təhlükəsi yaradır.

3. Saxlanma qaydaları

- Cihazı quru, təmiz, sərin və birbaşa günəş düşməyən yerdə saxlayın.
- Tövsiyə olunan saxlanma temperaturu: +5 °C-dən +35 °C-dək, nisbi rütubət 80 %-dən çox olmamaqla (kondensatsız).

- Uzunmüddətli saxlama zamanı akkumulyatorun şarj səviyyəsini təxminən 50 % saxlamaq və hər bir neçə ayda bir cihazı qismən doldurmaq tövsiyə olunur.
- Cihazı güclü maqnit sahəsi yaradan əşyaların, mayələrin və aqressiv kimyəvi maddələrin yaxınlığında saxlamayın.
- Cihazı zərbələrdən, düşmələrdən və əzilmədən qoruyun; saxlama üçün qoruyucu çexoldan istifadə edin.

4. İstifadə təlimatı

1. SIM-kartı və (zərurət olduqda) yaddaş kartını cihaz söndürülmüş halda, komplektdeki açarlarla uyğun yuvaya yerləşdirin.
2. Cihazı orijinal adapter və kəbellə tam dolana qədər doldurun.
3. Cihazı yandırmaq üçün yan tərəfdəki qoşma düyməsini bir neçə saniyə basıb saxlayın.
4. Ekrandakı təlimatları izləyərək dili, tarix-saatı və şəbəkə (Wi-Fi) parametrlərini seçin.
5. Lazımi hesablara daxil olun və ya yeni hesab yaradın.
6. Mövcud proqram təminatı yeniləmələrini quraşdırın.
7. Cihazı söndürmək üçün qoşma düyməsini basıb saxlayın və ekrandakı «Söndür» seçimini təsdiqləyin.

Qeyd: Cihaz cavab vermirsə, qoşma və səs düymələrinin kombinasiyası ilə onu məcburi yenidən başlatmaq olar (kombinasiya modeldən asılıdır — cihazın pasportuna baxın).

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı söndürün və enerji mənbəyindən ayırın.
- Ekranı və korpusu yumşaq, azca nəm, tüksüz parça ilə silin. Model üçün başqa qayda göstərilməyibsə, abraziv vasitələrdən, spirt və həlledicilərdən istifadə etməyin.
- Yuvalara və konnektorlara maye, toz düşməsinə yol verməyin; cihazı suya batırmayın.
- Cihaz islanarsa, dərhal söndürün, doldurmaya qoymayın, quru və havalandırılan yerdə tam qurudun, sonra servis mərkəzinə müraciət edin.

6. Akkumulyatorun istismarı və enerjiyə qənaət

- Akkumulyatorun xidmət müddətini uzatmaq üçün şarj səviyyəsini təxminən 20–80 % aralığında saxlamağa çalışın.
- Cihazı həddən artıq isti və ya soyuq mühitdə doldurmayın və istifadə etməyin.
- Ekran parlaqlığını azaltmaq, istifadə olunmayan funksiyaları (Bluetooth, GPS, mobil internet) söndürmək enerjiyə qənaət edir.
- Yalnız uyğun və sertifikatlaşdırılmış doldurma cihazlarından istifadə edin.

7. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz yanmır	Akkumulyator boşalıb / qoşma düyməsi düzgün basılmayıb	15–30 dəqiqə doldurun, sonra qoşma düyməsini basıb saxlayın
Doldurma getmir və ya yavaşdır	Uyğun olmayan adapter/kabel, yaxud çirklənmiş konnektor	Orijinal adapter və kabel istifadə edin, konnektoru yoxlayın
Cihaz həddindən artıq	Resurstələbkar tətbiqlər /	Artıq tətbiqləri bağlayın,

qızır	doldurma zamanı yüksək yük	doldurma zamanı istifadəni azaldın
Şəbəkə tapılmır və ya SIM görünmür	SIM düzgün qoyulmayıb / şəbəkə problemi	SIM-i yenidən qoyun, cihazı yenidən başladın
Ekran cavab vermir	Sistem nasazlığı	Məcburi yenidən başlatma edin (modelə uyğun düymə kombinasiyası)

Nasazlıq davam edərsə, avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin. Cihazın müstəqil sökülməsi və təmiri yolverilməzdir və zəmanətin itirilməsinə səbəb olur.

8. İstismar şəraiti

- İş temperaturu: adətən 0 °C-dən +35 °C-dək (konkret model üzrə dəqiqləşdirilir).
- Nisbi rütubət: kondensatsız 80 %-dən çox olmamaqla.
- Doldurma cihazının qidalanması: ~100–240 V, 50/60 Hz.

Qeyd: Azərbaycanda istifadə üçün cihazın IMEI nömrəsinin qüvvədə olan qaydalara uyğun qeydiyyatdan keçirilməsi tələb oluna bilər. Ətraflı məlumat üçün mobil operatorunuza və ya satıcıya müraciət edin.

Texniki göstəricilər (ekranın ölçüsü, akkumulyatorun tutumu, yaddaşın həcmi, IMEI və s.) cihazın qablaşdırmasında və konkret modelin pasportunda göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.