

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan (sotoviy — düyməli mobil telefon) yalnız təyinatı üzrə — zəng danışıqları, SMS və əsas funksiyalar üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Batareya və şarj təhlükəsizliyi

- Yalnız komplektdəki və ya istehsalçının tövsiyə etdiyi adapter/kabeldən istifadə edin; gərginliyin cihaza uyğun olduğuna əmin olun.
- Litium batareyanı yüksək temperatura, açıq aloğa və birbaşa günəş şüalarına məruz qoymayın; batareya şişərsə istifadəni dayandırın.
- Çıxarıla bilən batareyalı modellərdə yalnız uyğun tipli batareya istifadə edin; batareyanı düzgün qütblərlə taxın.

İstismar zamanı

- Cihazı, kabeli və ya adapteri suya, rütubətə və mayelərə məruz qoymayın (su keçirməz kimi işarələnməyibsə).
- SIM/yaddaş kartını yalnız cihaz söndürülmüş halda dəyişin.
- Cihazı sürərkən əldə tutub istifadə etməkdən çəkinin — yalnız təhlükəsiz (dayandıqda və ya əl sərbəst) rejimdən istifadə edin.
- Uzun müddət qulağa yaxın tutub yüksək səviyyədə danışmaq eşitməyə zərər verə bilər — səs səviyyəsinə diqqət edin.

3. Saxlanma qaydaları

- Cihazı quru, sərin yerdə saxlayın.
- Uzun müddət istifadə etməyəcəyiniz halda batareyanı qismən dolu saxlayın (çıxarıla bilən modeldə çıxarmaq da olar) və hər bir neçə ayda bir dəfə şarj edin.
- Cihazı zərbələrdən qoruyun; qılaf/çanta istifadəsi tövsiyə olunur.
- Cihazı uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. SIM (və mövcud olduqda yaddaş) kartını cihaz söndürülmüş halda düzgün yuvaya yerləşdirin.
2. Cihazı ilk istifadədən əvvəl tam şarj edin.
3. Güc düyməsini basıb cihazı yandırın; dil, saat/tarix kimi ilkin ayarları tamamlayın.
4. Kontakları daxil edin/köçürün, zəng və SMS funksiyalarından istifadə edin.
5. Mövcud olduqda FM radio, fənər (flashlight) və digər əlavə funksiyalardan istifadə edin.
6. Batareya səviyyəsi azaldıqda cihazı vaxtında şarj edin.

Qeyd: Düyməli telefonlar adətən smartfonlara nisbətən daha uzun gözləmə (standby) müddətinə malikdir.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı söndürün.
- Korpusu və klaviaturanı yumşaq, az nəm parça ilə silin; cihazı suya batırmayın.

- Şarj portunu və SIM yuvasını tozdan təmiz saxlayın.
- Aşındırıcı vasitələrdən istifadə etməyin.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Telefon işə düşmür	Batareya boşalıb / düzgün taxılmayıb	Telefonu şarj edin, batareyanı düzgün istiqamətdə taxın
Şəbəkə/SIM tanınmır	SIM kart düzgün yerləşdirilməyib / operator əhatəsi yoxdur	SIM kartı çıxarıb düzgün yerləşdirin, əhatə zonasını yoxlayın
Batareya tez bitir	Ekran parlaqlığı yüksəkdir / batareya köhnəlib	Parlaqlığı azaldın; tutum xeyli azalıbsa batareyanı dəyişdirin
Klaviatura düymələri işləmir	Nəm/toz düşüb / düymə asılıb qalıb	Düymələri təmizləyin; davam edərsə servise müraciət edin
Şarj olmur	Kabel/adapter zədəlidir / port çirklidir	Başqa kabel/adapter sınayın, şarj portunu təmizləyin

Problem davam edərsə, cihazı yenidən başladın (restart) və ya avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin. Şişmiş batareya əlamətləri olan cihazı işlətməyin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru yer; temperatur təxminən 0 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız (su keçirməz modellər istisna).
- Şarj qidalanması adapterin markalanmasına uyğundur.

Texniki göstəricilər (ekran ölçüsü, batareya tutumu və gözləmə müddəti, SIM sayı, əlavə funksiyalar — FM radio, fənər və s.) konkret modelin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.