

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan yalnız təyinatı üzrə — məişət şəraitində qida məhsullarının soyudulması və dondurulması üçün istifadə edin. Təlimat müxtəlif növ ayrı dayanan (freestanding) məişət soyuducularına aiddir: aşağı və ya yuxarı dondurucu kameralı, birkameralı kompakt və tamölçülü, Side by Side, çoxkameralı modellər. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin — bu, zəmanətin itirilməsinə və təhlükəsizliyin pozulmasına səbəb olur.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Quraşdırma və elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı daşıdıqdan sonra (xüsusən yatırılmış vəziyyətdə daşınıbsa) şəbəkəyə qoşmazdan əvvəl onu dik vəziyyətdə müəyyən müddət (təlimatda göstərilən, adətən bir neçə saat) saxlayın ki, kompressor yağı yerinə otursun.
- Cihazı düz, möhkəm döşəmədə üfüqi quraşdırın; ventilyasiya üçün divarlardan və mebelədən təlimatda göstərilən boşluğu saxlayın və ventilyasiya dəliklərini bağlamayın.
- Cihazı istilik mənbələrindən (soba, radiator), birbaşa günəş şüalarından və rütubətdən uzaqda yerləşdirin.
- Cihazı yalnız nominal gərginliyə uyğun, torpaqlanmış rozetkaya birbaşa qoşun; uzadıcı və çoxgözlü rozetkalardan istifadə etməyin.
- Korpusu, kabeli və ya fişi zədəli cihazdan istifadə etməyin; yaş əllə fişə toxunmayın.
- Soyuducu maddə (xladagent) dövrəsinə zərər verməyin; soyuducu qaz alıxan ola bilər (məsələn, R600a) — zədə olarsa otağı havalandırın, açıq alov yaratmayın və servise müraciət edin.

İstismar zamanı

- Cihazın içində partlayıcı və ya alıxan maddələri (aerozol balonlar, benzin və s.) saxlamayın.
- İsti qida və içkiləri soyuducuya qoymayın — əvvəlcə otaq temperaturuna qədər soyudun.
- Dondurucu kameranın divarlarındakı buz kəsici, iti metal əşyalarla qopartmayın — kontur zədələnə bilər; yalnız təlimatdakı üsulla buz əridin.
- Qapıları lazımsız tez-tez və uzun müddət açıq saxlamayın; rəfləri və qapı qutularını həddən artıq yükləməyin, hava dövrəsinə yer saxlayın.
- Şüşə rəfləri və qabları kəskin temperatur fərqlərindən qoruyun (çox isti qab birbaşa soyuq şüşəyə qoyulduqda çatlaya bilər).
- Uşaqların cihazla oynamasına icazə verməyin; köhnə cihazı utilizasiya edərkən, uşaqların içində qapanması təhlükəsini aradan qaldırmaq üçün qapıları çıxarın.

3. Saxlanma və qida yerləşdirmə qaydaları

- Qidaları zonalara uyğun yerləşdirin: tez xarab olan məhsulları ən soyuq zonada, tərəvəz və meyvələri xüsusi qutularda saxlayın.
- Qidaları örtülü qab və ya bağlamada saxlayın — bu, qoxu qarışmasının və quruma və artıq buz yaranmasının qarşısını alır.
- Dondurulmuş məhsulları «dondurucu» kamerada, tövsiyə olunan müddət ərzində saxlayın; ərİYƏN məhsulları yenidən dondurmayın.

- Cihazı uzun müddət istifadə etməyəcəyiniz halda söndürün, qidalardan boşaldın, təmizləyin və qoxu yaranmaması üçün qapını yarıaçıq saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Cihazı düz səthdə üfüqi quraşdırın və daşımadan sonra tövsiyə olunan müddət gözləyib şəbəkəyə qoşun.
2. İlk işə salıxdan sonra cihazı qida olmadan müəyyən müddət işlədin ki, tövsiyə olunan temperatura çatsın.
3. Soyuducu və dondurucu kameraların temperaturunu idarəetmə paneli və ya tənzimləyici ilə tövsiyə olunan səviyyəyə qurun.
4. Mövcud olduqda xüsusi rejimlərdən (sürətli dondurma, tətil/eko rejimi və s.) ehtiyaca uyğun istifadə edin.
5. Qidaları zonalara uyğun yerləşdirin; hava dövrəsinə maneə yaratmayın.
6. Su və ya buz paylayıcısı (Side by Side və bəzi modellər) olan cihazlarda su xəttinin/filtrin təlimata uyğun quraşdırıldığına əmin olun.

Qeyd: Qapının açıq qaldığını bildirən səs signalı (mövcud olduqda) qapını yoxlamağı xatırladır; ilk işə salıxdan kompressorun fasiləsiz işləməsi normaldır.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı söndürün və şəbəkədən ayırın.
- Daxili səthləri və rəfləri ılıq su və yumşaq təmizləyici (məsələn, bir az soda məhlulu) ilə silin; aşındırıcı və həlledici vasitələrdən istifadə etməyin.
- Manual əritmə (defrost) tələb edən modellərdə buz qalınlaşdıqda təlimata uyğun əritmə aparın; No Frost modellərdə bu, avtomatik baş verir.
- Drenaj dəliyini və damcı tavasını mütəmadi təmizləyin; qapı kipləşdiricilərini təmiz saxlayın və zədə baxımından yoxlayın.
- Arxa hissədəki kondensatoru və ventilyasiya sahəsini tozdan təmizləyin (cihaz söndürülmüş halda) — bu, səmərəli soyutmaya kömək edir.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işləmir / soyutmur	Qida yoxdur / temperatur düzgün təyin olunmayıb / cihaz yeni quraşdırılıb	Fişi və rozetkanı yoxlayın, temperaturu tənzimləyin, ilk soyumaya vaxt verin
Kifayət qədər soyutmur	Qapı kip bağlanmır / həddən artıq doldurulub / istilik mənbəyinə yaxındır	Qapı kipləşdiricisini yoxlayın, hava dövrəsinə yer saxlayın, cihazı istidən uzaqlaşdırın
Güclü səs və ya vibrasiya var	Cihaz düz qurulmayıb / divara və ya mebelə dəyir	Ayaqları tənzimləyib cihazı üfüqi qoyun, ətrafda boşluq saxlayın
Daxildə su və ya buz toplanır	Drenaj dəliyi tıxanıb / qapı tez-tez və ya uzun açıq qalır	Drenaj dəliyini təmizləyin, qapını az və qısa açın
Qapıda və ya korpusda kondensat (tər)	Otaqda rütubət yüksəkdir / qapı kip bağlanmır	Kipləşdiricini yoxlayın; yüksək rütubətdə yüngül kondensat normaldır

Nasazlıq aradan qalxmazsa, cihazı müstəqil açmadan və təmir etmədən avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin. Soyuducu qaz sızması şübhəsi olarsa, otağı havalandırın, açıq alov yaratmayın və servise müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- Cihazı yalnız markalanmada göstərilən iqlim sinfinə (məsələn, N, SN, ST, T) uyğun otaq temperaturunda istismar edin.
- Nisbi rütubət: təlimatda göstərilən hədlərdə; cihazı çox rütubətli və ya donma riski olan yerlərdə istifadə etməyin.
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz.

Texniki göstəricilər (ümumi və faydalı həcm, enerji sinfi, iqlim sinfi, soyutma sistemi — No Frost/statik, soyuducu maddənin növü, ölçülər və s.) konkret modelin korpusunda və pasportunda göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.