

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan yalnız təyinatı üzrə — məişət şəraitində qida və içkilərin qarışdırılması, püre halına salınması və əzilməsi üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin — bu, zəmanətin itirilməsinə səbəb olur.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Quraşdırma və elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı düz, sabit və quru səthə qoyun; işləmə zamanı korpusu əllə tutub saxlamaq lazım gəlsə də, cihazın sürüşməməsinə diqqət edin.
- Cihazı nominal gərginliyə uyğun, torpaqlanmış rozetkaya qoşun; uzadıcı və çoxgözlü rozetkalardan istifadə etməyin.
- Əsas (motor) bloku, kabeli və fişi suya batırmayın; yalnız çıxarılan qab, qapaq və bıçaq bloku təlimata uyğun yuyula bilər.
- Yaş əllə fişə və ya cihaza toxunmayın; qabı çıxarmadan, bıçağa toxunmadan və təmizləmədən əvvəl cihazı şəbəkədən ayırın.
- Korpusu, kabeli və ya fişi zədəli cihazdan istifadə etməyin.

İstismar zamanı

- Bıçaqlar çox itidir — qaba əl və ya kənar əşya (qaşığı və s.) salmayın; bunu yalnız cihaz söndürülüb şəbəkədən ayrıldıqda və bıçaq tam dayandıqda edin.
- Cihazı yalnız qapaq möhkəm bağlandıqda işə salın; işləmə zamanı qapağı açmayın və qabı çıxarmayın.
- Qabı «MAX» işarəsindən artıq doldurmayın; köpüklənən və ya genişlənən qidalarda daha az doldurun.
- Çox isti (qaynar) mayeləri qarışdırmaq təhlükəlidir — buxar təzyiqi qapağı qaldıra və yanıq yarada bilər; əvvəlcə soyudun, qabı az doldurun və qapağın havalandırma dəliyi açıq saxlayın (modeldən asılı).
- Cihazı uzun müddət fasiləsiz işlətməyin; sərt qida və buzı yalnız müvafiq rejimdə və icazə verilən miqdarda emal edin.
- Cihazı uşaqların əli çatmayan yerdə işlədin və saxlayın.

3. Saxlanma qaydaları

- Saxlamadan əvvəl cihazı şəbəkədən ayırın, hissələri təmizləyib qurudun.
- Bıçaq blokunu kəsmə təhlükəsi yaratmadan, qoruyucu şəkildə saxlayın.
- Cihazı quru, sərin yerdə saxlayın; kabeli kəskin əymədən ehmalca yığın.
- Cihazı uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Bıçaq blokunu və kipləşdiricini qaba düzgün yerləşdirin (çıxarıla bilən modellərdə) və qabı əsas blokun üzərinə kilidlənənə qədər oturdun.
2. Qidanı qaba qoyun (sərt məhsulları kiçik hissələrə bölün, lazım olduqda maye əlavə edin); «MAX» həddini aşmayın.
3. Qapağı möhkəm bağlayın; əlavə qoyma qapağının (ölçü qapağı) yerində olduğuna əmin olun.

4. Cihazı şəbəkəyə qoşun və qidaya uyğun sürəti və ya proqramı (smuti, buz əzmə, impuls və s.) seçin.
5. Lazım olduqda qarışdırma zamanı qapağın ölçü dəliyindən maye/inqredient əlavə edin (qapağı tam açmadan).
6. İş bitdikdə cihazı söndürün, bıçaq tam dayandıqdan sonra qabı çıxarın və cihazı şəbəkədən ayırın.

Qeyd: İmpuls (pulse) rejimi sərt məhsullar və buz üçün daha yaxşı nəzarət verir; qab boş halda cihazı işə salmayın.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı şəbəkədən ayırın.
- Əsas (motor) bloku yalnız yumşaq, az nəm parça ilə silin; suya batırmayın.
- Qabı, qapağı və bıçaq blokunu ilıq sabunlu su ilə yuyun (təlimata uyğun olaraq bəzi hissələr qabyuyanda yuyula bilər); bıçaqları təmizləyərkən ehtiyatlı olun.
- İlk təmizləmə üçün qaba bir az ilıq su və yuyucu vasitə töküb cihazı qısa müddət işə salmaq olar, sonra yaxalayın.
- Aşındırıcı vasitələrdən istifadə etməyin; hissələri quruyandan sonra yığın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işə düşmür	Qida yoxdur / qab əsas blokda düzgün oturmayıb / qapaq tam bağlanmayıb	Fişi yoxlayın, qabı və qapağı düzgün yerləşdirin (təhlükəsizlik kilidi)
Cihaz işləyərkən söndü	Həddən artıq qızma və ya yükləmə mühafizəsi işə düşüb	Söndürün, soyumağa qoyun, qida miqdarını azaldın, qısa intervallarla işlədin
Yaxşı qarışdırmır	Qida çox qatıdır / həddən çoxdur / maye azdır	Maye əlavə edin, qida miqdarını azaldın, kiçik hissələrə bölün
Qabın altından maye sızır	Bıçaq bloku/kipləşdirici boş və ya səhv qoyulub	Bıçaq blokunu və kipləşdiricini düzgün yerləşdirib bərkidin
Güclü səs və ya titrəyiş var	Qab düzgün oturmayıb / sərt qida (buz) çoxdur	Qabı düzgün yerləşdirin, sərt qidaları azaldın və ya uyğun rejim seçin

Nasazlıq aradan qalxmazsa, cihazı müstəqil açmadan və təmir etmədən avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin. Müstəqil müdaxilə zəmanətin itirilməsinə səbəb olur.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz.

Texniki göstəricilər (güc, qabın həcmi və materialı, sürət/proqram sayı, buz əzmə funksiyası, tövsiyə olunan fasiləsiz iş müddəti və s.) konkret modelin korpusunda və pasportunda göstərilir. İstehsalçı

əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.