1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun. Bu təlimat stasionar (landline) telefonlara aiddir — həm simsiz (DECT texnologiyalı, baza stansiyası və trubkalı) modellər, həm də ənənəvi simli telefonlar. Yalnız təyinatı üzrə — telefon xətti vasitəsilə zəng danışıqları üçün istifadə edin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik təhlükəsizliyi (DECT baza stansiyası)

- Baza stansiyasını yalnız komplektdəki adapterlə, nominal gərginliyə uyğun rozetkaya qoşun.
- Baza stansiyasını, kabeli və ya adapteri suya batırmayın; yaş əllə toxunmayın.
- Trubkanın daxili batareyasını yalnız komplektdəki baza/şarj bloku ilə şarj edin.

Ümumi istifadə (hər iki tip)

- Telefon xətti kabelini kəskin əymədən, büdrəməyə səbəb olmayacaq şəkildə çəkin.
- Cihazı, kabeli su və rütubətdən qoruyun.
- Şimşəkli hava şəraitində simli telefon xəttinə (nadir hallarda) ildırım təsiri riski var — ciddi tufanda uzun danışıqlardan çəkinmək tövsiyə olunur.
- Cihazı uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın (kiçik hissələr, batareyalar udulma təhlükəsi yaradır).

3. Saxlanma qaydaları

- Cihazı quru, sərin yerdə saxlayın.
- DECT trubkasını uzun müddət istifadə etməyəcəyiniz halda bazada saxlayıb şarj edin və ya batareyanı çıxarın.
- Kabelləri kəskin əymədən yığın.

4. İstifadə təlimatı

1. Baza stansiyasını (DECT) və ya telefon aparatını (simli) telefon xətti kabelinə qoşun.
2. DECT modeldə baza stansiyasını qida adapterinə qoşun; trubkanı bazaya qoyub ilkin şarjı gözləyin.
3. Trubkanın bazadan siqnal aldığını (ekranda göstərici) yoxlayın.
4. Zəngləri qəbul edib/edərək istifadə edin; kontakt siyahısı, cavabsız zənglər kimi funksiyalardan (mövcud olduqda) istifadə edin.

Qeyd: DECT telefonlar elektrik kəsintisi zamanı işləməyə bilər (baza stansiyası qidalanma tələb edir) — kritik vəziyyətlər üçün əlavə rabitə vasitəsi (mobil telefon) tövsiyə olunur.

5. Qulluq və təmizləmə

- Cihazı yumşaq, quru və ya az nəm parça ilə silin; suya batırmayın.
- Trubkanın şarj kontaktlarını (DECT) təmiz və quru saxlayın.
- Klaviatura düymələri arasına yığılan tozu təmizləyin.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər

Telefon işə düşmür	Qida yoxdur (baza stansiyası) / xətt kabeli qoşulmayıb	Adapteri və telefon xətti kabelini yoxlayın
Trubka bazadan siqnal almır (DECT)	Batareya boşalıb / məsafə çoxdur	Trubkanı şarj edin, bazaya yaxınlaşın
Xətt tonu (dial tone) yoxdur	Telefon xətti kabeli boş qoşulub / xəttdə problem var	Kabeli yoxlayın, provayderə müraciət edin
Səs zəifdir/xışıltılıdır	Xətt kabeli zədəlidir / DECT trubka bazadan uzaqdır	Kabeli yoxlayın, trubkanı bazaya yaxınlaşdırın
Trubka batareyası tez bitir (DECT)	Batareya köhnəlib	Batareyanı dəyişdirin

Problem davam edərsə, avtorizə olunmuş servis mərkəzinə və ya telefon xidmət provayderinə müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: DECT modeldə adapter (~220–240 V), simli telefonda əlavə qidalanma tələb olunmur (xətt vasitəsilə).

Texniki göstəricilər (DECT mənzili, trubka sayı, batareya işləmə müddəti, kontakt yaddaşı və s.) konkret modelin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.