

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan (stayler — dəyişdirilə bilən nasadkalı saç düzəldici dəst) yalnız təyinatı üzrə — saçın isti üsulla formalaşdırılması (buruq, düzləndirmə, həcm vermə və s., nasadkadan asılı olaraq) üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı nominal gərginliyə uyğun, torpaqlanmış rozetkaya qoşun; cihazı vanna otağında su mənbələrinə yaxın istifadə edərkən xüsusilə ehtiyatlı olun.
- Cihazı, kabeli və ya fişi suya batırmayın; yaş əllə fişə toxunmayın.
- Korpusu, kabeli, fişi və ya nasadkalı zədəli cihazdan istifadə etməyin.

İstismar zamanı

- Nasadkalar (xüsusən buruq və düzləndirici lövhələr) çox qızır — dəriyə, qulağa və boyuna toxunmasına yol verməyin.
- Nasadkanı yalnız cihaz söndürülüb soyuduqdan sonra dəyişin; nasadka isti olarkən kilid düyməsinə toxunsanız belə çıxarmağa cəhd etməyin.
- Cihazı yataqda, yorğan-döşək üzərində və ya alışan materialların yaxınlığında işlədilmiş halda qoymayın.
- İşləyən/isti cihazı uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.
- Yaş saçda, istehsalçı xüsusi göstərməyibsə, isti nasadkalardan istifadə etməyin.

3. Saxlanma qaydaları

- Cihazı tam soyuduqdan sonra saxlayın.
- Nasadkalı qoruyucu qapaqla və ya ayrıca bölmədə saxlayın ki, isti səth başqa əşyaya təmas etməsin.
- Cihazı quru yerdə saxlayın; kabeli kəskin əymədən yığın.
- Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. İstədiyiniz nasadkanı (buruq, düzləndirici, həcm verici və s.) əsas bloka kliklə bağlanana qədər taxın.
2. Cihazı şəbəkəyə qoşub saç tipinizə uyğun temperaturu seçin.
3. Qızmasını gözləyin (indikator göstərəcək).
4. Saçı kiçik tellərə bölüb nasadkaya uyğun üsulla (buruq, düzləndirmə və s.) tətbiq edin.
5. İş bitdikdə cihazı söndürün, şəbəkədən ayırın və nasadkanı yalnız soyuduqdan sonra dəyişin/çıxarın.

Qeyd: Aşağı temperaturdan başlayıb lazım gəldikdə artırmaq saçda daha az zərər verir.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı söndürün, şəbəkədən ayırın və tam soyumasını gözləyin.
- Nasadkalı yumşaq, az nəm parça ilə silin; saç məhsulu qalıqlarını təmizləyin.
- Korpusu yumşaq, quru parça ilə silin; cihazı suya batırmayın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz qızdır	Qida yoxdur / nasadka düzgün taxılmayıb	Fişi/rozetkanı yoxlayın, nasadkanı kliklə bağlanana qədər taxın
Nasadka çıxmır/dəyişmir	Nasadka isti / kilid düyməsi basılmayıb	Cihazın soyumasını gözləyin, kilid düyməsini basıb nasadkanı çıxarın
Saç istənilən formanı almır	Temperatur uyğun deyil / nasadka səhv seçilib	Saç tipinizə uyğun temperaturu və nasadkanı seçin
Cihaz avtomatik söndü	Avtomatik söndürmə funksiyası (uzun fasilə)	Bu, təhlükəsizlik funksiyasıdır; yenidən yandırın
Nasadka həddən artıq qızır	Uzun fasiləsiz istifadə	Fasilə verin, cihazı soyudun

Nasazlıq aradan qalxmazsa, cihazı müstəqil açmadan avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz.

Texniki göstəricilər (güc, temperatur diapazonu, komplektdəki nasadkaların sayı və növü, avtomatik söndürmə funksiyası və s.) konkret modelin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.