

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun. Cihazdan (stilus/qələm) yalnız təyinatı üzrə — toxunma ekranlı cihazlarda (planşet, telefon, qrafik planşet) yazı və çəkiliş üçün istifadə edin. Stilusun cihazınızla uyğunluğunu (passiv/aktiv, marka) yoxlayın.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Batareya təhlükəsizliyi (aktiv stiluslar)

- Yalnız komplektdəki və ya uyğun kabel/adapterlə şarj edin.
- Litium batareyanı yüksək temperatura və açıq aloğa məruz qoymayın; şüşərsə istifadəni dayandırın.
- Stilusu suya batırmayın (su keçirməz kimi işarələnməyibsə).

İstifadə zamanı

- Ekranı həddindən artıq güclə basmayın — bu, həm ekranı, həm də stilus ucluğunu zədələyə bilər.
- Stilusu iti əşya kimi istifadə etməyin; uşaqların gözüne/üzünə tərəf tutmasına icazə verməyin.
- Kiçik hissələri (ucluq, batareya qapağı) uşaqlardan uzaq saxlayın — udulma təhlükəsi yaradır.

3. Saxlanma qaydaları

- Stilusu quru, sərin yerdə saxlayın; qoruyucu qapaq (mövcud olduqda) taxılı saxlayın.
- Aktiv stiluslarda uzun müddət istifadə etməyəcəyiniz halda batareyanı qismən dolu saxlayın.
- Stilusu zərbələrdən qoruyun; uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Aktiv stilusda batareyanı şarj edin (və ya taxın) və cihazla Bluetooth vasitəsilə cütləşdirin (tələb olunarsa).
2. Passiv stilusda əlavə qurulum tələb olunmur — birbaşa ekranda istifadə edin.
3. Stilusu qələm kimi tutub ekrana yüngül təzyiqlə toxundurun.
4. Tətbiqdə basqıya həssaslıq və digər funksiyaların dəstəkləndiyini yoxlayın.
5. İstifadə bitdikdə stilusu söndürün (aktiv modeldə) və qoruyucu qapağını taxın.

Qeyd: Ekran qoruyucu plyonkanın qalınlığı və materialı stilusun dəqiqliyinə təsir edə bilər — istehsalçının tövsiyə etdiyi plyonkalardan istifadə edin.

5. Qulluq və təmizləmə

- Ucluğu və korpusu yumşaq, quru parça ilə silin.
- Ucluğu aşındıqda (yazı keyfiyyəti pisləşəndə) ehtiyat ucluqla dəyişdirin.
- Stilusu suya batırmayın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
--------	--------------	---------------------

Stilus ekranda cavab vermir	Batareya boşalıb (aktiv stilus) / Bluetooth qoşulmayıb	Stilusu şarj edin, Bluetooth cütləşməsinə yoxlayın
Cizgi dəqiq deyil / gecikir	Ucluq aşınıb / ekran qoruyucu plyonka qalıdır	Ucluğu dəyişin, nazik/uyğun ekran qoruyucusu istifadə edin
Basqıya həssaslıq işləmir	Tətbiq/program dəstəkləmir / cütləşmə yoxdur	Tətbiqin stilus dəstəyini yoxlayın, cihazla cütləşdirin
Şarj olmur (aktiv stilus)	Kabel/adapter zədəlidir / kontakt zəifdir	Başqa kabel sınayın, kontaktları təmizləyin
Ucluq sürüşür və ya cızıq buraxır	Ucluq aşınıb	Ehtiyat ucluqla dəyişdirin

Problem davam edərsə, cihazla yenidən cütləşdirin; həll olunmazsa satıcıya müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən 0 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: batareya/akkumulyator (aktiv modellərdə) və ya qidalanma tələb olunmur (passiv modellərdə).

Texniki göstəricilər (tip — passiv/aktiv, basqıya həssaslıq səviyyələri, dəstəklənən cihazlar, batareya işləmə müddəti və s.) konkret modelin qablaşdırılmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.