

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun. Bu məhsullar mürəkkəbli (struynı) printerlər üçün kartriclərdir — həm orijinal (istehsalçı markası), həm də uyğun/alternativ (uyğun/alternativ) kartriclər. Kartricdən yalnız təyinatı üzrə — printerin çap prosesi üçün istifadə edin. Kartricin printer modelinizə uyğun olduğunu yoxlayın.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

İstifadə zamanı

- Mürəkkəb dəriyə və ya geyimə düşərsə tez silin/yuyun — bəzi mürəkkəblər ləkə buraxa bilər.
- Kartricin kontaktlarına (çip) əl ilə toxunmaqdan çəkinin — statik elektrik və çirklənmə çapın keyfiyyətinə təsir edə bilər.
- Kartrici uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın; mürəkkəbi udmayın.
- Printerin daxili hərəkətli hissələrinə (çap başlığı karetkası) çap zamanı əl salmayın.

Quraşdırma

- Kartricin qoruyucu lent və qapaqlarını quraşdırmadan əvvəl tam çıxarın; çap başlığı hissəsinə (dyuzalara) toxunmayın.
- Kartrici düzgün istiqamətdə, zorla deyil, kliklə bağlanana qədər yerləşdirin.
- Yeni kartrici tətbiqədən sonra printerin ilkin doldurma (rəngli mürəkkəblə doldurma) prosesini gözləyin.

3. Saxlanma qaydaları

- Kartrici quru, sərin, birbaşa günəş şüalarından qorunan yerdə, üfüqi vəziyyətdə saxlayın.
- Açılmamış kartrici orijinal qablaşdırmasında saxlayın; açılmış kartrici uzun müddət istifadə etməmək tövsiyə edilmir — dyuzalar qurayıb tıxana bilər.
- Kartrici həddindən artıq istidən və rütubətdən qoruyun.
- Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Yeni kartrici qablaşdırmadan çıxarın və qoruyucu lent/qapaqları təlimata uyğun çıxarın.
2. Printerin qapağını açıb köhnə kartrici çıxarın (varsa) və yenisini yerinə kliklə bağlanana qədər taxın (rəngli slotlara diqqət edin).
3. Printerin qapağını bağlayıb ilkin doldurma prosesinin bitməsinə gözləyin.
4. Sınaq səhifəsi çap edərək keyfiyyəti yoxlayın; lazım gələrsə çap başlığını təmizləmə (head cleaning) funksiyasından istifadə edin.
5. Printerdən uzun müddət istifadə etməyəcəksinizsə, mütəmadi (həftədə bir) qısa çap etmək dyuzaların qurumasının qarşısını alır.

Qeyd: Uyğun (uyğun/alternativ) kartriclər adətən daha sərfəli olsa da, keyfiyyət və printerlə uyğunluq istehsalçıdan istehsalçıya fərqlənə bilər.

5. Qulluq və yoxlama

- Printerin daxilini (kartric yuvası ətrafı) mütəmadi olaraq, printer söndürülmüş halda, quru vasitə ilə tozdan təmizləyin.

- Kartricin çipini/kontaktlarını əl ilə toxunmadan qoruyun.
- Mürəkkəb səviyyəsi göstəricisini izləyin və vaxtında yeni kartric hazırlayın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Printer kartriji tanımır	Kartric düzgün oturmayıb / qoruyucu lent çıxarılmayıb	Kartrici çıxarıb yenidən taxın, qoruyucu lenti çıxarın
Çap solğun/zolaqlıdır	Boşqablar (dyuzalar) tıxanıb / mürəkkəb az qalıb	Printerin təmizləmə (head cleaning) funksiyasından istifadə edin, kartrici yoxlayın
Rənglər səhv çıxır	Kartric düzgün rəngli slota taxılmayıb	Kartricləri düzgün rəng slotlarına yerləşdirin
Uzun fasilədən sonra çap keyfiyyəti pisdır	Dyuzalar qurumuş/tıxanmış ola bilər	Bir neçə dəfə təmizləmə funksiyasını işlədin; davam edərsə kartrici dəyişin
Printer uyğunsuz kartric xətası verir	Uyğun olmayan/tanınmayan kartric (çip fərqi)	Printerə uyğun model kartric istifadə edin

Problem davam edərsə, printerin təlimatına baxın və ya avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin. İstifadə olunmuş kartricləri məişət tullantısı ilə deyil, müvafiq təkrar emal/qəbul məntəqəsinə verin.

7. İstismar şəraiti

- İstifadə və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +10 °C ... +30 °C (istehsalçı göstərişinə görə dəyişə bilər).
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Müstəqil qidalanma tələb olunmur; kartric printerlə işləyir.

Texniki göstəricilər (dəstəklənən printer modelləri, rəng, çap resursu (səhifə sayı) və s.) konkret kartricin qablaşdırılmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.