

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan (mürəkkəbli — struyni printer) yalnız təyinatı üzrə — sənəd və şəkillərin çapı üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı düz, sabit səthdə yerləşdirin; nominal gərginliyə uyğun, torpaqlanmış rozetkaya qoşun.
- Cihazı, kabeli və ya fişi suya batırmayın; yağ əllə fişə toxunmayın.
- Korpusu, kabeli və ya fişi zədəli cihazdan istifadə etməyin.

İstismar zamanı

- Çap zamanı hərəkət edən çap başlığı karetkasına əl salmayın.
- Mürəkkəb kartriclərini dəyişərkən mürəkkəbin dəriyə/geyimə düşməsinə diqqət edin.
- Printeri uzun müddət (bir neçə həftədən artıq) istifadə etməyəcəksinizsə, çap başlığının qurumaması üçün mütəmadi qısa çap etmək və ya istehsalçının tövsiyə etdiyi «yatma» qaydasına əməl etmək tövsiyə olunur.
- Printeri toz və birbaşa günəşdən qoruyun — bu, mürəkkəb sisteminin ömrünə təsir edir.

3. Saxlanma qaydaları

- Cihazı istifadə etmədiyiniz halda söndürün (əl ilə deyil, öz enerji qənaəti/söndürmə düyməsindən istifadə edin ki, çap başlığı qoruyucu vəziyyətə keçsin).
- Cihazı quru, tozsuz yerdə saxlayın; kağızı nəmlikdən qoruyun.
- Ehtiyat kartricləri quru, sərin, orijinal qablaşdırmada saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Printeri şəbəkəyə/kompüterə (kabelli, Wi-Fi və ya şəbəkə vasitəsilə) qoşun.
2. Kağız kasetinə uyğun formatda kağız yerləşdirin.
3. Mürəkkəb kartriclərini quraşdırın (yeni printerdə ilk dəfə ilkin doldurma prosesini gözləyin).
4. Kompüterdə sənədi/şəkli seçib çap əmrini verin; kağız tipinə uyğun keyfiyyət ayarını seçin.
5. Fotoşəkil çapı üçün uyğun foto kağızından və yüksək keyfiyyət rejimindən istifadə edin.

Qeyd: Printeri düzgün söndürmək (öz düyməsi ilə) çap başlığının qapaqlanıb qurumasının qarşısını alır.

5. Qulluq və yoxlama

- Təmizləmədən əvvəl printeri söndürün və şəbəkədən ayırın.
- Korpusu yumşaq, quru parça ilə silin.
- Çap keyfiyyəti pisləşdikdə printerin proqram təminatındakı «başlıq təmizləmə» funksiyasından istifadə edin.
- Mürəkkəb kartriclərini vaxtında dəyişdirin.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Printer işə düşmür	Qida yoxdur / açar söndürülüb	Fişi/rozetkanı yoxlayın
Kağız sıxılıb qalıb (jam)	Kağız yanlış yerləşdirilib / nəm/qırıxıq kağız	Printeri söndürüb kağızı ehtiyatla çıxarın
Çap zolaqlıdır/rənglər səhvdir	Dyuzalar tıxanıb (uzun fasilədən sonra)	Printerin çap başlığı təmizləmə funksiyasından istifadə edin
Kağız isladılmış/ləkəli çıxır	Mürəkkəb həddindən artıq / kağız tipi uyğun deyil	Uyğun kağız növü seçin, çap keyfiyyət ayarını yoxlayın
Kompüter printeri tanımır	Kabel/şəbəkə boş qoşulub / sürücü problemi	Kabeli/şəbəkəni yoxlayın, sürücünü yenidən quraşdırın

Problem davam edərsə, avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +10 °C ... +30 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz.

Texniki göstəricilər (çap sürəti, ayırdetmə, mürəkkəb sistemi (kartric/PET tank), qoşulma — USB/Wi-Fi/şəbəkə, foto çap dəstəyi və s.) konkret modelin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.