

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan (elektrik su qızdırıcısı — akkumulyativ, bak tipli) yalnız təyinatı üzrə — məişət suyunun qızdırılması və saxlanması üçün istifadə edin. Cihazın su və elektrik şəbəkəsinə qoşulması yalnız səlahiyyətli mütəxəssis tərəfindən aparılmalıdır; cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Quraşdırma və elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazın quraşdırılması, su və elektrik şəbəkəsinə qoşulması yalnız müvafiq ixtisaslı mütəxəssis tərəfindən, yerli norma və qaydalara uyğun aparılmalıdır.
- Cihazı divara, onun çəkisini (su ilə dolu vəziyyətdə) daşıya biləcək möhkəm bərkidicilərlə asın; divar materialının yük tutumunu əvvəlcədən yoxlayın.
- Cihazı yalnız nominal gərginliyə uyğun, torpaqlanmış, ayrıca xətt vasitəsilə qoşun; qoşulma xəttində qaçaq cərəyan mühafizəsinin (RCD/UZO) olmasını təmin edin.
- Təhlükəsizlik (klapan) qurğusunu mütləq quraşdırın — bu, bəkdəki həddindən artıq təzyiqin boşaldılması üçün lazımdır; klapanı bloklamayın və ya çıxarmayın.
- Korpusu, kabeli və ya fişi zədəli cihazdan istifadə etməyin; yaş əllə fişə toxunmayın.

İstismar zamanı

- Bak su ilə dolu olmadan (quru) cihazı elektrik şəbəkəsinə qoşmayın — istilik elementi (TEN) yana bilər.
- Su kranından çıxan suyun temperaturu yüksək ola bilər — yanıq təhlükəsinin qarşısını almaq üçün qarışdırıcı klapan (mövcud olduqda) istifadə edin və suyu ehtiyatla yoxlayıb istifadə edin.
- Cihazı vanna, duş kabinəsi və ya suya birbaşa məruz qala biləcək zonanın daxilində deyil, tələb olunan təhlükəsiz məsafədə quraşdırın (yerli elektrik təhlükəsizlik qaydalarına uyğun).
- Təhlükəsizlik klapanından vaxtaşırı bir az suyun damcılamaı normaldır (istilikdən suyun genişlənməsi); klapanın drenaj borusunu bağlamayın.
- Uşaqları isti su kranından və cihazdan uzaq tutun.

3. Saxlanma və istifadə olunmadıqda qaydalar

- Uzun müddət istifadə etməyəcəyiniz halda (məsələn, soyuq mövsümdə boş evdə donma riski olduqda) cihazı su ilə dolu saxlamaq və ya mütəxəssis məsləhəti ilə boşaltmaq barədə qərar verin — boş bakda TEN-i işə salmayın.
- Uzun fasilədən sonra yenidən istifadədən əvvəl bakın su ilə dolu olduğuna əmin olun.
- Cihazın ətrafında yanan və ya asanlıqla alışan materiallar saxlamayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Quraşdırmadan sonra baki tamamilə su ilə doldurun (isti su kranını açıb hava çıxana və fasiləsiz su axana qədər gözləyin).
2. Yalnız bakın su ilə dolu olduğuna əmin olduqdan sonra cihazı elektrik şəbəkəsinə qoşun.
3. Termostatdan istədiyiniz su temperaturunu seçin (enerjiyə qənaət və yanıq riskini azaltmaq üçün orta səviyyə tövsiyə olunur).

4. Suyun qızmasını gözləyin (indikator/termostat göstəricisinə əsasən).
5. İsti suyu krandan açaraq istifadə edin; bak avtomatik olaraq soyuq su ilə doldurulur və yenidən qızdırılır.
6. Uzun fasilədən əvvəl, lazım gələrsə, cihazı söndürün (boşaltmadan əvvəl mütəxəssislə məsləhətləşin).

Qeyd: Termostatu çox yüksək temperatura qoymaq həm yanq riskini, həm də ərp (əhəng) toplanmasını artırır; orta temperatur rejimi tövsiyə olunur.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı söndürün və şəbəkədən ayırın.
- Korpusu yumşaq, az nəm parça ilə silin; aşındırıcı vasitələrdən istifadə etməyin.
- Anod çubuğunu (mühafizə anodu) istehsalçının tövsiyə etdiyi müddətdə (adətən 1–2 il) mütəxəssis vasitəsilə yoxlatdırıb lazım olduqda dəyişdirin — bu, bakın korroziyadan qorunması üçün vacibdir.
- Bakı vaxtaşırı (mütəxəssis vasitəsilə) ərp və çöküntüdən təmizlətdirin, xüsusən suyu sərt olan bölgələrdə.
- Təhlükəsizlik klapanını mütəmadi yoxlayın (əl ilə işə salıb suyun sərbəst axdığına əmin olun, təlimata uyğun).

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Su qızdırır	Qida yoxdur / termostat aşağı təyin olunub / istilik elementi (TEN) nasazdır	Fişi/avtomatı yoxlayın, termostatu tənzimləyin; davam edərsə servise müraciət edin
Su axmır və ya təzyiq zəifdir	Su kranı bağlıdır / giriş su xətti tıxanıb	Su kranını açın, giriş filtrini/xəttini yoxlayın
Təhlükəsizlik klapanından su damcılayır	Bu, normal iş rejimidir (istilikdən genişlənmə) / klapan nasazdır	Az damcılama normaldır; davamlı axarsa klapanı yoxlatdırın
Suda qəribə qoxu və ya rəng	Anod çubuğu köhnəlib / bak təmizlənməyib	Servisdə anod çubuğunu yoxlatdırın, bakı təmizlətdirin
Cihaz qoruyucuya (RCD/UZO) keçir	Sızma cərəyanı / TEN nasazdır	Cihazı söndürün, şəbəkədən ayırın, avtorizə olunmuş servise müraciət edin

Nasazlıq aradan qalxmazsa, cihazı müstəqil açmadan və təmir etmədən avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin. Su sızması və ya elektrik nasazlığı şübhəsində cihazı dərhal şəbəkədən ayırın.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru, donma riski olmayan otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +40 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz; su təchizatı təlimatda göstərilən təzyiq hədlərində.

Texniki göstəricilər (bakın həcmi, güc, maksimal su təzyiqi, qızma müddəti, anod çubuğu tipi, ölçülər və s.) konkret modelin korpusunda və pasportunda göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.