1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun. Cihazdan (су-вид — dəqiq temperaturda su hamamında bişirmə üçün daldırma dövranı/circulator) yalnız təyinatı üzrə — vakuum paketlənmiş qidanın aşağı və sabit temperaturda uzun müddət bişirilməsi üçün istifadə edin. Cihaz suya daldırılaraq işləyir — bu, standart elektrik cihazlarından fərqli xüsusi təhlükəsizlik tələb edir.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik və su təhlükəsizliyi (xüsusilə vacib)

- Cihazı yalnız istehsalçının göstərdiyi MIN və MAX su səviyyəsi arasında istifadə edin — bu hədlərdən kənarda cihazın elektron/qızdırıcı hissəsi suya düşə və ya quru işləyə bilər.
- Cihazı suya salmazdan/çıxarmazdan əvvəl mütləq şəbəkədən ayırın.
- Elektron idarəetmə blokunun yuxarı (su səviyyəsindən yuxarı) hissəsini heç vaxt suya batırmayın — yalnız istehsalçının göstərdiyi aşağı hissə suya düşməlidir.
- Nəm əllə fişə/düymələrə toxunmayın.
- Qaz/elektrik ocağının yanında deyil, ayrıca, sabit qabda istifadə edin.

İstismar zamanı

- İşləmə zamanı su yüksək temperaturda (adətən 50-90°C) olur — qaba əl salmayın, yanıq təhlükəsi var.
- Qidanı yalnız bişirməyə uyğun, istiyə davamlı vakuum paketlərdə istifadə edin.
- Cihazı uzun müddət işlədikdə suyun səviyyəsini mütəmadi yoxlayın (buxarlanma səbəbindən aşağı düşə bilər).
- Uşaqların qaynar su olan qaba yaxınlaşmasına icazə verməyin.

3. Saxlanma qaydaları

- Cihazı istifadədən sonra tam qurudub quru yerdə saxlayın.
- Kabeli kəskin əymədən yığın.

4. İstifadə təlimatı

1. Uyğun ölçülü qabı su ilə MIN-MAX arasında doldurun.
2. Cihazı qabın kənarına bərkidib şəbəkəyə qoşun.
3. İstənilən temperaturu və müddəti tənzimləyin, suyun qızmasını gözləyin.
4. Vakuum paketlənmiş qidanı suya salıb bişirməyə başlayın.
5. Müddət bitdikdə cihazı söndürüb şəbəkədən ayırın, qidanı ehtiyatla çıxarın.

Qeyd: Su-vid üsulu dəqiq temperatur sayəsində məhsulun bərabər bişməsini təmin edir, lakin qida təhlükəsizliyi baxımından istehsalçının tövsiyə etdiyi minimum temperatur/müddət cədvəlinə əməl etmək vacibdir.

5. Qulluq və təmizləmə

- Cihazı (su səviyyəsindən aşağı hissəni) isti sabunlu su ilə yuyub tam qurudun; elektron blokunu suya batırmayın.
- Sərtlik (əhəng) çöküntüsü yarandıqda istehsalçının göstərdiyi qaydada (duru sirkə məhlulu) təmizləyin.

- Qabı hər istifadədən sonra yuyun.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işə düşmür	Su səviyyəsi MIN həddindən aşağıdır	Su əlavə edib yenidən cəhd edin
Temperatur dəqiq saxlanmır	Su səviyyəsi azdır/sirkulyasiya məhdudlaşıb	Su səviyyəsini yoxlayın, qabda maneə olmadığına əmin olun
Xəbərdarlıq indikatoru yanır	Su səviyyəsi hədd xaricindədir	Su səviyyəsini MIN-MAX arasına gətirin
Cihazdan qeyri-adi səs gəlir	Dövranı (sirkulyator) nasazdır/əhəng çöküntüsü	Cihazı əhəngsizləşdirin; davam edərsə servisə müraciət edin
Qida bərabər bişmir	Su dövranı məhdudlaşıb/qab həddindən artıq doludur	Qabda qidanın sərbəst üzməsi üçün yer saxlayın

7. İstismar şəraiti

- İstifadə üçün mətbəx şəraiti, sabit səth; qidalanma ~220–240 V, 50/60 Hz.
- Su temperaturu diapazonu istehsalçının göstərdiyi hədlərdə (adətən otaq temperaturundan 95°C-ə qədər).
- Saxlanma üçün quru yer.

Texniki göstəricilər (güc, temperatur diapazonu/dəqiqliyi, su dövranı sürəti, maksimal qab həcmi və s.) konkret modelin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.