

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan (süd köpükləndirici — vspenivatel) yalnız təyinatı üzrə — südün köpükləndirilməsi (və bəzi modellərdə qızdırılması) üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı nominal gərginliyə uyğun, torpaqlanmış rozetkaya qoşun (elektrikli modellərdə); batareyalı əl modellərində düzgün qütblərlə batareyaya taxın.
- Əsas bloku (istilik elementi olan) suya batırmayın; yalnız çıxarılan qab (mövcud olduqda) yuyula bilər.
- Yaş əllə fişə toxunmayın; korpusu, kabeli və ya fişi zədəli cihazdan istifadə etməyin.

İstismar zamanı

- Qızdırma funksiyalı modellərdə çıxan buxar/qaynar süd yanıq təhlükəsi yarada bilər — ehtiyatlı olun.
- Qabı «MAX» həddindən artıq doldurmayın — köpüklənmə zamanı süd həcmi artır və daşa bilər.
- Əl köpükləndiricisini (batareyalı çubuq) qaynar mayedə uzun müddət saxlamayın.
- İşləyən cihazı uşaqların əli çatmayan yerdə istifadə edin.

3. Saxlanma qaydaları

- Saxlamadan əvvəl cihazı söndürün, təmizləyib qurudun.
- Cihazı quru, sərin yerdə saxlayın.
- Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Südü qaba (və ya birbaşa fincana, əl köpükləndiricisi üçün) MIN-MAX xəttləri arasında miqdarda qoyun.
2. Cihazı işə salıb istənilən rejimi (soyuq köpük, isti köpük) seçin (mövcud olduqda).
3. Program/proses bitənə qədər gözləyin (avtomatik dayanacaq).
4. Köpüklənmiş südü dərhal qəhvəyə əlavə edin (ən yaxşı nəticə üçün).

Qeyd: Tam yağlı süd adətən yağsız südə nisbətən daha sıx və dayanıqlı köpük verir.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı söndürün və (elektrikli modellərdə) şəbəkədən ayırın.
- Qabı istifadədən dərhal sonra (süd quruyub yapışmamış) yuyun.
- Əsas bloku yalnız yumşaq, az nəm parça ilə silin; suya batırmayın.
- Qarışdırıcı teli/pərinə süd qalıqlarından təmizləyin.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
--------	--------------	---------------------

Cihaz işə düşmür	Qida/batareya yoxdur / qab düzgün oturmayıb	Fişi/batareyanı yoxlayın, qabı əsas bloka düzgün yerləşdirin
Süd köpüklənmir	Süd növü uyğun deyil (yağsız süd az köpüklənir) / miqdarı həddi aşılıb/azdır	Tam yağlı və ya barista südündən istifadə edin, MIN-MAX həddinə əməl edin
Süd daşıb tökülür	Qabın MAX həddi aşılıb	Südü MAX xəttindən az qoyun (köpük genişlənir)
Qızdırma funksiyası işləmir	İstilik elementi nasazdır	Servisə müraciət edin
Qarışdırıcı fırlanmır (əl ilə)	Batareya boşalıb (batareyalı əl vspenivately)	Batareyanı dəyişin

Nasazlıq aradan qalxmazsa, cihazı müstəqil açmadan avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz və ya batareya (markalanmaya uyğun).

Texniki göstəricilər (tutum, isti/soyuq köpük rejimləri, güc, qidalanma — şəbəkə/batareya və s.) konkret modelin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.