

1. Ümumi müddəalar

Bu təlimat mobil telefonlar üçün qoruyucu çexollara aiddir. Çexoldan yalnız təyinatı üzrə — telefonu zərbə, cızıq və gündəlik aşınmadan qorumaq üçün istifadə edin. Çexolun telefon modelinizə tam uyğun olduğunu yoxlayın.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Ümumi istifadə

- Çexolun telefonun kamera, mikrofon, dinamik və port kəsiklərini bağlamadığına əmin olun — bu, cihazın işinə mane ola bilər.
- Simsiz şarj istifadə edirsinizsə, çexolun (xüsusən metal hissəli və ya maqnitli modellərin) simsiz şarjı əngəlləmədiyini yoxlayın.
- Çexolu telefonu isladan (su keçirməz olmayan modellərdə) və ya rütubətli mühitdə uzun saxlamaqdan çəkinin — nəm telefon və çexol arasında qala bilər.
- Batareyalı/akkumulyatorlu çexollarda (powerbank-çexol) yalnız komplektdəki kəbellə şarj edin və litium batareyanı yüksək temperatura məruz qoymayın.

3. Saxlanma qaydaları

- Çexolu quru, sərin yerdə saxlayın; birbaşa günəş şüalarından qoruyun (rəng saralması və material zəifləməsi ola bilər).
- Silikon/TPU çexolları uzun müddət yüksək temperaturda (məsələn, avtomobil salonunda) saxlamaqdan çəkinin — deformasiyaya uğraya bilər.

4. İstifadə təlimatı

1. Telefonu çexoldan çıxarılıb, təmiz vəziyyətdə tutun.
2. Telefonu çexolun daxilinə, kamera/port kəsikləri düzgün düz gələcək şəkildə yerləşdirin.
3. Çexolun kənarlarını telefonun ətrafına bərabər basaraq bağlayın.
4. Bütün düymələrin (səs, güc) çexol üzərindən sərbəst basıldığını yoxlayın.

Qeyd: Powerbank funksiyalı çexolları taxmazdan əvvəl telefonunuzun modeli ilə tam uyğunluğunu (qoşulma növü — Lightning/USB-C) yoxlayın.

5. Qulluq və təmizləmə

- Çexolu telefondan çıxarıb yumşaq, az nəm parça ilə silin; lazım gəldikdə mülayim sabunlu su ilə yuyub tam qurudun (elektronikasız modellərdə).
- Batareyalı çexolları suya batırmayın — yalnız yumşaq, quru parça ilə silin.
- Aşındırıcı vasitələrdən istifadə etməyin.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Çexol telefona kip oturmur	Yanlış model üçün çexoldur	Telefon modelinizə uyğun çexol seçdiyinizi yoxlayın
Düymələr/portlar örtülür	Çexol düymə/port kəsiklərinə uyğun deyil	Modelə uyğun çexol istifadə edin

Simsiz şarj işləmir (qalın çexolda)	Çexol həddən artıq qalındır və ya metal hissə var	Simsiz şarj üçün nazik/uyğun çexol istifadə edin, çexolu çıxarib sınayın
Çexol rəngi/materialı dəyişir (saralır)	Uzun müddət günəş şüaları təsiri	Telefonu uzun müddət birbaşa günəş altında saxlamayın
Çexol cırılıb/deformasiya olub	Zərbə və ya uzun müddət istifadə	Çexolu dəyişdirin

Problem davam edərsə, çexolun modelinizə uyğunluğunu yoxlayın və ya satıcıya müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İstifadə və saxlanma üçün quru yer; temperatur təxminən -10°C ... $+50^{\circ}\text{C}$ (materiala görə dəyişə bilər).
- Nisbi rütubət: kondensatsız (batareyalı modellərdə).
- Batareyalı çexollarda qidalanma kabelin markalanmasına uyğundur.

Xüsusiyyət göstəriciləri (dəstəklənən telefon modeli, material, zərbəyə davamlılıq, simsiz şarj uyğunluğu, powerbank funksiyası (mövcud olduqda) və s.) konkret məhsulun qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.