

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulun bütün istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan yalnız təyinatı üzrə istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin — korpusun içində cihaz söndürüldükdən sonra da təhlükəli gərginlik qala bilər; bu, zəmanətin itirilməsinə və elektrik cərəyanı ilə zədələnmə təhlükəsinə səbəb olur.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Quraşdırma və elektrik təhlükəsizliyi

- Televizoru yalnız düz, sabit və cihazın çəkisini daşıya bilən səthə/mebelə qoyun və ya VESA standartına uyğun, kifayət qədər çəki həddinə malik divar bərkitməsindən istifadə edin.
- Aşma (devrilmə) təhlükəsinin qarşısını almaq üçün televizoru divara və ya mebelə xüsusi bənd/kəmərlə bərkidin — bu, xüsusən uşaqların olduğu evlərdə vacibdir.
- Yalnız komplektə daxil olan və ya istehsalçının tövsiyə etdiyi qida kabelindən istifadə edin; cihazı nominal gərginliyə uyğun, torpaqlanmış rozetkaya qoşun.
- Qida kabelini kəskin əyməyin, üzərinə əşya qoymayın və mebelin altında sıxılmağa qoymayın.
- Cihazı su və rütubətə yaxın yerlərdə, açıq alov mənbələrinin (şam, soba) və istilik mənbələrinin (radiator) yaxınlığında quraşdırmayın.
- İldırımli hava zamanı və ya cihaz uzun müddət istifadə olunmayacağı halda onu şəbəkədən və antenadan ayırın.

İstismar zamanı

- Ventilyasiya dəliklərini bağlamayın; cihazı qapalı şkafa və ya rəfə sıx yerləşdirməyin, ətrafında hava dövranı üçün yer saxlayın.
- Ekranın üzərinə basmayın, iti və ya sərt əşyalarla toxunmayın — panel zədələnə bilər.
- Cihazın üzərinə maye tökməyin, üstündə maye olan qablar və ya yanan şam saxlamayın.
- Uşaqların televizora və ya onun yerləşdiyi mebelə dırmaşmasına imkan verməyin.
- Tüstü, yanq qoxusu, qeyri-adi səs və ya təsvirin itməsi halında dərhal cihazı söndürün və şəbəkədən ayırın.
- Gözlərin yorğunluğunu azaltmaq üçün otağı kifayət qədər işıqlandırın və uzun müddətli baxış zamanı fasilələr verin.

3. Saxlanma qaydaları

- Cihazı quru, sərin və birbaşa günəş şüalarından qorunan yerdə saxlayın.
- Təvsiyə olunan saxlanma şəraiti: temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C, nisbi rütubət kondensatsız olmaqla.
- Saxlamadan əvvəl cihazı şəbəkədən və antenadan ayırın, kabelləri çıxarın və ekranı təmizləyin.
- Ekranı cızılmadan və təzyiqdən qorumaq üçün cihazı orijinal qablaşdırmada və ya yumşaq örtükdə saxlayın.
- Mümkünsə cihazı şaquli (normal iş) vəziyyətində saxlayın; ekranı aşağı baxacaq şəkildə üzü üstə qoymayın.
- Cihazı güclü maqnit mənbələrindən və mexaniki təzyiqdən uzaqda saxlayın.

4. İstifadə təlimatı (quraşdırma və ilkin tənzimləmə)

1. Televizoru dayağa bərkidib sabit səthə qoyun və ya VESA bərkitməsi ilə divara quraşdırın; lazım olduqda devrilməyə qarşı bəndlə bərkidin.
2. Antena və ya kabel televiziya kabelini, həmçinin xarici cihazları (HDMI vasitəsilə pristavka, pleyer və s.) qoşun.
3. Qida kabelini televizora və rozetkaya qoşun.
4. Pultla və ya cihazdakı düymə ilə televizoru işə salın.
5. İlkin tənzimləməni tamamlayın: dil, region və Wi-Fi şəbəkəsini seçin.
6. Avtomatik kanal axtarışını həyata keçirin.
7. Smart TV hesabınıza daxil olun, lazımi tətbiqləri quraşdırın və mövcud program yeniləmələrini tətbiq edin.

Qeyd: ən yaxşı təsvir keyfiyyəti üçün mənbəyə uyğun girişi və tövsiyə olunan ayırdetməni seçin.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı söndürün və şəbəkədən ayırın.
- Ekranı yumşaq, quru və ya az nəm mikrofibra parça ilə yüngülcə silin.
- Aşındırıcı vasitələrdən, güclü spirtli və ammoniyak əsaslı təmizləyicilərdən istifadə etməyin — örtük zədələne bilər.
- Mayeni birbaşa ekrana püskürtməyin; parçanı yüngülcə nəmləndirib istifadə edin.
- Ekrana güclə basmayın və iti əşyalardan istifadə etməyin.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz qoşulmur və ya təsvir yoxdur	Qida yoxdur / yanlış giriş mənbəyi seçilib	Qida birləşməsinə yoxlayın, pultla düzgün giriş mənbəyini seçin
Kanal təsviri yoxdur və ya siqnal zəifdir	Antena/kabel problemi / kanal axtarışı aparılmayıb	Antena birləşməsinə yoxlayın, avtomatik kanal axtarışını yenidən aparın
Səs yoxdur	Səs səviyyəsi sıfırdır / «səssiz» rejimi / audio çıxış	Səs səviyyəsini və «səssiz» rejimini yoxlayın, audio çıxış tənzimləməsinə baxın
İnternet yoxdur (Smart TV)	Şəbəkə tənzimləməsi / router problemi	Wi-Fi şəbəkəsinə yenidən qoşulun, routeri və televizoru yenidən başladın
Pult işləmir	Batareyalar boşalıb / qarşıda maneə var	Batareyaları dəyişin, sensorun qarşısında maneə olmadığını yoxlayın

Nasazlıq aradan qalxmazsa, cihazı müstəqil açmadan və təmir etmədən avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin. Müstəqil müdaxilə zamanının itirilməsinə səbəb olur.

7. İstismar şəraiti

- İş temperaturu: təxminən +5 °C ... +35 °C.

- Saxlanma temperaturu: təxminən -20 °C ... +45 °C (modeldən asılı olaraq dəqiqləşdirilir).
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: ~100–240 V, 50/60 Hz.

Texniki göstəricilər (ekran ölçüsü və ayırdetməsi, panel tipi, dəstəklənən qoşmalar, Smart TV platforması və s.) konkret modelin qablaşdırmasında və pasportunda göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.