

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan yalnız təyinatı üzrə — məişət şəraitində suyun qaynadılması, isti saxlanması və lazım olduqda paylanması üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin — bu, zəmanətin itirilməsinə və təhlükəsizliyin pozulmasına səbəb olur.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Quraşdırma və elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı düz, sabit və istiyə davamlı səthə qoyun; ətrafında və üstündə (buxar çıxışında) boşluq saxlayın.
- Cihazı kənarlardan, asılı şkaflardan, pərdədən və asanlıqla alıxan materiallardan aralı yerləşdirin ki, çıxan buxar onları zədələməsin.
- Cihazı nominal gərginliyə uyğun, torpaqlanmış rozetkaya qoşun; uzadıcı və çoxgözlü rozetkalardan istifadə etməyin.
- Cihazı, kabeli və ya fişi suya batırmayın; yaş əllə fişə və ya cihaza toxunmayın.
- Su doldurmadan və ya boşaltmadan əvvəl cihazı şəbəkədən ayırın; korpusu, kabeli və ya fişi zədəli cihazdan istifadə etməyin.

İstismar zamanı

- Cihazın korpusu, qapaq və çıxan buxar/su çox qaynardır — qaynar səthlərə və buxara toxunmayın, yəni təhlükəsi var.
- Su çənini «MIN» və «MAX» işarələri arasında doldurun; «MAX»-dan artıq doldurmayın — qaynayan su daşa bilər. Cihazı susuz işə salmayın.
- Su paylanan zaman stəkanı/qabı dispenserin altında düz tutun; su sıçramasından və qaynar buxardan ehtiyatlı olun.
- Uşaqların təsadüfən isti su paylamasının qarşısını almaq üçün, mövcud olduqda, dispenser kilidi (uşaq mühafizəsi) funksiyasından istifadə edin və cihazı uşaqlardan uzaq tutun.
- Cihazı yalnız su qızdırmaq üçün işlədin; içinə süd, çay və ya digər mayelər tökməyin.
- İşləyən cihazı daşımayın; daşımadan əvvəl söndürün, soyudun və suyu boşaldın.

3. Saxlanma qaydaları

- Saxlamadan əvvəl cihazı söndürün, şəbəkədən ayırın, tam soyumasını gözləyin və su çənindəki suyu boşaldın.
- Daxili çəni və xarici səthləri təmizləyib qurudun; içəridə nəmlik və qoxu qalmasına yol verməyin.
- Cihazı quru, sərin yerdə saxlayın; kabeli kəskin əymədən ehmalca yığın.
- Cihazı uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. İlk istifadədən əvvəl çənə təmiz su tökün, qaynadın və suyu boşaldın (bu prosesi 1–2 dəfə təkrarlayın).
2. Çənə «MIN» və «MAX» arasında təmiz su tökün və qapağı möhkəm bağlayın.
3. Cihazı şəbəkəyə qoşun; cihaz suyu qaynadıb seçilmiş temperaturda isti saxlayacaq.

4. Lazım olduqda istənilən temperatur rejimini (məsələn, 60/80/95 °C — modeldən asılı) seçin.
5. Su paylamaq üçün qabı dispenserin altına qoyun, dispenser kilidini açın və paylama düyməsinə basın (və ya əl nasosundan istifadə edin).
6. İstifadədən sonra lazım olduqda su əlavə edin; uzun fasilədə cihazı şəbəkədən ayırın.

Qeyd: Daha keyfiyyətli su və az ərp üçün filtrlənmiş və ya yumşaq sudan istifadə etmək tövsiyə olunur.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı şəbəkədən ayırın və tam soyumasını gözləyin.
- Xarici səthləri yumşaq, az nəm parça ilə silin; cihazı suya batırmayın.
- Su çənində ərp (əhəng çöküntüsü) toplandıqda təlimata uyğun ərptəmizləmə aparın (məsələn, su və limon turşusu/sirkə məhlulu ilə), sonra təmiz su ilə yaxşıca yaxalayın.
- Dispenser və paylama hissəsini təmiz saxlayın ki, tıxanma yaranmasın.
- Aşındırıcı vasitələrdən və metal əşyalardan istifadə etməyin.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işə düşmür / qızdırmır	Qida yoxdur / su yoxdur / rejim seçilməyib	Fişi və rozetkanı yoxlayın, su tökün, qızdırma rejimini seçin
Su tökülmür (nasos işləmir)	Cihaz şəbəkədən ayrılıb / dispenser kilidi aktivdir	Cihazı şəbəkəyə qoşun, dispenser kilidini açın
Su tez soyuyur	İstini saxlama rejimi söndürülüb / qapaq tam bağlanmayıb	İstini saxlama rejimini aktiv edin, qapağı möhkəm bağlayın
Çoxlu ərp (əhəng) toplanır	Su sərtidir	Mütəmadi ərptəmizləmə aparın, filtrlənmiş su istifadə edin
Cihaz işləyərkən söndü	Su bitib / quru işləmə mühafizəsi işə düşüb	Cihazı söndürün, soyumasını gözləyin, su əlavə edin

Nasazlıq aradan qalxmazsa, cihazı müstəqil açmadan və təmir etmədən avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin. Müstəqil müdaxilə zəmanətin itirilməsinə səbəb olur.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz.

Texniki göstəricilər (güc, çənin tutumu, temperatur rejimləri, paylama üsulu və əlavə funksiyalar və s.) konkret modelin korpusunda və pasportunda göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.