

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan yalnız təyinatı üzrə — məişət şəraitində parçaların tikilməsi üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin — bu, zəmanətin itirilməsinə səbəb olur.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı düz, sabit səthə qoyun və nominal gərginliyə uyğun, torpaqlanmış rozetkaya qoşun; uzadıcı və çoxgözlü rozetkalardan istifadə etməyin.
- Cihazı, ayaq pedalını, kabeli və fişi suya batırmayın; yaş əllə fişə və ya cihaza toxunmayın.
- İynəni, məkiki dəyişməzdən, sap keçirməzdən, təmizləməzdən və ya cihazı nəzarətsiz qoymazdan əvvəl əsas açarı söndürün və fişi rozetkadan çıxarın.
- Korpusu, kabeli, pedalı və ya fişi zədəli cihazdan istifadə etməyin; ventilyasiya dəliklərini bağlamayın.

İstismar zamanı

- İynə hərəkət edərkən barmaqlarınızı iynə zonasından uzaq tutun — yaralanma təhlükəsi var. Parçanı iynənin altına yalnız maşın dayandıqda yerləşdirin və düzəldin.
- Tikiş zamanı parçanı zorla çəkməyin və ya itələməyin — bu, iynənin əyilməsinə və ya qırılmasına səbəb olur.
- Yalnız parçaya və işə uyğun iynə, ayaqcıq (lapka) və saplardan istifadə edin.
- İşləyən maşını nəzarətsiz qoymayın; uşaqları cihazdan uzaq tutun. İynələri və kiçik hissələri uşaqlardan uzaq saxlayın.
- İşıqlandırma lampasını dəyişməzdən əvvəl cihazı söndürün və soyumasını gözləyin (lampa qızır).

3. Saxlanma qaydaları

- Saxlamadan əvvəl cihazı söndürün, şəbəkədən ayırın və təmizləyin.
- Cihazı toz örtüyü və ya futlyarla örtün ki, toz mexanizmə düşməsin.
- Cihazı quru, sərin yerdə saxlayın; kabeli və pedalı kəskin əymədən yığın.
- İynələri, məkikləri və aksesuarları ayrıca qutuda, uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Cihazı düz səthə qoyun, pedalı qoşun və əsas açarı yandırın.
2. Makaranı (alt sapı) sarıyın və məkiyə yerləşdirin, məkiki yuvaya düzgün qoyun.
3. Üst sapı təlimatdakı sxem üzrə (gərginlik tənzimləyicisindən və sap keçiricilərindən) keçirib iynəyə taxın və alt sapı yuxarı çıxarın.
4. Parçaya və işə uyğun iynə və ayaqcığı (lapka) quraşdırın; tikiş növünü, uzunluğunu və enini seçin.
5. Parçanı ayaqcığın altına qoyub ayaqcığı endirin; sapın uclarını arxaya tutun.
6. Pedalı yavaş basaraq tikməyə başlayın; sürəti pedalla tənzimləyin. Tikiş sonunda geri tikişlə möhkəmləndirin.

- İş bitdikdə iynəni yuxarı qaldırın, ayaqcığı qaldırıb parçanı çıxarın, sapları kəsin və cihazı söndürün.

Qeyd: Yeni parça növünə başlamazdan əvvəl artıq parça üzərində sınaq tikişi etmək və gərginliyi yoxlamaq tövsiyə olunur.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı söndürün, fişi çıxarın və iynəni yuxarı qaldırın.
- Məlik yuvasında və dişli ötürücü (transporter) ətrafında toplanan parça tükünü/tozunu komplektdəki fırça ilə təmizləyin.
- Korpusu yumşaq, az nəm parça ilə silin; cihazı suya batırmayın.
- Tövsiyə olunduqda və yalnız maşın yağı ilə müvafiq nöqtələri yağlayın (təlimata uyğun); artıq yağı silin.
- İynəni mütəmadi dəyişin — küt və ya əyilmiş iynə tikiş keyfiyyətini pozur və parçaya zərər verir.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Maşın işə düşmür / iynə hərəkət etmir	Qida yoxdur / əsas açar söndürülüb / makara sarıma rejimi aktivdir	Fişi və açarı yoxlayın, makara sarıma valını normal vəziyyətə qaytarın
Sap qırılır	Sap düzgün keçirilməyib / gərginlik yüksəkdir / iynə əyilib	Sapı yenidən düzgün keçirin, sap gərginliyini azaldın, iynəni dəyişin
İynə qırılır	İynə əyilib/küt / parça-iyne uyğun deyil / parça dartılıb	İynəni dəyişin, parçaya uyğun iynə seçin, parçanı çəkməyin
Tikiş düzgün deyil (ilmələr boşdur)	Üst və ya alt sap gərginliyi pozulub / sap səhv keçirilib	Sapın keçirilməsini və gərginliyi yenidən tənzimləyin, məkiki yoxlayın
Parça irəliləmir	Dişli ötürücü (transporter) endirilib / tikiş uzunluğu «0»-dadır	Transporteri qaldırın, tikiş uzunluğunu artırın

Nasazlıq aradan qalxmazsa, cihazı müstəqil açmadan və təmir etmədən avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin. Müstəqil müdaxilə zəmanətin itirilməsinə səbəb olur.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz.

Texniki göstəricilər (tikiş növlərinin sayı, ilgək (düymə dəyişi) rejimi, idarəetmə tipi, işıqlandırma, komplektə daxil olan ayaqcıqlar və aksesuarlar və s.) konkret modelin korpusunda və pasportunda göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.