

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan yalnız təyinatı üzrə — məişət şəraitində çörək dilimlərinin qızardılması (tost hazırlanması) üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin — bu, zəmanətin itirilməsinə və təhlükəsizliyin pozulmasına səbəb olur.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik və yanğın təhlükəsizliyi

- Cihazı düz, sabit və istiyə davamlı səthə qoyun; divardan, pərdədən, asılı şkaflardan və asanlıqla alışan materiallardan aralı yerləşdirin. Cihazın üstündə çörək qızartmayın.
- Cihazı nominal gərginliyə uyğun, torpaqlanmış rozetkaya qoşun; uzadıcı və çoxgözlü rozetkalardan istifadə etməyin.
- Cihazı, kabeli və ya fişi suya batırmayın; yağ əllə fişə və ya cihaza toxunmayın.
- Korpusu, kabeli və ya fişi zədəli cihazdan istifadə etməyin.
- İşləyən cihazı nəzarətsiz qoymayın; çörək yuvalarda ilişib yanğın yarada bilər.

İstismar zamanı

- Yuvaların içinə barmaqlarınızı, çəngəl, bıçaq və ya digər metal əşyaları salmayın — qızdırıcı elementlərə toxunma elektrik cərəyanı ilə zədələnmə və yanıq təhlükəsi yaradır (cihaz qoşulu olarkən bu, xüsusilə təhlükəlidir).
- Çörək yuvada ilişərsə, əvvəlcə cihazı söndürün və şəbəkədən ayırın, soyumasını gözləyin, sonra çörəyi ehtiyatla (metal alət olmadan) çıxarın.
- Cihazın üst hissəsi və metal səthlər işləmə zamanı qızır — qaynar səthlərə toxunmayın.
- Çox yağlı, kərə yağı sürtülmüş və ya doldurulmuş çörəkləri qızartmayın — əriyən yağ tütü və yanğın yarada bilər.
- Yuvalara çörəkdən başqa məhsul və ya qablaşdırma materialı qoymayın; çörəyi folqaya bükərək qızartmayın.
- Cihazı uşaqların əli çatmayan yerdə işlədin və saxlayın.

3. Saxlanma qaydaları

- Saxlamadan əvvəl cihazı söndürün, şəbəkədən ayırın və tam soyumasını gözləyin.
- Qırıntı (çörək qalığı) qabını boşaldıb təmizləyin ki, qalıqlar toplanmasın.
- Cihazı quru, sərin yerdə saxlayın; kabeli kəskin əymədən ehmalca yığın.
- Cihazı uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Cihazı düz, istiyə davamlı səthə qoyun və şəbəkəyə qoşun.
2. Çörək dilimlərini yuvalara qoyun (yuvanın ölçüsünə uyğun).
3. Çörəyin növünə uyğun qızartma səviyyəsini seçin.
4. Qolu aşağı basın; cihaz işə düşür və müəyyən vaxtdan sonra avtomatik dayanaraq çörəyi qaldırır.
5. Lazım olduqda dondurulmuş çörək, təkrar qızdırma və ya dayandırma düymələrindən (mövcud olduqda) istifadə edin.
6. Hazır tostı ehtiyatla çıxarın; isti çörəyə diqqətli olun.

7. İstifadədən sonra cihazı şəbəkədən ayırın və soyumasını gözləyin.

Qeyd: İlk istifadədə cihazı boş halda bir-iki dəfə işə salmaq tövsiyə olunur — yüngül qoxu çıxma bilər, bu normaldır; otağı havalandırın.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı şəbəkədən ayırın və tam soyumasını gözləyin.
- Qırıntı qabını çıxarın boşaldın, yuyub qurudun və yerinə qoyun.
- Korpusu yumşaq, az nəm parça ilə silin; cihazı suya batırmayın.
- Yuvalardakı qırıntıları cihazı tərsinə çevirib yüngülcə silkələməklə təmizləyin; içəriyə metal əşya salmayın.
- Aşındırıcı vasitələrdən və metal süngərlərdən istifadə etməyin.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işə düşmür	Qida yoxdur / qızartma səviyyəsi/qol aşağı salınmayıb	Fişi və rozetkanı yoxlayın, qolu aşağı salın və qızartma səviyyəsini seçin
Çörək qızarmır və ya zəif qızdırır	Qızartma səviyyəsi aşağıdır	Qızartma səviyyəsini artırın
Çörək həddən artıq qızdırır/yanır	Qızartma səviyyəsi yüksəkdir	Səviyyəni azaldın, çörəyin növünə uyğun seçin
Çörək yuvada ilişir	Çörək böyükdür / qırıntı toplanıb	Cihazı söndürüb soyuduqdan sonra çıxarın, qırıntı qabını təmizləyin
Yanıq qoxusu/tüstü gəlir	Qırıntı toplanıb və qızır	Söndürün, soyuduqdan sonra qırıntı qabını boşaldın və təmizləyin

Nasazlıq aradan qalxmazsa, cihazı müstəqil açmadan və təmir etmədən avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin. Müstəqil müdaxilə zamanətin itirilməsinə səbəb olur.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz.

Texniki göstəricilər (güc, yuvaların sayı, qızartma səviyyələri, əlavə funksiyalar — dondurulmuş/təkrar qızdırma və s.) konkret modelin korpusunda və pasportunda göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.