

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan yalnız təyinatı üzrə — döşəmə, xalça və səthlərin tozdan təmizlənməsi üçün istifadə edin. Təlimat adi (kisəli/konteynerli) tozsoranlara, şaquli/akkumulyatorlu (vertikal) tozsoranlara və yuyucu (suvarmalı) tozsoranlara aiddir. Yuyucu modellərdə təmiz və çirkli su üçün ayrıca çənlər var. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin — bu, zəmanətin itirilməsinə səbəb olur.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik və su təhlükəsizliyi

- Adi və şaquli (quru) tozsoranlarla su və ya digər mayeləri sovurmayın — yalnız bunun üçün nəzərdə tutulmuş yuyucu/islaq tozsoranlar maye toplaya bilər.
- Şəbəkədən qidalanan modellərdə cihazı nominal gərginliyə uyğun, torpaqlanmış rozetkaya qoşun; fişi rozetkadan kabeldən deyil, fişin özündən tutub çıxarın.
- Akkumulyatorlu modellərdə yalnız komplektdəki/uyğun adapterlə şarj edin; litium batareyanı yüksək temperatura, açıq aloğa məruz qoymayın, şışərsə istifadəni dayandırın.
- Yuyucu modellərdə əsas (motor) blokunu suya batırmayın; su çənlərini doldurub-boşaldarkən və təmizləyərkən cihazı şəbəkədən ayırın.
- Yaş əllə fişə və ya cihaza toxunmayın; korpusu, kabeli, fişi və ya şlanqı zədəli cihazdan istifadə etməyin.

İstismar zamanı

- Yanan və ya isti materialları (kül, kömür, siqaret kötüyü), iti şüşə qırıqlarını və motoru zədələyə biləcək çox narın tozu (gips, un, sement) sovurmayın.
- Alışan və ya partlayıcı maddələri (benzin, həlledici, alışan tozlar) sovurmayın.
- Saçı, geyimi, barmaqları və ev heyvanlarını sovurma başlığından və fırçadan (xüsusən fırçalı turbo başlıqdan) uzaq tutun.
- Cihazı filtr(lər) olmadan işə salmayın; tıxanmış boru və ya başlıqla uzun müddət işlətməyin — motor qıza bilər.
- Yuyucu modellərdə yalnız təlimatda göstərilən su və təmizləyici vasitələrdən istifadə edin; köpüklənmə həddini aşmayın və çirkli su çənini vaxtında boşaldın.
- İşləyən cihazı nəzarətsiz qoymayın; uşaqları cihazdan uzaq tutun.

3. Saxlanma qaydaları

- Saxlamadan əvvəl cihazı söndürün, şəbəkədən ayırın, toz konteynerini/kisəni boşaldın; yuyucu modellərdə hər iki su çənini boşaldıb yuyun və tam qurudun.
- Filtrləri və islaq hissələri tam qurudun ki, kif və pis qoxu yaranmasın.
- Cihazı quru, sərin yerdə saxlayın; kabeli kəskin əymədən yığın. Akkumulyatorlu modelləri, mövcud olduqda, divar dayağında/şarj stansiyasında saxlayın.
- Cihazı uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. İşə uyğun başlığı (döşəmə/xalça, dar yerlər, fırça və s.) boruya və ya cihaza taxın.
2. Şəbəkədən qidalanan modellərdə kabeli açıb fişi rozetkaya qoşun; akkumulyatorlu modellərdə cihazın kifayət qədər şarj olduğuna əmin olun.

3. Cihazı yandırın və lazım olduqda sovurma gücünü səth növünə uyğun tənzimləyin.
4. Yuyucu modellərdə təmiz su çənini su (və tövsiyə olunan təmizləyici) ilə doldurun, çirkli su çəninin boş və düzgün quraşdırıldığını yoxlayın; yumağa başlayın və lazımı yerlərdə məhlulu püskürdüb sovurun.
5. İş bitdikdə cihazı söndürün; şəbəkədən ayırın və ya akkumulyatorlu modeli şarja qoyun.
6. Toz konteynerini/kisəni boşaldın; yuyucu modellərdə hər iki çəni boşaldıb yuyun.

Qeyd: Xalça və yumşaq mebel üçün fırçalı/turbo başlıq, bərk döşəmə üçün isə yumşaq tüklü başlıq daha yaxşı nəticə verir.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı söndürün və şəbəkədən ayırın (akkumulyatorlu modellərdə söndürün).
- Toz konteynerini mütəmadi boşaldın və yuyun (yuyula bilən modellərdə) və ya kisəni dolduqda dəyişin.
- Filtrləri (HEPA və motor mühafizə filtrləri daxil) təlimata uyğun təmizləyin; yuyula bilən filtrləri yuyub tam qurudun, sonra taxın.
- Fırçalı başlıqlara dolanan saç və tükü ehtiyatla təmizləyin; başlıqları və boruları tıxanmadan azad edin.
- Yuyucu modellərdə su çənlərini, püskürdücüləri və islaq yolları hər istifadədən sonra təmizləyib qurudun; aşındırıcı vasitələrdən istifadə etməyin və əsas bloku suya batırmayın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işə düşmür	Qida/batareya yoxdur / açar söndürülüb	Fişi və rozetkanı və ya batareyanı yoxlayın, açarı yandırın, batareyanı şarj edin
Sovurma gücü zəifdir	Toz konteyneri/kisə doludur / filtr çirklidir / boru tıxanıb	Konteyneri boşaldın, filtri təmizləyin, boru və başlıq tıxanmadan azad edin
Tozu geri verir və ya pis qoxu	Filtr çirkli/yoxdur / kisə doludur	Filtri təmizləyin və ya dəyişin, kisəni dəyişin, qurudulmuş filtr taxın
(Yuyucu modeldə) su püskürmür və ya zəif yuyur	Təmiz su çəni boşdur / püskürdücü (forsunka) tıxanıb	Su çənini doldurun, püskürdücünü təmizləyin, çirkli su çənini boşaldın
Cihaz işləyərkən söndü	Həddən artıq qızma mühafizəsi / batareya boşalıb	Söndürün, soyumağa qoyun, filtri və tıxanmanı yoxlayın, batareyanı şarj edin

Nasazlıq aradan qalxmazsa, cihazı müstəqil açmadan və təmir etmədən avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin. Müstəqil müdaxilə zəmanətin itirilməsinə səbəb olur.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.

- Nisbi rütubət: kondensatsız (yuyucu modellərdə islaq hissələr istifadədən sonra qurudulmalıdır).
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz; akkumulyatorlu modellərdə şarj adapterin markalanmasına uyğundur.

Texniki göstəricilər (güc, sovurma gücü, toz konteyneri/kisə həcmi, filtr tipi, akkumulyator işləmə müddəti, yuyucu modellərdə su çənlərinin tutumu və s.) konkret modelin korpusunda və pasportunda göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.