

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan yalnız təyinatı üzrə — üz tüklərinin (saqqal, bığ, qaş, burun/qulaq tükləri) və saçın düzəldilməsi və formalaşdırılması üçün, komplektdəki uyğun başlıqlarla istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin — bu, zəmanətin itirilməsinə səbəb olur.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik və su təhlükəsizliyi

- Yalnız istehsalçının tövsiyə etdiyi orijinal və ya uyğun şarj adapteri və kabeldən istifadə edin; gərginliyin cihaza uyğun olduğuna əmin olun.
- Yalnız «su keçirməyən / yuyula bilən» kimi işarələnmiş modelləri su altında istifadə edin və ya yuyun; belə işarəsi olmayan modelləri suya salmayın.
- Şarj zamanı cihazı su və rütubətdən uzaq tutun; yaş əllə adapterə toxunmayın və su ilə dolu vanna/rakovina yaxınlığında şarj etməyin.
- Cihaz suya düşərsə və ya adapter islanarsa, ona toxunmadan əvvəl fişi rozetkadan çıxarın.
- Korpusu, kabeli, adapteri və ya bıçaq başlıqlarını zədəli cihazdan istifadə etməyin.

İstismar zamanı

- Bıçaqlar itidir — işləyən cihazın bıçaqlarına toxunmayın; başlıqları və nasadkaları yalnız cihaz söndürülmüş halda dəyişin.
- Burun və qulaq tükləri başlığını yalnız təyinatı üzrə, ehməlcə istifadə edin; cihazı burun/qulaq dəliyinə dərin salmayın.
- Qaş və həssas nahiyyələrdə uyğun daraq/başlıqdan istifadə edin və ehtiyatla işləyin.
- Zədəli, əyilmiş bıçaqlarla və ya qıcıqlanmış, yaralı dəridə istifadə etməyin.
- Litium batareyalı cihazı yüksək temperatura, açıq aloğa və günəş şüalarına məruz qoymayın; batareya şişərsə istifadəni dayandırın. Cihazı və başlıqları başqaları ilə bölüşməyin və uşaqlardan uzaq saxlayın.

3. Saxlanma qaydaları

- Saxlamadan əvvəl cihazı söndürün, təmizləyin və tam qurudun.
- Cihazı və başlıqları quru, sərin yerdə, qoruyucu örtük/futlyarda saxlayın ki, bıçaqlar zədələnməsin.
- Uzun müddət istifadə etməyəcəyiniz halda batareyanı qismən dolu saxlayın və hər bir neçə ayda bir dəfə şarj edin.
- Cihazı zərbələrdən qoruyun və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. İlk istifadədən əvvəl cihazı tam şarj edin (ilk şarj müddətinə dair təlimata baxın).
2. İstədiyiniz nahiyyəyə uyğun başlığı (saqqal/bığ, burun-qulaq, detal və s.) və ya nasadkanı (daraq) kilidlənənə qədər taxın.
3. Dərinin və tükün quru və təmiz olmasına diqqət edin (modeldən asılı olaraq nəm istifadə dəstəklənə bilər).
4. Cihazı yandırın və başlığı tük boyunca ehməlcə hərəkət etdirin; kənarları formalaşdırarkən daha diqqətli olun.

5. Uzunluq tənzimləyicisi (varsa) olan modellərdə kəsmə uzunluğunu seçin.

6. İş bitdikdə cihazı söndürün və başlığı təmizləyin.

Qeyd: Bəzi modellər təhlükəsizlik üçün şarja qoşulu olarkən işləmir — istifadədən əvvəl adapteri çıxarın.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı söndürün və şarjdan ayırın.
- Bıçaqlardakı tükü komplektəki fırça ilə təmizləyin; yuyula bilən modellərdə başlığı su altında yuyub tam qurudun.
- Mütəmadi olaraq bıçaqlara bir damcı uyğun yağ tətbiq edin ki, hamar işləsin.
- Bıçaqları aşınma və əyilmə əlamətlərinə görə yoxlayın; lazım olduqda dəyişin.
- Aşındırıcı vasitələrdən istifadə etməyin; əsas bloku (yuyula bilməyən modellərdə) suya batırmayın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işə düşmür	Batareya boşalıb / şarjda işləmə bloku aktivdir	Cihazı şarj edin; bəzi modellər şarjda işləmir, fişi çıxarın
Zəif kəsir / tük dartır	Bıçaqlar küt və ya çirklidir / yağ yoxdur	Bıçaqları təmizləyin və yağlayın; aşınıbsa dəyişin
Cihaz qızır və ya səs-küylüdür	Tük/çirk toplanıb / yağ yoxdur	Bıçaq başlığını təmizləyin və yağlayın
Batareya tez bitir	Batareya köhnəlib / tam şarj olunmayıb	Tam şarj edin; tutum xeyli azalıbsa servise müraciət edin
Nasadka/başlıq düzgün oturmur	Uyğun deyil / düzgün taxılmayıb	Modelə uyğun başlığı/nasadkanı kilidlənənə qədər taxın

Nasazlıq aradan qalxmazsa, cihazı müstəqil açmadan və təmir etmədən avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin. Şişmiş batareyalı cihazdan istifadəni davam etdirməyin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru yer; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız (su altında istifadə yalnız uyğun işarəli modellərdə).
- Şarj/qidalanma adapterin markalanmasına uyğundur.

Texniki göstəricilər (bıçaq tipi, kəsmə uzunluqları, su keçirməzlik, batareya işləmə müddəti, komplektəki başlıqlar/nasadkalar və s.) konkret modelin korpusunda və pasportunda göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.