

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun. Cihazdan (televizor üçün döşəmə stendi) yalnız təyinatı üzrə — televizorun döşəmədə sabit şəkildə dayandırılması üçün istifadə edin. Stendin televizorunuzun VESA ölçüsünə və çəkisinə uyğun olduğunu quraşdırmadan əvvəl yoxlayın.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Quraşdırma təhlükəsizliyi

- Stendin maksimal yük həddinin televizorun çəkisini qarşıladığına əmin olun.
- Stendi düz, sabit döşəmədə quraşdırın; ayaqları tam açıb bütün bərkitmə vintlərini sıxın.
- Televizoru stendə VESA vintləri ilə düzgün bərkidin; bərkitmədən sonra televizoru yüngülcə itələyərək sabitliyi yoxlayın.
- Ağır televizorlar üçün quraşdırmanı iki nəfərlə həyata keçirmək tövsiyə olunur.
- Stendi keçid yollarında və uşaqların tez-tez qaçdığı yerlərdə yerləşdirməkdən çəkinin — aşma təhlükəsi var.

İstismar zamanı

- Stendə əlavə ağırlıq (dekorativ əşya, kitab) qoymaqdan çəkinin — bu, sabitliyi poza bilər.
- Uşaqların stendə dırmaşmasına icazə verməyin.
- Stendi hərəkət etdirərkən televizoru əvvəlcə çıxarmaq və ya iki nəfərlə daşımaq tövsiyə olunur.

3. Saxlanma qaydaları

- Quraşdırılmamış stendi quru yerdə saxlayın.
- Bərkitmə vintlərini itirməmək üçün ayrıca saxlayın.

4. İstifadə təlimatı (quraşdırma)

1. Stendin əsas ayaqlarını tam açıb bərkidin.
2. Televizorun arxasına VESA vintləri ilə bərkitmə lövhəsini taxın.
3. Televizoru (ikinci nəfərlə) stendin yuxarı hissəsinə qaldırıb bərkidin.
4. Kabelləri kabel idarəetmə kanalından keçirərək səliqəyə salın.
5. Bərkitmənin sabitliyini yoxlayın.

Qeyd: Hündürlüyü tənzimləmə bilən stendlərdə televizoru istənilən göz səviyyəsinə uyğunlaşdırmaq mümkündür.

5. Qulluq və yoxlama

- Bərkitmə vintlərini mütəmadi yoxlayıb sıxın.
- Stendi yumşaq, quru parça ilə silin.
- Metal hissələrdə pas əlamətlərini yoxlayın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
--------	--------------	---------------------

Stend aşır/laxlayır	Ayaqlar tam bərkidilməyib / yük mərkəzləşdirilməyib	Bütün bərkitmə vintlərini sıxın, televizoru mərkəzə yerləşdirin
TV stendə bərkidilərkən VESA dəşikləri uyğun gəlmir	VESA ölçüsü stendə uyğun deyil	Televizorunuzun VESA ölçüsünə uyğun stend seçin
Stend döşəməni cızır	Ayaqların altında qoruyucu yoxdur	Keçə/rezin altlıqlardan istifadə edin
Hündürlük tənzimləyici sabit qalmır	Bərkitmə vinti boşalıb	Bərkitmə vintini sıxın
Kabel idarəetmə kanalı kabelləri tutmur	Kanal ölçüsü kabellərə uyğun deyil	Kabelləri əlavə bağlayıcılarla dəstəkləyin

Stenddə ciddi laxlama aşkar olunarsa, televizoru dərhal aşağı endirib problemi aradan qaldırın.

7. İstismar şəraiti

- İstifadə üçün otaq şəraiti, düz döşəmə.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Müstəqil qidalanma tələb olunmur.

Xüsusiyyət göstəriciləri (dəstəklənən VESA ölçüləri, maksimal yük, hündürlük tənzimi, ekran ölçüsü diapazonu və s.) konkret modelin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.