

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun. Məhsuldan (televizor/monitor üçün divar bərkitməsi — kronşteyn) yalnız təyinatı üzrə — televizor və ya monitorun divara sabit şəkildə bərkidilməsi üçün istifadə edin. Kronşteynin televizorunuzun/monitorunuzun VESA ölçüsünə və çəkisinə uyğun olduğunu quraşdırmadan əvvəl yoxlayın.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Quraşdırma təhlükəsizliyi

- Kronşteynin maksimal yük həddinin televizor/monitorun çəkisini qarşıladığına əmin olun — həddi aşmaq aşma və düşmə təhlükəsi yaradır.
- Divar materialına (beton, kərpic, qips-karton, ağac karkas) uyğun bərkitmə elementlərindən (dübel, vint) istifadə edin; qips-karton divarlarda karkas dirəyinə bərkitmək və ya xüsusi ağır yük dübellərindən istifadə etmək tövsiyə olunur.
- Ağır televizorlar (xüsusən böyük ölçülü) üçün quraşdırmanı iki nəfərlə və ya mütəxəssislə həyata keçirmək tövsiyə olunur.
- Bərkitmədən əvvəl divarın daxilində elektrik xətti və ya boru olmadığını yoxlayın (detektor və ya planlaşdırma sənədləri ilə).
- Bütün bərkitmə vintlərini tam və bərabər sıxın; quraşdırmadan sonra televizoru/monitoru yüngülcə çəkərək sabitliyi yoxlayın.

İstismar zamanı

- Bərkidilmiş televizor/monitora ağırlıq asmayın və ya söykənməyin.
- Əyilən/fırlanan qollu kronşteynlərdə hərəkət zamanı barmaqlarınızı oynaq nöqtələrindən uzaq tutun.
- Uşaqların kronşteynə və ya asılmış cihaza dırmaşmasına icazə verməyin.

3. Saxlanma qaydaları

- Quraşdırılmamış kronşteyni quru yerdə saxlayın.
- Bərkitmə vintlərini və kiçik hissələri itirməmək üçün ayrıca saxlayın.
- Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı (quraşdırma)

1. Televizorun/monitorun VESA dəşik ölçüsünü və çəkisini yoxlayıb kronşteynin bunlara uyğun olduğunu təsdiqləyin.
2. Divar plitəsini səviyyə aləti ilə düz yerləşdirib divar materialına uyğun bərkidicilərlə sabitləyin.
3. Kronşteynin cihaz plitəsini televizorun/monitorun arxasına VESA vintləri ilə bərkidin.
4. Cihaz plitəsini divar plitəsinə kliklə bağlanana qədər asın və kilidləyin (mövcud olduqda təhlükəsizlik vintini də sıxın).
5. Bucaq/əyilmə tənzimləyicilərini istədiyiniz vəziyyətə gətirin.

Qeyd: Quraşdırmadan sonra kabelləri kronşteynin kabel idarəetmə kanallarından keçirməklə səliqəyə salmaq tövsiyə olunur.

5. Qulluq və yoxlama

- Bərkitmə vintlərini mütəmadi yoxlayıb sıxın (xüsusən əyilən/hərəkətli kronşteynlərdə).

- Metal hissələri quru saxlayın ki, pas yaranmasın.
- Divar bərkitməsini vaxtaşırı yüngülcə yoxlayaraq laxlamanın olmadığına əmin olun.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Bərkitmə divardan qopur	Divar materialına uyğun dübel/vint istifadə olunmayıb	Divar materialına (beton, kərpic, qips-karton) uyğun bərkitmə elementi istifadə edin
TV/monitor əyilib asılı qalır	VESA ölçüsü səhv seçilib / vintlər tam sıxılmayıb	VESA uyğunluğunu yoxlayın, bütün vintləri bərabər sıxın
Qol (əyilən kronşteyn) sabit qalmır	Gərginlik tənzimləyicisi boşdur	Kronşteynin gərginlik/bərkitmə vintini tənzimləyin
TV/monitor üfüqi deyil	Divar səthi düz deyil / bərkitmə bərabər sıxılmayıb	Səviyyə aləti ilə düzləşdirin, vintləri bərabər sıxın
Bərkitmədə səs-küy (cırıltı)	Metal hissələr sürtünür	Bərkitmə nöqtələrini yoxlayıb sıxın; lazım gələrsə yağlayın

Bərkitmədə ciddi laxlama və ya zədə aşkar olunarsa, cihazı dərhal kronşteyndən asmayın və problemi aradan qaldırın.

7. İstismar şəraiti

- İstifadə üçün divarın daşıma qabiliyyətinə uyğun daxili məkan şəraiti; temperatur otaq şəraiti.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Müstəqil qidalanma tələb olunmur.

Xüsusiyyət göstəriciləri (dəstəklənən VESA ölçüləri, maksimal yük, hərəkət tipi — sabit/əyilən/tam hərəkətli, divardan məsafə və s.) konkret modelin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.