1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun. Pultdan (televizor/video cihazı üçün, infraqırmızı və ya Bluetooth) yalnız təyinatı üzrə — uzaqdan idarəetmə üçün istifadə edin. Universal pultlarda cihazınıza uyğun kodun proqramlaşdırıldığını yoxlayın.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Batareya təhlükəsizliyi

- Batareyanı düzgün qütblərlə (+/–) taxın; müxtəlif tipli/markalı batareyaları qarışdırmayın.
- Batareyanı odda yandırmayın, deşməyin və ya qısa qapamayın.
- Sızmış batareyanı dərhal çıxarıb pultu təmizləyin; sızıntı ilə birbaşa təmasdan çəkinin.
- Uzun müddət istifadə etməyəcəyiniz halda batareyaları çıxarın (sızma riskini azaldır).
- Batareyaları uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın — udulma təhlükəsi yaradır.

3. Saxlanma qaydaları

- Pultu quru yerdə saxlayın.
- Zərbədən qoruyun; düşmə pultun daxili sxemini zədələyə bilər.
- Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Batareyaları düzgün qütblərlə taxın.
2. Universal pultda istehsalçının göstərdiyi qaydada (kod daxil etmə və ya avtomatik axtarış) cihazı proqramlaşdırın.
3. Pultu birbaşa cihazın sensoruna yönləndirərək istifadə edin (infraqırmızı pultlarda).
4. Bluetooth pultlarda cihazın menyusundan cütləşdirmə addımlarını izləyin.

Qeyd: İnfraqırmızı pultlar birbaşa görmə xəttində işləyir — arada maneə (mebel, divar) olduqda işləməyə bilər.

5. Qulluq və təmizləmə

- Pultu yumşaq, quru və ya az nəm parça ilə silin; suya batırmayın.
- Düymələr arasına yığılan tozu sıxılmış hava ilə təmizləyin.
- Batareya kontaktlarını təmiz və quru saxlayın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Pult heç bir cihazı idarə etmir	Batareya boşalıb / batareya səhv taxılıb	Batareyanı düzgün qütblərlə dəyişin
Pult TV-ni tanımır (universal pult)	Kod düzgün proqramlaşdırılmayıb	İstehsalçının kod cədvəlinə uyğun proqramlaşdırma addımlarını təkrarlayın
Bəzi düymələr işləmir	Düymə altında kir/maye qalığı var	Pultu açıb (batareya qapağından) düymələri

		ehtiyatla təmizləyin
Məsafədən işləmir	Sensor arasında maneə var / bucaq səhvdir	Pultu birbaşa cihazın sensoruna yönləndirin
Bluetooth pult qoşulmur (smart TV pultları)	Cütləşmə pozulub	Pultu TV-nin menyusundan yenidən cütləşdirin

Problem davam edərsə, pultu yenidən proqramlaşdırın; həll olunmazsa satıcıya müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən 0 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: batareya (markalanmaya uyğun tip).

Texniki göstəricilər (idarəetmə tipi — infraqırmızı/Bluetooth, uyğun brendlərin siyahısı, batareya tipi və s.) konkret modelin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.