

1. Ümumi müddəalar

Bu təlimat TWS (tam simsiz) qulaqcıqların şarj futlyarı üçün qoruyucu çexollara aiddir. Çexoldan yalnız təyinatı üzrə — futlyarı zərbə, cızıq və gündəlik aşınmadan qorumaq üçün istifadə edin. Çexolun futlyarınızın modelinə tam uyğun olduğunu yoxlayın.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Ümumi istifadə

- Çexolun futlyarın şarj portunu (USB-C/Lightning) bağlamadığına əmin olun.
- Simsiz şarj istifadə edirsinizsə, çexolun (xüsusən metal hissəli/qalın modellərin) simsiz şarjı əngəlləmədiyini yoxlayın.
- Karabin/asma həlqəsindən (mövcud olduqda) açarlıq kimi ağır əşyalar asmayın — bərkitməyə həddindən artıq yük bilər.
- Çexolu futlyarı isladan mühitdə uzun saxlamaqdan çəkinin (su keçirməz olmayan modellərdə).

3. Saxlanma qaydaları

- Çexolu quru, sərin yerdə saxlayın; birbaşa günəş şüalarından qoruyun.
- Silikon çexolu uzun müddət yüksək temperaturda saxlamaqdan çəkinin — deformasiyaya uğraya bilər.

4. İstifadə təlimatı

1. TWS futlyarını çexoldan çıxarılmış, təmiz vəziyyətdə tutun.
2. Futlyarı çexolun daxilinə, port kəsiyi düzgün düz gələcək şəkildə yerləşdirin.
3. Çexolun kənarlarını futlyarın ətrafına bərabər basaraq bağlayın.
4. Şarj portunun (kabelli şarj üçün) sərbəst çatıla bildiyini yoxlayın.

Qeyd: Karabinli çexollar açarlıqdan asıb daşımaq üçün rahatdır, lakin gündəlik istifadədə bərkitmənin möhkəmliyini vaxtaşırı yoxlamaq faydalıdır.

5. Qulluq və təmizləmə

- Çexolu futlyardan çıxarıb yumşaq, az nəm parça ilə silin.
- Lazım gəldikdə mülayim sabunlu su ilə yuyub tam qurudun (elektronikasız çexollarda).
- Aşındırıcı vasitələrdən istifadə etməyin.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Çexol futlyara kip oturmur	Yanlış model üçün çexoldur	TWS futlyarınızın modelinə uyğun çexol seçdiyinizi yoxlayın
Simsiz şarj işləmir (çexolla)	Çexol həddən artıq qalındır və ya metal hissə var	Simsiz şarj üçün nazik/uyğun çexol istifadə edin, çexolu çıxarıb sınayın
Karabin/bərkitmə qopur	Bərkitmə həlqəsi zəifdir	Ehtiyatla istifadə edin; qopubsa çexolu dəyişdirin

Çexol futlyarın qapağının açılmasına mane olur	Çexol dizaynı qapaq mexanizminə mane olur	Modelə tam uyğun çexol seçin
Çexol rəngi solub	Uzun müddət günəş şüaları təsiri	Futlyarı uzun müddət birbaşa günəş altında saxlamayın

Problem davam edərsə, çexolun modelinizə uyğunluğunu yoxlayın və ya satıcıya müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İstifadə və saxlanma üçün quru yer; temperatur təxminən $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$... $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$ (materiala görə dəyişə bilər).
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Müstəqil qidalanma tələb olunmur.

Xüsusiyyət göstəriciləri (dəstəklənən TWS modeli, material, karabin/asma həlqəsi, simsiz şarj uyğunluğu və s.) konkret məhsulun qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.