

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun. Cihazdan (USB hab) yalnız təyinatı üzrə — bir USB portundan bir neçə cihazın qoşulması üçün istifadə edin. Bəzi modellər əlavə qida adapteri tələb edir (xüsusən çoxlu və ya güc tələb edən cihazlar qoşulduqda).

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik təhlükəsizliyi

- Qidalı (adapter tələb edən) modellərdə yalnız komplektdəki və ya uyğun adapterdən istifadə edin.
- Habı, kabeli və ya adapteri suya batırmayın; yağ əllə toxunmayın.
- Zədəli kabel, konnektor və ya adapterlə istifadə etməyin.
- Habın ümumi cərəyan tutumunu aşan sayda yüksək güc tələb edən cihaz (məsələn, xarici HDD-lər) qoşmaqdan çəkinin — qidalı hab istifadə edin.

İstismar zamanı

- Habı havalandırılan yerdə istifadə edin; üstünü örtməyin.
- Konnektorları düzgün istiqamətdə, zorla deyil, ehməlcə taxın.
- Məlumat ötürülməsi zamanı diskləri (USB disk, xarici HDD) təhlükəsiz çıxarma funksiyası ilə ayırın.
- Habı uşaqların əli çatmayan yerdə istifadə edin (kiçik kabel və konnektorlar udulma təhlükəsi yaradır).

3. Saxlanma qaydaları

- Habı quru, sərin, tozsuz yerdə saxlayın.
- Kabeli kəskin əymədən yığın; konnektorları əzilmədən qoruyun.
- Habı zərbələrdən qoruyun.
- Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Habın USB kabelini kompüterin/noutbukun uyğun (mümkünsə yüksək sürətli) portuna qoşun.
2. Qidalı modeldə adapteri rozetkaya qoşun.
3. Cihazları (siçan, klaviatura, disk, telefon və s.) habın portlarına qoşun.
4. Əməliyyat sistemində cihazların tanındığını yoxlayın; lazım gələrsə sürücüləri quraşdırın.
5. İş bitdikdə diskləri təhlükəsiz çıxarın, sonra kabelləri ayırın.

Qeyd: Yüksək sürət (USB 3.x) tələb edən disklər üçün habın və portun uyğun versiyalı olduğuna diqqət edin.

5. Qulluq və yoxlama

- Təmizləmədən əvvəl habı kompüterdən ayırın.
- Korpusu yumşaq, quru parça ilə silin; portları tozdan təmiz saxlayın (sıxılmış hava ilə).
- Kabel və konnektorları zədə baxımından mütəmadi yoxlayın.
- Habı suya batırmayın və həlledicilərlə təmizləməyin.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Hab tanınmır	USB kabeli/portu boş oturub / port zədəlidir	Konnektoru kip taxın, başqa port sınayın
Qoşulan cihazlar işləmir	Hab qidalanmır (qidalı modellər) / cərəyan yetərsizdir	Adapteri qoşun, portların ümumi cərəyan tələbini yoxlayın
Ötürmə sürəti aşağıdır	Köhnə USB portu/versiyası / uzun kabel	Uyğun USB versiyalı (məs. 3.0) porta birbaşa qoşun, qısa keyfiyyətli kabel istifadə edin
Bəzi portlar işləmir	Port zədəlidir / cərəyan həddi aşılıb	Yükü azaldın, başqa portu sınayın
Hab qızır	Həddən artıq yük / uzun fasiləsiz iş	Qoşulan cihazların sayını/gücünü azaldın, havalandırın

Problem davam edərsə, habı başqa portda/kompüterdə yoxlayın və ya satıcıya müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru, tozsuz yer; temperatur təxminən +5 °C ... +40 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: host cihazın USB portu vasitəsilə və/və ya adapterlə (markalanmaya uyğun).

Texniki göstəricilər (port sayı, USB versiyası, ötürmə sürəti, qida tələbi — adapterli/adaptersiz və s.) konkret modelin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.