

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun. Cihazdan (uzadıcı/rozetka bloku — çoxgözlü, bəzi modellərdə USB çıxışlı) yalnız təyinatı üzrə — bir rozetkadan bir neçə elektrik cihazının qidalandırılması üçün istifadə edin. Yalnız sertifikatlı, keyfiyyətli uzadıcılardan istifadə edin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik təhlükəsizliyi

- Uzadıcıya qoşulan cihazların ümumi güc tələbinin uzadıcının maksimal yük həddini (adətən korpusunda göstərilir) aşmadığına ciddi əməl edin — həddindən artıq yük yanğın təhlükəsi yaradır.
- Yüksək güc tələb edən istilik cihazlarını (isti su qızdırıcısı, isti sac, kondisioner) uzadıcıya deyil, birbaşa divar rozetkasına qoşmaq tövsiyə olunur.
- Uzadıcını su və rütubətdən qoruyun; yaşı əllə toxunmayın.
- Bir neçə uzadıcını bir-birinə ardıcıl qoşmaqdan (ştabelləmə) çəkinin — bu, ümumi yükü artıraraq yanğın riski yaradır.
- Kabeli tam açıq vəziyyətdə istifadə edin — yığılmış (bobin) halda uzun müddət yüklü işlətmək qızmaya səbəb ola bilər.
- Zədəli kabel, korpus və ya rozetka olan uzadıcıdan istifadə etməyin.

3. Saxlanma qaydaları

- İstifadə olunmadıqda uzadıcını söndürüb şəbəkədən ayırın.
- Quru yerdə saxlayın; kabeli kəskin əymədən yığın.
- Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

- Uzadıcının kabelini tam açıb divar rozetkasına qoşun.
- Cihazları uzadıcının rozetkalarına qoşun, ümumi yükün həddini aşmadığına diqqət edin.
- Açarı (mövcud olduqda) aktiv edin.
- USB çıxışlarından (mövcud olduqda) telefon/planşet şarjı üçün istifadə edin.

Qeyd: Ayrı-ayrı açarlı (individual switch) uzadıcılar hər rozetkanı ayrıca söndürməyə imkan verir və enerji qənaətinə kömək edir.

5. Qulluq və yoxlama

- Uzadıcını yumşaq, quru parça ilə silin; suya batırmayın.
- Rozetka kontaktlarını mütəmadi yoxlayıb tozdan təmizləyin.
- Kabeli zədə baxımından mütəmadi yoxlayın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Uzadıcı işləmir	Açar söndürülüb / qoruyucu (predohranitel) yanıb	Açarı yoxlayın; qoruyucu yanıbsa dəyişdirin (mövcud)

		olduqda)
Bəzi rozetkalar işləmir	Kontakt oksidləşib / daxili nasazlıq	Başqa rozetkanı sınayın; davam edərsə uzadıcını dəyişdirin
Uzadıcı qızır	Yük həddi aşılıb / kabel uzun və yığılmış vəziyyətdə	Yükü azaldın, kabeli tam açın (bobin formasında istifadə etməyin)
USB çıxışı (mövcud modellərdə) şarj etmir	Port zədəlidir / cihaz uyğun deyil	Başqa port/cihaz sınayın
Qığılıcı/yanma qoxusu	Ciddi həddindən artıq yük / daxili nasazlıq	Dərhal şəbəkədən ayıraraq istifadəni dayandırın

Qızma, qoxu və ya qığılıcı əlaməti olan uzadıcını dərhal istifadədən çıxarın və dəyişdirin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +40 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz (markalanmış maksimal yükə uyğun).

Texniki göstəricilər (maksimal yük (A/W), rozetka sayı, kabel uzunluğu, USB çıxışları, qoruyucu (predohranitel/surge protector) olması və s.) konkret modelin korpusunda göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.