

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan yalnız təyinatı üzrə — məişət şəraitində vaffel və sendviç bişirilməsi üçün istifadə edin (cihaz dəyişdirilə bilən və ya eyni tipli lövhələrlə təchiz olunur). Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin — bu, zəmanətin itirilməsinə və təhlükəsizliyin pozulmasına səbəb olur.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik və yanğın təhlükəsizliyi

- Cihazı düz, sabit və istiyə davamlı səthə qoyun; divardan, pərdədən və asanlıqla alışan materiallardan aralı yerləşdirin.
- Cihazı nominal gərginliyə uyğun, torpaqlanmış rozetkaya qoşun; uzadıcı və çoxgözlü rozetkalardan istifadə etməyin.
- Korpusu, kabeli və ya fişi suya batırmayın; yalnız (varsa) çıxarılan lövhələr yuyula bilər.
- Yaş əllə fişə və ya cihaza toxunmayın; istifadədən sonra fişi rozetkadan çıxarın.
- Korpusu, kabeli və ya fişi zədəli cihazdan istifadə etməyin.

İstismar zamanı

- Bişirmə lövhələri və metal hissələr çox qızır — qaynar səthlərə toxunmayın, cihazı yalnız tutacağından tutun, istiyə davamlı əlcəkdən istifadə edin.
- Qapağı açarkən çıxan isti buxardan ehtiyatlı olun.
- İşləyən cihazı nəzarətsiz qoymayın; uşaqları cihazdan uzaq tutun.
- Lövhələrin üzərinə metal əşyalar qoymayın və hazır məhsulu çıxararkən metal alətlərdən istifadə etməyin — yapışmaz örtük zədələnir.
- Lövhəni həddən artıq doldurmayın ki, xəmir və ya isti dolğu daşmasın.

3. Saxlanma qaydaları

- Saxlamadan əvvəl cihazı söndürün, şəbəkədən ayırın və tam soyumasını gözləyin.
- Lövhələri təmizləyib qurudun; içəridə nəmlik və qida qalığı saxlamayın.
- Cihazı quru, sərin yerdə, mümkünse şaquli vəziyyətdə saxlayın; kabeli kəskin əymədən yığın.
- Cihazı uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Cihazı düz, istiyə davamlı səthə qoyub şəbəkəyə qoşun.
2. Qapağı bağlı halda cihazı qızmağa qoyun; hazır indikatorunu (mövcud olduqda) gözləyin.
3. İlk istifadədə lövhələri yüngülcə bitki yağı ilə yağlayın.
4. Vaffel üçün lövhənin mərkəzinə tövsiyə olunan miqdarda xəmir tökün; sendviç üçün hazırlanmış sendviçi lövhəyə qoyun (həddindən artıq dolğu qoymayın).
5. Qapağı bağlayın və vaffel/sendviç istənilən rəngə çatana qədər bişirin.
6. Hazır vaffeli/sendviçi plastik və ya ağac alətlə ehtiyatla çıxarın.
7. İş bitdikdə cihazı söndürün, şəbəkədən ayırın və soyumasını gözləyin.

Qeyd: Dəyişdirilə bilən lövhəli modellərdə lövhələri yalnız cihaz tam soyuduqdan sonra dəyişin. İlk istifadədə yüngül qoxu çıxma bilər — bu normaldır; otağı havalandırın.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı şəbəkədən ayırın və tam soyumasını gözləyin.
- Lövhələri yumşaq, az nəm parça ilə silin; çıxarılan lövhələri ilıq sabunlu su ilə yuyub qurudun.
- Korpusu suya batırmayın; yumşaq parça ilə silin.
- Aşındırıcı vasitələrdən və metal süngərlərdən istifadə etməyin — yapışmaz örtük zədələnə bilər.
- Bərkimiş qalıqları yumşaltmaq üçün soyumuş lövhəyə nəm dəsmal qoyub bir az gözləmək olar.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz qızdırır	Qida yoxdur / qızma indikatoru gözlənilməyib	Fişi və rozetkanı yoxlayın, qızma indikatorunu gözləyin
Vaffel/sendviç lövhəyə yapışır	Lövhə tam qızmayıb / yağlanmayıb / xəmir uyğun deyil	Tam qızmasını gözləyin, lövhəni yüngülcə yağlayın, resepti yoxlayın
Vaffel/sendviç bərabər bişmir	Xəmir/qida miqdarı uyğun deyil / bişmə vaxtı azdır	Təvsiyə olunan miqdarda xəmir/qida qoyun, bişmə vaxtını artırın
Qapaqdan çox buxar və ya xəmir çıxır	Lövhəyə həddən artıq xəmir və ya dolğu qoyulub	Az xəmir/dolğu qoyun; buxardan ehtiyatlı olun
Cihaz işləyərkən söndü	Həddən artıq qızma mühafizəsi işə düşüb	Soyumasını gözləyin, sonra cihazı yenidən işə salın

Nasazlıq aradan qalxmazsa, cihazı müstəqil açmadan və təmir etmədən avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin. Müstəqil müdaxilə zəmanətin itirilməsinə səbəb olur.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz.

Texniki göstəricilər (güc, lövhə tipləri — vaffel/sendviç, çıxarılan və ya dəyişdirilə bilən lövhələr, hazır indikatoru və s.) konkret modelin korpusunda və pasportunda göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.