

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan yalnız təyinatı üzrə — qida məhsullarının vakuumlu paketlənməsi və paketin qaynaqlanması (kipləşdirilməsi) üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin — bu, zəmanətin itirilməsinə səbəb olur.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik və yanğın təhlükəsizliyi

- Cihazı düz, sabit, quru və istiyə davamlı səthə qoyun; divardan və alışan materiallardan aralı yerləşdirin.
- Cihazı nominal gərginliyə uyğun, torpaqlanmış rozetkaya qoşun; uzadıcı və çoxgözlü rozetkalardan istifadə etməyin.
- Cihazı, kabeli və ya fişi suya batırmayın; yağ əllə fişə və ya cihaza toxunmayın.
- İstifadədən sonra və təmizləmədən əvvəl cihazı şəbəkədən ayırın.
- Korpusu, kabeli və ya fişi zədəli cihazdan istifadə etməyin.

İstismar zamanı

- Qaynaq zolağı (isidici tel) işləmə zamanı və ondan sonra qızır — ona toxunmayın, yanıq təhlükəsi var.
- Barmaqlarınızı qapaq bağlanan zaman cihazın kilid və qaynaq zonasından uzaq tutun — sıxılma təhlükəsi var.
- Cihazı uzun müddət fasiləsiz işlətməyin; ardıcıl paketlər arasında qızmanın qarşısını almaq üçün fasilə verin.
- İşləyən cihazı nəzarətsiz qoymayın; uşaqları cihazdan uzaq tutun.
- Yalnız vakuum paketlənməsi üçün nəzərdə tutulmuş paket/rulonlardan istifadə edin.

3. Saxlanma qaydaları

- Saxlamadan əvvəl cihazı söndürün, şəbəkədən ayırın, təmizləyib qurudun və soyumasını gözləyin.
- Qapağı kilidsiz (sıxılmamış) vəziyyətdə saxlamaq kipləşdiricilərin ömrünü uzadır (təlimata uyğun).
- Cihazı quru, sərin yerdə saxlayın; kabeli kəskin əymədən ehmalca yığın.
- Cihazı uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Cihazı düz səthə qoyub şəbəkəyə qoşun.
2. Rulondan istifadə edirsinizsə, lazımi uzunluqda kəsin və bir ucunu qaynaqlayaraq paket düzəldin.
3. Məhsulu paketə qoyun; paketin açıq ucunu təmiz, quru və düz saxlayaraq vakuum kamerasının üzərinə yerləşdirin (ucda boşluq buraxın).
4. Qapağı hər iki tərəfdən basıb kilidləyin.
5. Uyğun rejimi seçin: «vakuum + qaynaq» (avtomatik) və ya yalnız «qaynaq»; zərif/nəm məhsullar üçün uyğun rejimdən istifadə edin.
6. Proses bitdikdə (indikator sönəndə) qapağın kilidini açın, paketi çıxarın və tikişin keyfiyyətini yoxlayın.

7. Xarici qab/qutu və ya tıxac vakuumlama üçün, mövcud olduqda, şlanq nasadkasından istifadə edin.

Qeyd: Mayeli və ya sulu məhsulları əvvəlcə qismən dondurmaq, kəskin və sümüklü hissələri isə paketin deşilməməsi üçün yumşaq materialla örtmək tövsiyə olunur.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı şəbəkədən ayırın və tam soyumasını gözləyin.
- Korpusu və vakuum kamerasını yumşaq, az nəm parça ilə silin; cihazı suya batırmayın.
- Vakuum kamerasında toplanan maye və qida qalıqlarını təmizləyin (çıxarıla bilən damcı qabı olan modellərdə onu boşaldıb yuyun).
- Kipləşdiriciləri (rezin hissələri) təmiz saxlayın və zədə baxımından yoxlayın; lazım olduqda dəyişdirin.
- Aşındırıcı vasitələrdən istifadə etməyin.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işə düşmür	Qida yoxdur / qapaq tam bağlanıb kilidlənməyib	Fişi və rozetkanı yoxlayın, qapağı hər iki tərəfdən basıb kilidləyin
Vakuum yaranmır / hava sorulmur	Paket düzgün yerləşdirilməyib / kipləşdirici çirklidir və ya zədəlidir	Paketin açıq ucunu vakuum kamerasında düz qoyun, kipləşdiriciləri təmizləyin/yoxlayın
Tikiş (qaynaq) zəifdir və ya açılır	Paket nəm/yağlıdır / qaynaq vaxtı azdır	Paketin ucunu quru saxlayın, uyğun paket istifadə edin, qaynaq vaxtını artırın
Cihaz qızır və ya fasilə tələb edir	Ardıcıl çoxlu paket emal edilib	Paketlər arasında bir neçə dəqiqə soyumağa imkan verin
Maye paketdən sorulur	Çox sulu məhsul / paket həddən artıq doldurulub	Mayeli məhsulları əvvəlcə dondurun, paketin ucunda boşluq saxlayın

Nasazlıq aradan qalxmazsa, cihazı müstəqil açmadan və təmir etmədən avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin. Müstəqil müdaxilə zəmanətin itirilməsinə səbəb olur.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz.

Texniki göstəricilər (güc, vakuum gücü, maksimal paket eni, iş rejimləri, xarici vakuumlama funksiyası və s.) konkret modelin korpusunda və pasportunda göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.