

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan yalnız təyinatı üzrə — videoçağırış, video yazı və oxşar məqsədlər üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin və ya dəyişdirməyin — bu, zəmanətin itirilməsinə səbəb olur.

2. Təhlükəsizlik və məxfilik qaydaları

Ümumi və elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı yalnız uyğun USB portuna qoşun; konnektoru zorla deyil, düz istiqamətdə taxın.
- Kabeli kəskin əyməyin, dartmayın və ağır əşya altında sıxmayın.
- Cihazı suya, rütubətə, tozlu mühitə və həddən artıq istiyə məruz qoymayın.
- Zədəli kabel və ya korpusla cihazdan istifadə etməyin; cihazı kiçik uşaqlardan uzaq tutun (kiçik hissələr udulma təhlükəsi yaradır).

Məxfilik

- İstifadə olunmadıqda kameranın obyektiv örtüyünü (gizlilik qapağını) bağlayın və ya kameranı söndürün/ayırın.
- Kameranın işləmə indikatoruna (LED) diqqət edin — yandığı zaman kamera aktivdir.
- Yalnız etibarlı proqram və xidmətlərə kameraya/mikrofona giriş icazəsi verin; tanımadığınız proqramların icazələrini ləğv edin.

3. Saxlanma qaydaları

- Cihazı quru, sərin və tozsuz yerdə saxlayın.
- Obyektivi cızılmadan qoruyun; mümkünə qoruyucu qabda saxlayın.
- Kabeli kəskin bükmədən ehmalca yığın.
- Cihazı zərbələrdən və mexaniki təzyiqdən qoruyun; uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Kameranı monitorun üst kənarına və ya ştativ/dayağa möhkəm bərkidin.
2. USB kabelini kompüterin uyğun portuna qoşun.
3. Sistem cihazı avtomatik tanıyacaq; bəzi modellərdə əlavə funksiyalar üçün istehsalçının proqram təminatını quraşdırın.
4. İstifadə etdiyiniz proqramda (videoçağırış, yazı və s.) kamera və mikrofonu giriş cihazı kimi seçin.
5. Lazım olduqda görüntü bucağını, fokusu və işıqlandırmanı tənzimləyin; gizlilik qapağının açıq olduğundan əmin olun.
6. İstifadədən sonra, məxfilik üçün, qapağı bağlayın və ya kameranı söndürün/ayırın.

Qeyd: Daha keyfiyyətli görüntü üçün üzünüzü qarşıdan işıqlandırın və arxadan güclü işıq mənbəyindən çəkinin.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı şəbəkədən (USB-dən) ayırın.
- Obyektivi yumşaq, tüksüz (mikrofibra) parça ilə yüngülcə silin; aşındırıcı vasitələrdən və həlledicilərdən istifadə etməyin.

- Korpusu yumşaq, az nəm parça ilə silin; cihazı suya batırmayın.
- Mikrofon dəliyini və konnektoru təmiz, quru saxlayın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz tanınmır	USB qoşulması zəifdir / drayver yoxdur	Kabeli başqa USB portuna qoşun, drayveri/proqram təminatını quraşdırın
Təsvir yoxdur və ya qaradır	Obyektiv örtüyü (gizlilik qapağı) bağlıdır / başqa proqram kameranı tutub	Gizlilik qapağını açın, kameranı istifadə edən digər proqramları bağlayın
Təsvir bulanıqdır	Fokus tənzimlənməyib / obyektiv çirklidir	Fokus halqasını tənzimləyin (varsa), obyektivi təmizləyin
Mikrofon işləmir və ya səs yoxdur	Yanlış giriş cihazı seçilib / səssiz rejimi	Sistemdə düzgün mikrofonu seçin, səs səviyyəsini və icazələri yoxlayın
Təsvir kəsilir və ya gecikir	USB bant genişliyi/şəbəkə məhdudiyyəti / yüksək ayırdetmə	Ayırdetməni azaldın, başqa USB portu istifadə edin, şəbəkə yükünü yoxlayın

Problem davam edərsə, cihazı başqa kompüterdə/portda yoxlayın və ya avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin. Cihazı müstəqil açmayın.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru yer; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qoşulma: USB / USB-C (modeldən asılı).

Texniki göstəricilər (ayırdetmə, kadr tezliyi (FPS), görüş bucağı, fokus tipi, mikrofon, qoşulma interfeysi və s.) konkret modelin qablaşdırılmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.