1. Ümumi müddəalar

Bu təlimat video oyun məhsullarına (disk üzərində fiziki oyunlar və rəqəmsal aktivasiya açarları) aiddir. Oyunlardan yalnız uyğun konsol/kompüter platformasında və yaş məhdudiyyətlərinə (PEGI/ESRB reytinqi) uyğun istifadə edin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Ümumi istifadə

- Oyunları yaş reytinqinə uyğun seçin; uşaqlar üçün nəzərdə tutulmamış məzmunlu oyunlardan uşaqları qoruyun.
- Diskləri kəskin kənarlardan tutun; səthinə cızıq və barmaq izi düşməməsinə diqqət edin.
- Uzun müddət fasiləsiz oyun oynamaqdan çəkinin — gözlərə və bədənə fasilə verin; parlaq/yanıb-sönən görüntülərə həssaslığı olan şəxslər (fotohəssas epilepsiya) ehtiyatlı olmalıdır.
- Onlayn oyunlarda şəxsi məlumatların paylaşılmasına diqqətli olun, xüsusən uşaqlar üçün.

3. Saxlanma qaydaları

- Diskləri orijinal qutusunda, şaquli vəziyyətdə, birbaşa günəş şüalarından və istilikdən uzaq saxlayın.
- Diskləri toz və cızılmadan qorumaq üçün istifadədən sonra dərhal qutusuna qoyun.
- Rəqəmsal aktivasiya açarlarını (kod) təhlükəsiz yerdə saxlayın və başqaları ilə paylaşmayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Fiziki disk: konsolun/kompüterin disk sürücüsünə diski etiketli tərəfi yuxarı (və ya təlimata uyğun) qoyun.
2. Oyunun quraşdırılmasını/yüklənməsini gözləyin (bəzi oyunlar əlavə yükləmə tələb edir).
3. Rəqəmsal açar: müvafiq platforma mağazasında hesabınıza daxil olub açarı aktivasiya edin.
4. Oyunu işə salıb ekran görüntüsü, səs və idarəetmə ayarlarını tənzimləyin.

Qeyd: Bəzi oyunlar müntəzəm yeniləmələr (patch) tələb edir — internet bağlantısını yoxlayın.

5. Qulluq və təmizləmə

- Diski təmizləyərkən yumşaq, tüksüz parça ilə mərkəzdən kənara doğru silin; dairəvi hərəkətlərdən çəkinin.
- Aşındırıcı vasitələrdən istifadə etməyin; disk səthinə həlledici tətbiq etməyin.
- Qutunu və diski rütubətdən qoruyun.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Disk oxunmur	Disk səthi cızılıb/çirklidir / disk	Diski yumşaq parça ilə

	əyilib	mərkəzdən kənara təmizləyin, düz saxlayın
Konsol/kompüter diski tanımır	Disk düzgün yerləşdirilməyib / region kodu uyğun deyil	Diski düzgün yerləşdirin, konsolun/oyunun region uyğunluğunu yoxlayın
Aktivasiya açarı işləmir	Açar artıq istifadə olunub / platforma uyğun deyil	Açarın istifadə olunmadığını və düzgün platforma üçün olduğunu yoxlayın, dəstəyə müraciət edin
Yükləmə/quraşdırma uğursuz olur	İnternet kəsilib / yaddaş yeri yetərsizdir	İnterneti yoxlayın, cihazda boş yer açın
Oyun qutusu/disk zədəli çatdırılıb	Daşınma zamanı zədə	Satıcıya müraciət edib dəyişdirmə tələb edin

Problem davam edərsə, satıcıya və ya oyunun rəsmi dəstək xidmətinə müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- Saxlanma üçün quru, sərin yer; temperatur təxminən +5 °C ... +30 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Müstəqil qidalanma tələb olunmur.

Konkret oyunun platforması, yaş reytinqi, sistem tələbləri və dil dəstəyi qutunun üzərində və ya rəqəmsal mağaza səhifəsində göstərilir.