## 1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan (videoqeydedici — avtomobil registratoru) yalnız təyinatı üzrə — hərəkət zamanı yol vəziyyətinin video qeydə alınması üçün istifadə edin. İstifadə yerli qanunvericiliyə uyğun olmalıdır. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin.

## 2. Təhlükəsizlik qaydaları

### Quraşdırma və elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı sürücünün görmə sahəsini məhdudlaşdırmayacaq və hava yastıqlarının (airbag) açılmasına mane olmayacaq şəkildə, adətən güzgü arxasında, ön şüşənin yuxarı hissəsində quraşdırın.
- Yalnız komplektdəki və ya uyğun qida adapteri/kabeldən istifadə edin; gərginliyin cihaza uyğun olduğuna əmin olun.
- Kabelləri sürücünün ayaqlarına və idarəetməyə mane olmayacaq şəkildə, hava yastığı zonalarından uzaq çəkin və səliqəyə salın.
- Cihazı, kabeli və ya adapteri suya, rütubətə və birbaşa yağışa məruz qoymayın; korpusu və ya kabeli zədəli cihazla istifadə etməyin.

### İstismar zamanı

- Cihazın ekranını və ayarlarını sürərkən idarə etməyin — yalnız avtomobil dayandıqda edin; sürmə zamanı diqqətinizi yola verin.
- Cihazı isti günlərdə birbaşa günəş altında qalan salonda həddən artıq qızmadan qoruyun; batareyalı/superkondensatorlu modellərdə istehsalçı göstərişlərinə əməl edin. Şişmiş batareya əlamətində istifadəni dayandırın.
- Yalnız uyğun və keyfiyyətli yaddaş kartından istifadə edin; kartı yalnız cihaz söndürülmüş halda taxın və ya çıxarın.
- Cihazı və aksesuarları uşaqlardan uzaq saxlayın.

## 3. Saxlanma qaydaları

- Uzun müddət istifadə olunmadıqda cihazı salonun çox isti/soyuq şəraitindən qorumaq üçün çıxarıb saxlamaq tövsiyə olunur.
- Cihazı quru, sərin yerdə, birbaşa günəşdən qorunan şəkildə saxlayın.
- Linzanı və ekranı cızılmadan qoruyun; kabeli kəskin əymədən yığın.
- Cihazı uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

## 4. İstifadə təlimatı

1. Uyğun sürət sinifli (məsələn, U3/V30) yaddaş kartını cihaza taxın və ilk istifadədə cihazın menyusundan formatlayın.
2. Tutucunu (kronşteyni) təmiz ön şüşəyə bərkidin və cihazı elə yerləşdirin ki, yol tam kadrda görünsün və sürücünün görmə sahəsini pozmasın.
3. Qida kabelini çaxmaq yuvasına (və ya quraşdırma dəsti ilə xəttə) qoşun və kabeli səliqəyə salın.
4. Cihazı yandırıb tarix/saat, ayırdetmə (məs. 1080p/4K), dövri yazı (loop) müddəti və hərəkət/zərbə sensoru (G-sensor) ayarlarını tənzimləyin.
5. Avtomobili işə saldıqda cihaz adətən avtomatik yazıya başlayır; yazının getdiyini indikator/ekrandan yoxlayın.

6. Vacib yazıları qoruyun (lock) və ya kompüterə/tətbiqə köçürün; kartı vaxtaşırı formatlayın.

*Qeyd: Dövri yazı (loop) rejimində kart dolduqda ən köhnə (qorunmamış) yazıların üzərinə yazılır; vacib anları «lock» ilə qoruyun.*

## 5. Qulluq və təmizləmə

- Linzanı yumşaq, tüksüz parça ilə təmizləyin ki, görüntü aydın olsun; ön şüşənin registrator qarşısındakı hissəsini təmiz saxlayın.
- Korpusu və ekranı yumşaq, az nəm parça ilə silin; cihazın içinə maye düşməsinə yol verməyin.
- Yaddaş kartını vaxtaşırı formatlayın (əvvəlcə vacib yazıları köçürün) — bu, sabit işə kömək edir.
- Aşındırıcı və həlledici təmizləyicilərdən istifadə etməyin; cihazı suya batırmayın.

## 6. Mümkün nasazlıqlar

| Əlamət | Mümkün səbəb | Görüləcək tədbirlər |
|---|---|---|
| Cihaz işə düşmür | Qida yoxdur / avtomobil çaxmağı (prikurivatel) işləmir / kabel zədəli | Qida kabelini və çaxmaq yuvasını yoxlayın, orijinal adapter/kabel istifadə edin |
| Yazı aparmır və ya səhv verir | Yaddaş kartı yoxdur / uyğun deyil / formatlanmayıb | Uyğun sürət sinifli (məs. U3/V30) kart taxın və cihazda formatlayın |
| Yazılar itir / üstünə yazılmır | Dövri yazı (loop) ayarı / kart dolub | Dövri yazını aktiv edin, vacib yazıları qoruyun (lock) və ya köçürün |
| Şüşədən düşür / titrəyir | Bərkidici (tutucu) zəif / şüşə çirkli | Şüşəni təmizləyin, tutucunu möhkəm bərkidin, mövcud olduqda yeni yapışqan lent istifadə edin |
| Görüntü keyfiyyəti zəifdir | Linza/şüşə çirkli / arxa görüntü (bliklər) / gecə rejimi | Linzanı və şüşəni təmizləyin, əks etdirən əşyaları panelə qoymayın |

Problem davam edərsə, başqa uyğun yaddaş kartı və orijinal kabel sınayın; həll olunmazsa avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin.

## 7. İstismar şəraiti

- İstismar üçün avtomobil salonu şəraiti; cihazı birbaşa su və həddən artıq istidən qoruyun.
- Qidalanma: avtomobilin bort şəbəkəsi (adətən 12 V) çaxmaq yuvası və ya quraşdırma dəsti ilə, markalanmaya uyğun.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.

---

*Texniki göstəricilər (ayırdetmə, kadr tezliyi, baxış bucağı, yaddaş kartının maksimal həcmi və sürət sinfi, G-sensor, GPS, arxa kamera dəstəyi və s.) konkret modelin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.*