



## Alive Audio® HARMONY

**Виниловый проигрыватель с внешними  
динамиками и Bluetooth подключением**

**Инструкция по эксплуатации**

## Введение

Alive Audio — бренд аудио продукции, чья философия строится на желании сохранить подлинные ценности в нашей стремительной жизни, наполненной современными технологиями.

Нас вдохновляет пульс нашей планеты и живое, а не виртуальное общение с близкими людьми. Кино, живопись, дизайн, мода и путешествия — счастливые моменты, создающие настроение и позитивные эмоции.

И наша главная страсть — это музыка!

Основная идея Alive Audio — дарить эмоции и настроение через качественное звучание, которое дополняется стильным внешним видом всех устройств, идеально вписываемых в любые интерьеры.

Мы благодарим вас за приобретение нашего проигрывателя Alive Audio Harmony и надеемся, что он подарит вам долгие и наполненные позитивными эмоциями моменты наслаждения любимыми мелодиями.

#sound\_for\_life

## Предупреждение

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

- Использование элементов управления или регулировки, выполнение процедур, отличных от указанных в данном руководстве, может привести к опасному радиационному облучению. Устройство не должно настраиваться или ремонтироваться людьми без специальных знаний и квалификации.
- Не используйте устройство рядом с любым источником воды.
- Для очистки устройства используйте мягкую сухую ткань.
- Во избежание возникновения пожара не накрывайте вентиляционные отверстия устройства газетами, скатертями, шторами и т. д. Не ставьте на устройство источники открытого огня, например зажженные свечи. При размещении устройства на полке оставьте вокруг него 5 см (2 дюйма) свободного пространства.
- Не наступайте на адаптер питания и/или его кабель и не зажимайте его. Будьте очень осторожны, особенно возле штекеров и кабельного вывода. Не размещайте на адаптере электропитания тяжелые предметы, так как они могут повредить его. Храните устройство в недоступном для детей месте! Играя с кабелем электропитания, они могут серьезно пораниться.
- Отключайте это устройство от сети во время грозы или если не используете в течение длительного времени.
- Устройство должно находиться вдали от источников тепла, таких как батареи, обогреватели, нагревательные печи, свечи и другие изделия, выделяющие тепло, или открытое пламя.
- Не используйте устройство вблизи сильных магнитных полей.
- Электростатический разряд может помешать нормальной эксплуатации устройства. Если это так, просто перезагрузите и перезапустите устройство, выключив и включив его. Соблюдайте осторожность при передаче файлов и эксплуатируйте устройство в среде, свободной от атмосферных помех.
- Предупреждение! Не вставляйте какие-либо предметы в изделие через вентиляционные отверстия или проемы. Через изделие проходит высокое напряжение, и вставленный предмет может вызвать поражение электрическим током и/или короткое замыкание внутренних частей. По этой же причине не проливайте на изделие воду или любую другую жидкость.
- Не используйте устройство в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванные комнаты, кухни, насыщенные паром комнаты, или возле бассейнов.
- Не используйте это устройство в среде, где возможно образование конденсата.
- Несмотря на то, что это устройство изготовлено с особой тщательностью и несколько раз проверено перед выпуском с завода, возникновение проблем

все же возможно, как и со всеми электрическими приборами. Если Вы заметили дым, чрезмерное нагревание или любые другие неожиданные явления, Вам следует немедленно отключить вилку от розетки электропитания.

- Это устройство должно работать от такого источника питания, как указано на заводской табличке со спецификациями. Если Вы не уверены в том, какой тип источника питания используется в Вашем доме, проконсультируйтесь с Вашим торговым посредником или местной электроэнергетической компанией.
- Штепсельная розетка должна быть установлена рядом с оборудованием и быть в непосредственном доступе.
- Не перегружайте розетки переменного тока или удлинительные шнуры. Перегрузка может вызвать возгорание или поражение электрическим током.
- Устройства, спроектированные в соответствии с первым классом электрооборудования по европейским стандартам, «class 1», необходимо подключать к заземленным розеткам электропитания.
- Устройства, спроектированные в соответствии со вторым классом электрооборудования по европейским стандартам, «class 2», не требуют наличия заземления в сети электропитания.
- Размещайте устройство вдали от животных. Некоторым животным нравится кусать шнур питания.
- Вынимая вилку из штепсельной розетки, всегда держитесь за вилку. Не тяните за шнур питания. Это может вызвать короткое замыкание.
- Избегайте размещения устройства на поверхностях, которые могут быть подвержены избыточной вибрации или ударам.
- Для очистки устройства используйте мягкую сухую ткань. Не используйте растворители или жидкости на основе бензина. Чтобы удалить устойчивые пятна, Вы можете использовать влажную ткань с разбавленным моющим средством.
- Поставщик не несет ответственности за повреждение или потерю данных, вызванные неисправностью, неправильным использованием, реконструкцией устройства или заменой батареи.
- Не прерывайте соединение, когда устройство форматирует или передает файлы. В противном случае данные могут быть повреждены или потеряны.
- Если в устройстве есть функция воспроизведения через USB, карту памяти USB следует подключать напрямую к устройству. Не используйте удлинительный кабель USB, так как он может вызывать помехи, что приведет к потере данных.
- Не допускайте попадания на устройство капель или брызг. Следите за тем, чтобы на устройство или рядом с ним не ставились предметы, наполненные жидкостью, например вазы.
- В случае возникновения каких-либо проблем отключите шнур питания переменного тока и обратитесь за обслуживанием к квалифицированному персоналу.

- Если устройство работает от батареи, батарею не следует подвергать нагреву от солнца, огня и других горячих источников.
- Следует обратить внимание на экологические аспекты утилизации батареи.
- Устройство можно использовать только в умеренном климате. Холодные и теплые условия не подходят при использовании устройства.
- Табличка с техническими данными находится на нижней или задней панели устройства. Информация с таблички продублирована в руководстве пользователя.
- Это устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с физическими, умственными расстройствами, расстройствами чувственного восприятия или с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под наблюдением или не получили инструкции по правильному использованию устройства со стороны лица, отвечающего за их безопасность.
- Это изделие не предназначено для профессионального, коммерческого или промышленного использования.
- Убедитесь, что устройство установлено в устойчивом положении. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные эксплуатацией этого изделия в нестабильном положении, вибрациями или ударами, либо несоблюдением любых других предупреждений или мер предосторожности, содержащихся в данном руководстве пользователя.
- Никогда не снимайте корпус этого устройства.
- Никогда не помещайте это устройство на другое электрическое оборудование.
- Не используйте и не храните устройство в местах, где оно может быть подвержено воздействию прямых солнечных лучей, образованию чрезмерного количества пыли или излишней вибрации.
- Не допускайте игр детей с пластиковыми пакетами, используемыми для упаковки устройства.
- Используйте только приспособления/принадлежности, указанные производителем.
- Поручите все обслуживание квалифицированному обслуживающему персоналу. Обслуживание требуется, когда устройство было повреждено (например, его шнур электропитания или вилка), когда была пролита жидкость или какие-либо предметы упали на устройство, когда устройство подверглось воздействию дождя или влаги, когда устройство работает ненормально, или когда произошло падение устройства.
- Не используйте поврежденный шнур электропитания, вилку или незакрепленную, ослабленную розетку. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Длительное воздействие громких звуков личных музыкальных проигрывателей может привести к временной или постоянной потере слуха.

## Комплектация


Убедитесь в наличии всех прилагаемых аксессуаров, перечисленных ниже. При отсутствии чего-либо обращайтесь к дилеру или на веб-сайт Alive Audio. Продукция, не входящая в комплект поставки, продается отдельно. В комплект поставки входят:

- Проигрыватель
- Адаптер 45 об/мин
- Адаптер переменного тока
- Инструкция по эксплуатации (у вас в руках)


В случае возникновения каких-либо вопросов или проблем относительно Вашего устройства, включая некомплектность поставки, и при невозможности найти ответы в данном руководстве, обратитесь к производителю или представителю производителя.

Сохраните заводскую картонную коробку и упаковочные материалы. Они представляют собой идеальный контейнер для транспортировки устройства, а также помогут при возможном обмене устройства.

## Компоненты проигрывателя



- |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Внешний динамик                  | 7. Зашелка тонарма                  |
| 2. Пылезащитная крышка              | 8. Переключатель скоростей          |
| 3. Опорный диск                     | 9. Включение и выключение автостопа |
| 4. Ручка питания и уровня громкости | 10. Рычажок тонарма                 |
| 5. LED индикатор питания            | 11. Внешний динамик                 |
| 6. Керамический картридж            |                                     |



- |                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| 12. Ножки проигрывателя   | 16. Петли пылезащитной крышки   |
| 13. Разъем питания        | 17. Кабель подключения динамика |
| 14. Левый и правый каналы | 18. Кабель подключения динамика |
| 15. Вход AUX              |                                 |

## Установка проигрывателя

### Примечание

- При покупке проигрывателя защитная крышка иглы звукоснимателя была прикреплена к игле звукоснимателя. Оставьте крышку на месте при установке проигрывателя.
- Не подключайте проигрыватель к сетевой розетке с помощью адаптера переменного тока, пока не завершите установку.
- Игла звукоснимателя является высокоточным компонентом. Не касайтесь иглы звукоснимателя во время обращения с ней. Касание иглы звукоснимателя пальцами или падение иглы звукоснимателя на опорный диск может привести к повреждению иглы звукоснимателя.
- Располагайте аппарат на ровной поверхности.
- Не располагайте аппарат возле электрических приборов (таких как телевизор, фен или флуоресцентная лампа), которые могут создавать фон или шум.
- Располагайте аппарат там, где он не будет подвержен влиянию вибрации, например, от акустических систем, хлопанья дверьми и т.п.
- Не подвергайте аппарат воздействию прямых солнечных лучей, повышенной температуры, излишней пыли или влажности.
- Держите аппарат подальше от электронных устройств, которые могут излучать радиоволны или быть источником электромагнитных помех.

### Первоначальная установка

1. Снимите транспортировочное крепление со звукоснимателя.
2. Подключите внешние динамики к соответствующим каналам проигрывателя.
3. Откройте пылезащитную крышку проигрывателя.
4. Снимите защитную крышку с иглы звукоснимателя, потянув ее на себя.  
*Примечание. Осторожно снимайте защитную крышку иглы звукоснимателя, чтобы не повредить иглу звукоснимателя.*
5. Подключите адаптер питания к соответствующему входу проигрывателя.

**Внимание:** не включайте адаптер питания в розетку до тех пор, как проигрыватель будет полностью подготовлен к работе. Перед включением в розетку убедитесь, что все подключения выполнены правильно. Всегда выключайте питание при повторных подключениях, переносе проигрывателя на другое место и т.д.

**После включения проигрыватель автоматически переводится в режим Bluetooth.**

## Прослушивание виниловых дисков

### Примечание

- Перед воспроизведением винилового диска уменьшите громкость аудиоустройства. Громкий потрескивающий шум, издаваемый опускающимся тонармом и иглой звукоснимателя, контактирующей с виниловым диском, может привести к повреждению динамиков или аудиоустройства. Подождите, пока игла звукоснимателя не опустится полностью, а затем отрегулируйте громкость.
- Даже новые виниловые диски могут создавать потрескивающий шум во время их воспроизведения. Имейте в виду, что этот шум является характерным при воспроизведении виниловых дисков. Также помните о правилах хранения для виниловых дисков, поскольку пыль и грязь, прилипшие к виниловым дискам во время их извлечения из конвертов, могут создавать шум.

1. Откройте пылезащитную крышку.
2. Поместите виниловый диск на опорный диск.

*Примечание. На опорный диск следует помещать только один виниловый диск.*

3. Используйте переключатель SPEED для выбора скорости вращения, соответствующей виниловому диску.

*Примечание. Скорость вращения обычно напечатана на центральной этикетке винилового диска или конверте диска.*

*Примечание. Для воспроизведения 7 дюймов (17-см) виниловых дисков (записей EP) установите прилагаемый адаптер 45 об/мин на шпиндель для воспроизведения 7 дюймов (17-см) виниловых дисков (записей EP). После завершения использования адаптера 45 об/мин храните его в отверстии для хранения.*

4. Поверните ручку Включения по часовой стрелке, чтобы включить проигрыватель. LED индикатор питания загорится красным цветом.
5. Откройте Защелку тонарма.
6. Переведите рычажок тонарма в положение вверх, чтобы поднять тонарм.
7. Рукой, аккуратно, перенесите и расположите тонарм над виниловым диском в том месте, где предполагается начать прослушивание.

*Примечание. При переносе тонарма опорный диск начнет вращаться.*

8. Переведите рычажок тонарма в положение вниз, чтобы опустить тонарм на виниловый диск и начать прослушивание.
9. Когда проигрывание диска закончится, переведите рычажок тонарма в положение вверх, чтобы поднять тонарм.
10. Рукой, аккуратно, перенесите и расположите тонарм над местом его покоя.
11. Переведите рычажок тонарма в положение вниз и закройте защелку тонарма.
12. Закройте пылезащитную крышку.

*Примечание. Проигрыватель может работать как с закрытой, так и с открытой пылезащитной крышкой.*

## Воспроизведение с помощью Bluetooth

Для подключения проигрывателя в первый раз к устройству воспроизведения, которое поддерживает беспроводную технологию Bluetooth, с помощью функции Bluetooth, необходимо заранее выполнить регистрацию (сопряжение) устройства.

1. Поверните ручку Включения по часовой стрелке, чтобы включить проигрыватель.
2. С помощью беспроводного устройства (телефона, планшета и т.д.) войдите в настройки регистрации (сопряжения) Bluetooth устройств и найдите в списке новое устройство под названием "Alive Audio Harmony".
3. Нажмите кнопку регистрации (сопряжения) на беспроводном устройстве.
4. При успешном подключении вы услышите характерный звук, а LED индикатор загорится синим цветом.
5. Отрегулируйте громкость с помощью ручки уровня громкости на проигрывателе или на беспроводном источнике звука.

*Примечание. Убедитесь, что тонарм находится на месте покоя, иначе функция Bluetooth не будет работать.*

## Воспроизведение с помощью AUX

1. Соедините кабелем AUX (не входит в комплектацию) проигрыватель (разъем AUX-in 3.5 мм на задней части устройства) и внешнее устройство.
2. Поверните ручку Включения по часовой стрелке, чтобы включить проигрыватель и начать прослушивание.
3. Настройте уровень громкости с помощью ручки той же ручки на проигрывателе или на внешнем устройстве.

**Примечание.** Переключение треков осуществляется на внешнем устройстве.

## Автостоп

При включенном Автостопе, виниловый диск остановится автоматически при достижении окончания последнего трека. Некоторые типы виниловых дисков могут иметь специфичную зону автостопа, из-за которой диск может остановиться, не проиграв все треки. Чтобы избежать этого, отключите Автостоп при использовании таких дисков.

## Важные замечания


1. Не трогайте наконечник иглы пальцами. Следите, чтобы игла не опускалась на подложку под пластинку, или на край винилового диска.
2. Очищайте иглу мягкой кисточкой как можно чаще, двигая кисточку только спереди назад.
3. Очищайте виниловые диски от пыли мягкой тряпочкой или специальным набором для чистки виниловых дисков.
4. Протирайте крышку проигрывателя и его корпус от пыли, используя сухую мягкую ткань.

**Внимание.** Не используйте для чистки вещества, содержащие спирт, бензин или любые другие агрессивные химикаты.

## Замена иглы


### Чтобы снять иглу

1. Возьмите иголку с двух сторон и аккуратно потяните ее вниз.
2. Потяните вперед.
3. Вытащите иглу.



### Чтобы поставить иглу

1. Поверните иглу наконечником вниз.
2. Выровняйте заднюю часть иглы по картриджу.
3. Вставьте иглу передним концом под углом вниз и аккуратно поднимите переднюю часть иглы вверх, пока она не встанет на место.



**ВНИМАНИЕ:** игла легко ломается. При ее замене НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ СИЛУ.

**ВНИМАНИЕ:** игла является расходным материалом и гарантии не подлежит.

## Технические характеристики

<b>Двигатель и опорный диск</b>	
Система привода	Пассиковый привод
Двигатель	Электродвигатель постоянного тока
Опорный диск	200 мм
Скорости	33 ½, 45, 75
<b>Картридж</b>	
Тип картриджа	Керамический
<b>Внешние динамики</b>	
Размер	7,62 см
Сопротивление	4 Ом
Мощность	5 Вт + 5 Вт
RMS	15 Вт
<b>Общее</b>	
Источник питания	постоянный ток 12В, 1А (адаптер перемен. тока)
Потребляемая мощность	18 Вт
Габаритные размеры, проигрыватель	372x340x125 мм
Габаритные размеры, динамики	120x140x195 мм
Габаритные размеры, упаковка	372x357x287 мм
Габаритные размеры, транспорт. упак.	387x370x307 мм
Вес, нетто	приблиз. 6,75 кг
Вес, брутто	приблиз. 4,7 кг
<b>Адаптер переменного тока</b>	
Входной сигнал	переменный ток, 100-240В, 50/60 Гц
Выходной сигнал	постоянный ток 12В, 1А

## Устранение неисправностей

### Нет питания

- Неправильно подсоединен адаптер питания.
- В розетке нет электричества.
- Для уменьшения электропотребления некоторые модели используют стандарт ERP. Если они не эксплуатируются 20 минут, они автоматически выключаются. Для повторного включения – выключите и включите устройство.

### Опорный диск вращается, но нет звука или звук слишком тихий

- Не снята защитная крышка с иглы.
- Рычаг звукоснимателя в верхней позиции.

## Дополнительная информация

Дизайн и спецификация могут быть изменены производителем без предварительного информирования.

Для уменьшения электропотребления некоторые модели используют стандарт ERP. Если они не эксплуатируются 10-20 минут, они автоматически выключаются. Для повторного включения – выключите и включите устройство.

Alive Audio® и логотип Alive Audio, являются товарными знаками, зарегистрированными в России и других странах. Данный товарный знак и логотип запрещено использовать без явного разрешения со стороны правообладателя. Торговая марка в виде слова Bluetooth и логотипы являются собственностью компании Bluetooth SIG, Inc. Прочие товарные знаки и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.



Товар сертифицирован для использования на территории Таможенного Союза без каких-либо ограничений. Соответствует требованиям ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО "Бизнес-фабрика", 123458 г. Москва, ул. Маршала

Прошлякова, д. 30, офис 503, +7 495 787 5900. Производитель: Элайв Аудио. Изготовитель: «Тимсен девелопмент лимитед». Адрес изготовителя: 5Ф, 447, Тианхэ Бэй Роуд, Гуанчжоу, Китай.

## Информация о дате изготовления

Год и месяц изготовления продукции указаны в серийном номере продукта. Ниже описаны способы уточнения этой даты.

По серийному номеру продукта (серийный номер указан на устройстве и упаковке).

Формат серийного номера: XXXXXX0Х0MЫ00000XX

Где M (десятый символ слева) равен месяцу производства, а Y (одиннадцатый символ слева) равен году производства. Месяц производства указывается одной из букв латинского алфавита.

Соответствие буквенных обозначений месяца производства:

A	B	C	D	E	F
Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь
G	H	I	J	K	L
Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь

Год производства указывается одной цифрой, которая соответствует последней цифре года производства (цифра 1 равна 2021 году производства).

Пример расшифровки по серийному номеру:

AATTRV0B1I216322MN

Где буква F это месяц (сентябрь), а цифра 2 – последняя цифра года производства (2022 год).

# Условия гарантийного обслуживания

## Сроки предоставления гарантии

1. Устройство - 12 месяцев со дня первичного приобретения продукта.  
2. Адаптер питания, аккумуляторная батарея, встроенные динамики, соединительные провода, чехлы и прочие аксессуары, включенные в комплект поставки Устройства - 3 месяца со дня первичного приобретения продукта. Срок проведения гарантийного ремонта может составлять до 45 дней с даты передачи Устройства в сервисный центр. **ВНИМАНИЕ:** Игла является расходным материалом и гарантии не подлежит.

## Сроки службы

1. Устройство - 24 месяца.
2. Адаптер питания, аккумуляторная батарея, встроенные динамики, соединительные провода, чехлы и прочие аксессуары, включенные в комплект поставки Устройства - 6 месяцев.

## Условия гарантии

Настоящая гарантия действительна только при предъявлении полностью правильно и разборчиво заполненного гарантийного талона (с указанием полного серийного номера Устройства при его наличии, даты продажи Устройства, наличия печати торгующей организации, подписи покупателя об ознакомлении с условиями настоящей гарантии). Компания-производитель не гарантирует программную и аппаратную совместимость Устройства с программным обеспечением и оборудованием, не входящим в комплект поставки Устройства, кроме случаев, когда это прямо указано в Руководстве пользователя.

## Право на гарантийное обслуживание утрачивается в следующих случаях:

1. При его наличии, на Устройстве и/или упаковке отсутствует, нарушен или не читается оригиналный серийный номер.
2. Неисправность Устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, установки, транспортировки и хранения, изложенных в Руководстве пользователя.
3. Неисправность Устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил (задиры, сколы, трещины, деформация материалов и деталей, слом кнопок, деформация плат, разрыв, поломка или растижении деталей и т.д.), химического, термического или физического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, насекомых, а также любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается Руководством пользователя.
4. Неисправность Устройства вызвана естественным износом, в том числе, но, не ограничиваясь износом аксессуаров, разъемов Устройства, аккумуляторных батарей и т.д.
5. Неисправность Устройства вызвана небезопасным отключением Устройства от сети, неправильным обновлением прошивки.
6. Неисправность Устройства вызвана несоответствием параметров питающих сетей.
7. Отсутствуют или нарушены пломбы и наклейки, установленные на Устройстве компанией производителем или авторизованным производителем сервисным центром.
8. Ремонт, техническое обслуживание или модернизация Устройства проводились лицами, не уполномоченными компанией производителем.

9. Неисправность устройства вызвана вследствие обстоятельств непреодолимой силы (пожар, молния, наводнение и т.д.).
10. Дефекты Устройства вызваны совместным использованием Устройства с оборудованием или программным обеспечением, не входящим в комплект поставки Устройства, если иное не оговорено в Руководстве пользователя.
11. Дефекты Устройства вызваны эксплуатацией неисправного Устройства, либо в составе комплекта неисправного оборудования.
12. Присутствуют признаки вскрытия (или попытки вскрытия) Устройства и/или нарушена заводская пломба (при ее наличии).

## **ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ**

Недостатки товара, обнаруженные в период срока службы, устраняются уполномоченными ремонтными организациями (авторизованными сервисными центрами). В течение гарантийного срока устранение недостатков производится бесплатно при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона, в том числе заявленной неисправности, и документов, подтверждающих факт и дату заключения договора розничной купли-продажи (товарный, кассовый чек и т.д.). В случае отсутствия указанных документов гарантийный срок исчисляется со дня производства товара. Доставка неисправного Устройства в магазин или авторизованный сервисный центр производится покупателем за свой счет. Ремонт неисправного Устройства, не подлежащего гарантийному обслуживанию, осуществляется авторизованными сервисными центрами по расценкам и в сроки, оговариваемые дополнительным соглашением в момент оформления заказа на ремонт. На усмотрение компании производителя в ремонте могут использоваться новые или восстановленные детали. Все детали, извлеченные из отремонтированного Устройства, переходят в собственность компании производителя. Гарантийный срок продлевается на время нахождения Устройства в ремонте.

## **ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИИ**

Гарантийное обслуживание не предусматривает чистку деталей и механизмов, обновление прошивки, а также периодическое обслуживание, ремонт или замену частей изделия в связи с их нормальным износом, в том числе в случае износа деталей с ограниченным сроком использования или повышенным уровнем нагрузок в процессе эксплуатации (иглы, стилусы, разъемы, USB порты, соединительные провода и т.д.).

Ни при каких обстоятельствах компания производитель не несет ответственности за какой-либо особый, случайный, прямой или косвенный вред, ущерб или убытки, понесенные владельцем Устройства и (или) третьими лицами при использовании, хранении или транспортировке Устройства, включая, но не ограничиваясь только перечисленным, упущенную выгоду, утрату или невозможность использования информации или данных, расходы по восстановлению информации и данных, убытки, вызванные перерывами в коммерческой, производственной или иной деятельности, возникающие в связи с использованием или невозможностью использования Устройства; вред, нанесенный другим устройством, подключаемым или работающим в одной электросети с Устройством.

# Авторизованные сервисные центры

Город	Название АСЦ	Адрес	Телефон
Абакан [Республика Хакасия]	Потолки сервис+	ул. Ярыгина, д. 32 - только приёмка	8-913-540-66-60
Ангарск	ЭкоТех	257-й квартал, д. 10, 12-й вход	8 (395) 614-614
Армавир	Next сервис	ул. Комсомольская, д. 105	8 (918) 663-35-59
Архангельск	Мастер	пр. Московский, д. 46	8-965-731-36-02
Барнаул	Билайн	ул. Чайковского, д. 25 - только приёмка	8-960-964-21-39
Белгород	ACCLU OLDLAB	пр-кт Славы, д. 7/9	8 (4722) 36-44-73
Бийск	Мобилайн сервис	ул. Мухометова, д. 200, ТЦ Воскресенка	8-961-982-91-11
Биробиджан	GSM Сервис	ул. Шопора-Алейкова, д. 12	8 (4162) 213-321
Благовещенск	Аксисма	ул. Зейская, д. 126	8 (4162) 213-321
Борисоглебск	Мобилайн сервис	ул. Вокзальная, д. 17 - только приёмка	89635058395
Братск	Ремком	ул. Южная, д. 184, каб. 112	8 (395) 455-528
Брянск	СервисТел	ул. Дури, д. 75, помещение IV	8 (4832) 40-50-50;
Бийский Исток	Мобилайн сервис	ул. Ленина, д. 438 - только приёмка	8-960-964-43-71
Великие Луки	РемТел	ул. Некрасова, д. 8А	8 (960) 222-00-04;
Великий Новгород	Новитех	ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 39, офис 104, офис-центр "Волна"	8 (8126) 686-406
Великий Устюг	КА сервис	ул. Красноармейская, д. 40, офис 1, этаж	8 (951) 736-18-03
Вельск [Архангельская обл.]	Мастер	ул. Карпинчева, д. 11, оф. 2	8-900-911-99-91
Владивосток	НОТАК	пр-кт 100-летия Владивостока, д. 28а	8 (4232) 36-07-53
Владивосток	Электрон	ул. Адмирала Юанаева, д. 28	8 (964) 440-39-99
Владикавказ	RosTech	ул. Фрунзе, д. 12	8 (800) 222-29-92
Волгоград	Н/Фордодин Комьютер	ул. Болотная, д. 8	8 (8442) 73-46-61
Волгодонск [Ростовская обл.]	Надежный	б-р Великой Победы, д. 24	8-926-113-21-28
Волжский [Волгоградская обл.]	ComTel	б-р Граффиков, д. 16	8 (905) 333-06-69
Волгоград	paloo service	ул. Батюшкова, д. 18	8 (8127) 70-48-10
Воронеж	Компьютерная клиника №365	Кольцовская, д. 39	8 (473) 264-27-72
Воскресенск	Элекс	ул. Менделеева, д. 7	8 (800) 100-45-54
Вязники	Элекс	ул. Ленина, д. 45	8 (800) 100-45-54
Гусь-Хрустальный	Элекс	ул. Калинина, д. 28Б	8 (800) 100-45-54
Данилов	Элекс	ул. Ленина, д. 9	8 (800) 100-45-54
Дзержинск	СМТел	ул. Октябрьская, д. 15	8-908-161-63-11
Димитровград	ОМ Service	ул. Гагарина, д. 38, ТЦ "Рубин", 2-й этаж, офис 1, 3	8-904-189-80-60;
Донской	Элекс	ул. Заводская, д. 19, ТЦ "Галакси"	8 (800) 100-45-54
Екатеринбург	Fxit	ул. Краснофлотская, д. 1, кор. 2	8-952-73-29-400
Ейск	Элекс	ул. Ленина, д. 40, ТЦ "Галакси"	8 (800) 100-45-54
Заряд	Элекс	ул. Ленина, д. 47	8 (800) 100-45-54
Иваново	Спектр-Сервис	пр-кт Ленина, д. 108, ТЦ "Купеческий", офис 3-11	8 (4932) 501-329
Йошкар-Ола	Прошут	ул. Советская, д. 141	8 (8562) 35-55-54
Иркутск	ЭкоТех	ул. 5-й Приморский, д. 31	8 (3952) 685-800
Казань	Сервисный центр	ул. Маршала Чуйкова, д. 5	8 (843) 526-69-91
Казань	Элит	ул. Васильчикова, д. 1, корп. 153, оф. 242	8 (843) 207-12-13
Калининград	ЕвроСвязь сервис	ул. Георгия Димитрова, д. 51	8 (4012) 93-45-44
Каскимов	Элекс	ул. Советская, д. 68А	8 (800) 100-45-54
Кемерово	СМАРТ	ул. Дарвина, д. 6	8 (3842) 76-01-00;
Кемерово	Компьютерные системы	ул. Красная, д. 21	8-961-726-36-56
Кимры	Элекс	ул. Бессонова, д. 16	8 (800) 100-45-54
Кинешма [Ивановская обл.]	Мир Техники	ул. Фрунзе, д. 1	8 (4933) 56-98-85
Кирза	Технополис	ул. Воронежского, д. 135Б	8 (8322) 25-59-59
Кирзов	Элекс	ул. Строганов, д. 25, ТЦ "Русь"	8 (800) 100-45-54
Кольчугино	Элекс	ул. 3-го Интернационала, д. 42	8 (800) 100-45-54
Коска	Мобилайн сервис	ул. Титова, д. 15 - только приёмка	8-960-964-46-58
Кострома	Компьютерная клиника	ул. Свердлова, д. 66	8 (4942) 42-02-42
Краснодар	Сервис-Юг	ул. Северная, д. 604	8 (918) 537-07-79
Красноярск	Альдо	ул. Профсоюзная, д. 14	8 (391) 211-70-86
Кудыкино	Элекс	ул. Бугрова, д. 2а	8 (800) 100-45-54
Курган	CMC Сервис	БА мкрн, д. 11, офис 10	8 (3522) 47-27-25
Курск	Первая Сервисная Компания	ул. Садовая, д. 5	8 (4712) 51-55-75
Липецк	Техносервис	ул. Космонавтов, д. 6, пом. 1	8 (4742) 34-01-01;
Лукомцы	Элекс	ул. Пушкина, д. 202	8 (800) 100-45-54
Магнитогорск	ON-лайн	ул. Новая, д. 3/10, ТЦ "Нагаевский", 1-й этаж	8-914-85-37-83
Махачкала	Ред	пр-кт Ленина, д. 51	8 (951) 444-66-63
Мензелинск	Фирма АС - Сервисный центр	ул. Гагарина, д. 35Б	8 (8722) 68-10-66;
Мирный [Архангельская обл.]	Гранд	бульвар Мариины, д. 10	8 (3847) 50-77-77
Михайлов	Мастер	ул. Неделина, д. 31	8-900-914-33-43
Москва	Элекс	Карта Маркса, д. 46	8 (800) 100-45-54
Москва	ExpressTех	ул. Красногвардейская, д. 2, стр. 73, этаж 2, офис 8	8-495-640-18-17
Москва	ExpressTех	ул. 1-я Новокузнецкая, д. 19, 2-й этаж	8-495-640-18-17
Москва	ExpressTех	ул. Михаила Шамшина, д. 53, к. 1	8-495-640-18-17
Москва	Модилон	2-я Бирюлевская улица, д. 4 (вход со стороны)	8 (495) 330-10-03;
Москва	ServiceCell	ул. Народная, д. 15A, строение 5, помещение VII этаж 3 ком 1-5-7-11 9А	8 (800) 200-07-19
Нальчик	Компас-А	ул. Тархова, д. 19, блок "И", пом. 15/49-4, "Б"	8 (8632) 75-04-47
Невель	РемТел	ул. Машук Маметовой, д.7а, ТЦ "Пав. 34	8 (960) 222-00-62
Нижний Новгород	СМТел	ул. Арзамасская, д. 3	8 (811) 220-37-77;
Нижний Тагил	Сога	ул. Пархоменко, д. 1	8 (3433) 42-02-12
Новодзятск	Мобилайн сервис	ул. Пушкина, д. 11 - только приёмка	8-960-964-16-11
Новодвинск	Мастер	ул. Космонавтов, д. 6, пом. 1	8-958-584-33-93
Новониколаевск	Гранд	ул. Запорожская, д. 69	8 (909) 111-55-54
Новошубинск	Сервис Телеком	ул. Свердлова, д. 3а, ТЦ "Космос", 2 этаж	8-927-907-31-91
Новомичуринск	Элекс	пр-кт Энергетиков, д. 12/8	8 (800) 100-45-54
Новомосковск	Интерсервис	ул. Комсомольская, д. 28а	8 (48762) 3-46-70
Новосибирск	Мобайл-сервис	ул. Ватутина, д. 27	8 (383) 209-28-43
Новотроицк	Компания Восемь	ул. Советская, д. 40	8 (3337) 684-0000
Озёры	Элекс	ул. Ленина, 47В	8 (800) 100-45-54
Омск	Ритм	ул. Конева, д. 12	8 (3612) 66-30-40
Орёл	APC	ул. Революции, д. 5	8 (4862) 55-08-44;
Оренбург	Топ-Сервис	ул. Салмышская, д. 45, пом. 2	8 (3532) 50-70-30
Орск	Компания Восемь	ул. Спортивная, д. 45	8 (3337) 206-106
Осинники	Лидер	ул. Победы, д. 23	8-951-164-06-06
Пенза	Арсенал - Сервис	ул. Кураева, д. 1A	8 (8412) 52-19-21

Пенза	МК-Сервис	ул. Суворова, д. 145а	8 (8412) 46-11-00
Пермь	Контакт	ул. Екатерининская, д. 96	8 (342) 258-30-40
Петрозаводск	АРТ-Мастер	ул. Гоголя, д. 22	8 (8142) 59-33-50
Петропавловск-Камчатский	Техника	ул. Автомобилистов, д. 1	8 (963) 833-66-33
Прокопьевск	Гранд	ул. Вокзальная, д. 50	8 (950) 370-97-11
Псков	Всё для ПК	ул. Пароменская, д. 1/33	8 (8112) 56-22-44;
Пятигорск	Полисервис	1-я Набережная, д. 32, корп. 4	8 (873) 33-17-79
Рассказово	Элекс	ул. Куйбышева, д. 8	8 (800) 100-45-54
Ростов-на-Дону	Алиса	пр-т Шолохова, д. 7	8 (863) 299-00-50
Ростов-на-Дону	Максим-Сервис	ул. Есенинина, д. 37г	8 (863) 2 504-777
Рыбинск	Самсон	ул. Ломоносова, д. 3	8 (4855) 295-404
Рыбное	Элекс	ул. Пролетарская, д. 1	8 (800) 100-45-54
Рязань	Элекс	ул. Максима Горкого, д. 13	8 (800) 100-45-54
Самара	Пионер Сервис	ул. Ленина, д. 2/68	8 (800) 100-45-54
Самара	Пионер Сервис	ул. Сызранская, д. 10А	8 (846) 991-89-02;
Самара	Мастерская №1	ул. Дибенко, д. 27А (ИКК "Дом у космопорта")	8 (846) 221-63-33;
Санкт-Петербург	Хороший Сервис	ул. Стара-Загоры, д. 142	8 (846) 313-2-977
Саранск	Элекс	ул. Ефимова, д. 1/4	8-911-023-85-86;
Сасово	Элекс	ул. Ленина, д. 161	8 (800) 100-45-54
Саратов	Элекс	пр-т Свободы, д. 21, ТЦ Гермес	8 (800) 100-45-54
Севастополь	OS Component	ул. Веронина, д. 10/1-1	8 (978) 832-30-02
Северодвинск	Ксервис	ул. Ломоносова, д. 73	8 (818) 50-15-77
Симферополь	OS Component	ул. Карла Маркса, д. 13/16	8 (3652) 54-62-23
Скопин	Элекс	ул. Высоковольтная, д. 16	8 (800) 100-45-54
Славянск-на-Кубани	Supreme	хутор Трудобеликовский, ул. Ленина, д. 99а	8-86165-49-2-20
Смоленск	Виктория Сервис	ул. Тенишевой, д. 19	8 (4812) 40-36-00;
Спас-Клепики	Элекс	ул. Московская, д. 10	8 (800) 100-45-54
Ставрополь	ЭкспертСервис	ул. Дворянская, д. 19	8 (865) 274-59-44
Ставрополь	МК-Сервис	перекл. Макарова, д. 2	8 (8652) 58-89-45
Старий Оскол	Бел-Сервис	мир-к Конец, д. 17	8 (4725) 426-052
Стерлитамак	Сервис-Технос	ул. Худайбердин, д. 158	8 (3473) 20-12-13
Сургут	NostrIP	ул. Быстроинская, д. 6	8 (3462) 550-645
Сызрань	Goldphone	ул. Московская, д. 6	8-927-614-00-16
Сыктывкар	Максимум	ул. Пермская, д. 78, оф. 43	8-912-86-53-533
Тальменка	Бизлайн	ул. Вокзальная, д. 196 - только прямых	8-960-964-49-24
Тамбов	Юник-Сервис	ул. Пушкинская, д. 58/1	8 (4752) 72-70-70;
Тверь	Мобайл	пр-кт Калинина, д. 8	8 (4822) 45-26-80
Тихорецк	Контакт	п. Паринский, ул. Промышленная, д. 1E	8-928-666-86-68
Тогучин	Сервисная лаборатория ServLab	ул. Элеваторная, д. 7	8-953-873-46-52
Тольятти	АВИИР	ул. Дзержинского, д. 76	8 (8482) 74-14-71;
Томск	Компьютерные системы	Комсомольский пр-т, д. 46	8-961-861-55-33;
Топчика	Мобилайн сервис	ул. Первомайская, д. 3A - только прямых	8-960-964-15-18
Тула	Jet-Serвис	пр-кт Ленина, д. 97	8 (4872) 33-04-88;
Тюмень	Компьютерная клиника № 722	ул. Михаила Сперанского, д. 17 (вход со двора возле подъезда №3),	8 (3452) 49-50-06;
Ульяновск	СМПЛ	ул. Гончарова, д. 28/13	8 (8422) 249-479;
Уфа	АРТБИОЛ	ул. Менделеева, д. 23, корпус 2	8 (347) 291-28-34;
Ухолово	Элекс	ул. Революции, д. 61	8 (800) 100-45-54
Ухта	Спутник	ул. 40 лет Коми, д. 7	8 (8216) 74-13-13;
Хабаровск	Электроникс	Карла Маркса д. 59, литер Д, 2-й этаж	8 (4212) 50-06-66
Чапаевск	ПроМонт	ул. Железнодорожная, д. 33а, ТРЦ "Панорама"	8-987-958-18-41
Чебоксары	DIXON	ул. Калинина, д. 91, к1	8 (8552) 36-42-02
Челябинск	АйСервис	пр-кт Ленина, д. 61, помещение №8, вход с ул. Васенко в цоколь	8-922-750-45-31
Черкесск	Компьютерная клиника №091	ул. Советская, д. 72	8 (8782) 268-063;
Чита	Инглвест-Сервис	ул. Кастрюкова, д. 6, пом. 42	8-914-485-79-99
Шахты	Элекс	ул. Консультантов, д. 5	8 (800) 100-45-54
Шимола	Элекс	ул. Переяславская, д. 45	8 (800) 100-45-54
Ярославль	Fast Load	ул. Калинина, д. 11	8 (4852) 934-060;

Уважаемый покупатель! Доводим до вашего сведения, что количество, месторасположение и контактные телефоны работающих сервисных центров может периодически меняться. Указанный выше список носит информативный характер. Актуальный перечень авторизованных сервисных центров, предоставляющих гарантийное обслуживание, можно уточнить на сайте [www.aliveaudio.ru](http://www.aliveaudio.ru)

# Гарантийный талон



## Информация об устройстве

Модель \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

## Информация о продавце

Название торговой организации \_\_\_\_\_

Телефон торговой организации \_\_\_\_\_

Адрес, e-mail \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

М.П.

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

*Изделие получил в исправном состоянии и в полной комплектации.*

*С условиями гарантии ознакомлен и согласен.*

**ВНИМАНИЕ! Гарантийный талон недействителен без печати продавца.**

Поддержка: [www.aliveaudio.ru](http://www.aliveaudio.ru)

Возникли вопросы, технические проблемы?

Обращайтесь на горячую линию поддержки с 10:00-18:00 (МСК), по рабочим дням

Бесплатный звонок по России: 8-800-700-58-29

Для звонков из Москвы: +7 (495) 787-59-00

Круглосуточная поддержка осуществляется на сайте [www.aliveaudio.ru](http://www.aliveaudio.ru)