

SVENSKA
ST394E

Läs dessa säkerhetsföreskrifter noga innan du använder enheten! Denna apparat får endast användas enligt beskrivningen i denna bruksanvisning. Behåll den för framtida referens.

WARNING! Se noga till att apparatens heta ytor inte kommer i kontakt med huden, särskilt ögon, öron, ansikte och hals.
WARNING! Vidrör inte apparatens heta cylinder eller metalldelar medan de är varma.

BRUKSANVISNING

- Se till att håret är torrt och kamma igenom det för att ta bort eventuella knutar. Dela upp håret i sektioner som är redo för styling.
- Starta apparaten genom att trycka på knappen märkt **🔌**. Indikatorlampan börjar blinka och apparaten börjar värmas upp automatiskt.
- Välj en temperatur som passar din hårtyp genom att trycka på knapparna "INTENSE" och "PROTECT". Indikatorlampan blinkar tills den valda temperaturen har nåtts. När temperaturen har nåtts börjar indikatorlampan att lysa med ett fast sken.
- Placera en hårsektion mellan plattorna, nära rötterna.
- Håll håret i ett fast grepp mellan plattorna och låt dem glida nedåt längs håret, från rötter till toppar.
- Upprepa i varje hårsektion.
- Låt håret svalna innan du borstar/kammar det.
- Stäng av apparaten genom att trycka på knappen **🔌** när du är klar och dra ur väggkontakten.
- Låt apparaten svalna innan du lägger undan den.

Temperaturinställningar

Använd de lägre temperaturinställningarna om du har sprött, tunt, blekt eller färgat hår. Använd de högre temperaturinställningarna för tjockare hår. Vi rekommenderar att du alltid gör ett test före första användningen för att säkerställa att rätt temperatur för hårtypen används. Börja på den lägsta inställningen och höj temperaturen tills önskat resultat uppnås.

Vägledning för temperaturinställningar:

PROTECT (grön)	= 140 °C
PROTECT (grön)	= 160 °C
PROTECT (gul)	= 180 °C
PROTECT (orange)	= 200 °C
INTENSE (röd)	= 220 °C
INTENSE (röd)	= 235 °C

Jonteknik

Jontekniken aktiveras automatiskt när du startar apparaten.
Observera: Ett lätt brus uppstår när jonerna frisätts ur portarna.

Automatisk avstängning

Apparaten har en automatisk avstängningsfunktion för ytterligare säkerhet. Plattängens stängs automatiskt av om cylindern är igång i över 72 minuter i sträck. Starta apparaten igen genom att trycka på knappen **🔌** om du vill fortsätta använda den efter det.

Värmskyddande matta

En värmskyddande matta medföljer apparaten för användning efter styling. Placera inte apparaten på värme känsliga ytor, inte heller på den medföljande värmskyddande mattan, medan den används. Stäng av apparaten när du är klar och dra kontakten ur vägguttaget.

Håll apparaten fortsättningsvis utom räckhåll för barn eftersom den är het i flera minuter.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Följ stegen nedan för att hålla apparaten i bästa möjliga skick.

- Rulla inte sladden runt apparaten utan rulla ihop den löst bredvid den.

- Använd inte apparaten med sträckt sladd från strömkällan.
- Dra alltid ur väggkontakten efter användning.

NORSK
ST394E

Les disse sikkerhetsinstruksjonene nøye før du bruker apparatet! Dette apparatet skal bare brukes slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen. Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig bruk.

ADVARSEL! Vær forsiktig for å unngå at apparatets varme overflater kommer i direkte kontakt med huden, spesielt øyne, ører, ansikt og nakke.

ADVARSEL! Ikke berør det varme røret eller metalldelene når apparatet er varmt.

BRUKSINSTRUKSJONER

- Forsikre deg om at håret er tørt og gre det for å fjerne eventuelle floker. Del håret inn i seksjoner som er klare til styling.
- Trykk på knappen merket med **🔌** for å skru på apparatet. Indikatorlampen vil begynne å blinke og apparatet vil automatisk begynne å varme seg opp.
- Trykk på knappene «INTENSE» og «PROTECT» for å velge en varmeinstilling som er egnet for din hårtype. Indikatorlampen vil blinke inntil den valgte temperaturen blir nådd. Når temperaturen er nådd, vil indikatorlampen lyse permanent.
- Plasser en hårseksjon mellom retteplatene, like ved hårtøttena.
- Hold håret godt mellom retteplatene og trekk apparatet nedover hele hårlengden, fra hårtøttena til toppene.
- Gjenta på hver hårseksjon.
- Gi håret tid til å kjøle seg ned før du grer det.
- Etter bruk må du trykke på knappen **🔌** for å skru av apparatet, og trekke ut støpslet fra stikkkontakten.
- Gi apparatet tid til å kjøle seg helt ned før du pakker det bort.

Varmeinstillinger

Hvis du har ømfintlig, fint, bleket eller farget hår, bør du bruke de laveste varmeinstillingene. For tykkere hår kan du bruke de høyere varmeinstillingene. Vi foreslår at du alltid utfører en test før du begynner stylingen, for å være sikker på at du benytter riktig temperatur for den aktuelle hårtypen. Start på den laveste innstilling, og øk temperaturen gradvis til du oppnår ønsket resultat.

Nedenfor finner du en veiledning for temperaturinnstillingene:

PROTECT (Grønn) =	140 °C
PROTECT (Grønn) =	160 °C
PROTECT (Gul) =	180 °C
PROTECT (Oransje) =	200 °C
INTENSE (Rød) =	220 °C
INTENSE (Rød) =	235 °C

Ionisk teknologi

Når du skurr på apparatet, vil den ioniske teknologien aktiveres automatisk.

Merk: Frigjøringen av ionene fra portene gjør at det produseres en lav summellyd.

Automatisk avskruing

Dette apparatet er utstyrt med en automatisk avskruingsfunksjon for ekstra sikkerhet. Hvis rettetangen er skrudd på kontinuerlig i mer enn 72 minutter, vil den automatisk skru seg av. For å fortsette å bruke apparatet etter denne tidsperioden må du helt enkelt trykke på knappen **🔌** for å skru på strømmen igjen.

Varmebeskyttende matte

Dette apparatet blir levert med en varmebeskyttende matte som kan brukes under og etter stylingen. Ikke plasser apparatet på en varmesensitiv overflate under bruk, selv ikke med varmebeskyttelsen som følger med. Etter bruk må du skru av og trekke ut apparatets støpsel fra stikkkontakten. Pass på at apparatet fortsatt er utenfor barns rekkevidde siden det vil være varmt i flere minutter.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

For å bevare apparatet i best mulig tilstand bør du følge disse trinnene:

- Ikke vikle ledningen rundt apparatet. Samle ledningen heller løst sammen og la den ligge ved siden av apparatet.
- Ikke bruk apparatet for langt unna stikkkontakten. Unngå å strekke ledningen.

- Trek k alltid støpslet ut av stikkkontakten umiddelbart etter bruk.

SUOMI
ST394E

Lue nämä turvallisuusvaroitukset huolellisesti ennen laitteen käyttöä! Tätä laitetta tulee käyttää vain tässä käyttöoppaassa kuvatuilla tavalla. Säilytä käyttöoas myöhempää tarvetta varten.

VAROITUS! Vältä laitteen kuuman pinnan suoraan kosketusta ihon kanssa, erityisesti silmien, kirkvien, kasvojen ja kaulan kanssa.

VAROITUS! Älä koske laitteen kuumaan putkeen tai metallisiin osiin laitteen ollessa kuuma.

KÄYTTÖOHJEET

- Varmista, että hiukseisi ovat kuivat ja selvitetty takuista. Jaa hiukset osiin muotoilu varten.
- Käynnistä laite painamalla **🔌**-kuvaketta. Merkkipälo alkaa vilkkua ja laite alkaa lämmetä automaattisesti.
- Valitse hiustyypillesi sopiva lämpöasetus painamalla "INTENSE" ja "PROTECT"-painikkeita. Merkkipälo vilkkuu, kunnes valittu lämpöasetus on saavutettu. Kun lämpötila on saavutettu, merkkipälo palaa vilkkumatta väriällisenä.
- Aseta hiusosio suoristuslevyjen väliin lähelle hiusuuria.
- Pida hiukset tiukasti suoristuslevyjen välissä ja liiu uta levyjä alas pitkin hiusten pituutta juurista latvoihin.
- Toista sama kaikille hiusosioille.
- Anna hústen jäähtyä ennen kampaamista.
- Käytön jälkeen paina **🔌**-painiketta sammuttaaksesi ja kytkkeäsi laitteen irti.
- Anna laitteen jäähtyä ennen säilytystä.

Lämpöasetukset

Jos sinulla on ohuet, hauraat, valkaistut tai värjätyt hiukset, käytä alempaa lämpöasetusta. Käytä paksummissa hiuksissa korkeampia lämpöasetuksia. On suositeltavaa testata laitetta aina ennen ensimmäistä käyttöä varmistaaksesi oikean lämpötilan hiustyypillesi. Aloita alimmasta lämpöasetuksesta ja nosta lämpötilaa, kunnes haluttu tulos on saavutettu.

Alla on lämpötilojen asetusopas:	
PROTECT (vihreä) =	140 °C
PROTECT (vihreä) =	160 °C
PROTECT (keltainen) =	180 °C
PROTECT (oranssi) =	200 °C
INTENSE (punainen) =	220 °C
INTENSE (punainen) =	235 °C

Ioniteknologia

Ioniteknologia aktivoiutu automaattisesti, kun käynnistät laitteen.

Huomaa: Ionien vapautus porteista tuottaa kevyen iniseävän äänen.

Automaattinen sammutus

Tässä laitteessa on automaattinen sammutustoiminto, joka lisää käyttöturvallisuutta. Jos suoristaja on päällä yli 72 minuuttia tuotta, se sammuu automaattisesti. Jos haluat jatkaa laitteen käyttöä tämän jälkeen, paina vain **🔌**-painiketta käynnistääksesi laitteen uudelleen.

Suojaava lämpömatto

Tämän laitteen mukana toimitetaan lämmöltä suojaava matto, jota voi käyttää muotoilun aikana ja sen jälkeen. Älä aseta laitetta käytön aikana lämpöherkälle pinnalle, vaikka käytössä olisi mukana toimitettu lämpösuojaus. Käytön jälkeen sammuta laite ja kytke se irti verkkovirrasta. Pidä laite edelleen kaukana lasten ulottuvilta, sillä se pysyy kuumana usean minuutin ajan.

HUOLTO JA YLLÄPITO

Laitteesi säilyy parhaassa mahdollisessa käyttökunnossa, kun noudatat alla olevia ohjeita:

- Älä kierrä johtoa laitteen ympärä, vaan aseta se löysälle kerälle laitteen viereen.
- Älä käytä laitetta niin, että johto on tiukkaan vedetty puolekselta.
- Metä käyttöä, käytä laitetta, ja varmista, ettei laite kosketa pistorasista.
- Kytke laite aina irti pistorasista käytön jälkeen.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ST394E

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή! Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Να φυλάσσεται για μελλοντική εφαρμογή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Προσέξτε ώστε η ζεστή επιφάνεια της συσκευής να μην έρθει σε άμεση επαφή με το δέρμα, ιδιαίτερα τα μάτια, το πρόσωπο και το λαιμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην αγγίζετε τους κλινδρούς ή τα μεταλλικά εξαρτήματα της συσκευής όταν είναι ζεστά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά σας είναι στεγνά και χτενισμένα, για να μην υπάρχουν κόμποι. Χωρίστε τα μαλλιά σε τριφές για το styling.
- Κάynnιστά laite painamalla **🔌**-kuvaketta. Merkkipälo alkaa vilkkua ja laite alkaa lämmetä automaattisesti.
- Valitse hiustyypillesi sopiva lämpöasetus painamalla "INTENSE" ja "PROTECT"-painikkeita. Merkkipälo vilkkuu, kunnes valittu lämpöasetus on saavutettu. Kun lämpötila on saavutettu, merkkipälo palaa vilkkumatta väriällisenä.
- Aseta hiusosio suoristuslevyjen väliin lähelle hiusuuria.
- Pida hiukset tiukasti suoristuslevyjen välissä ja liiu uta levyjä alas pitkin hiusten pituutta juurista latvoihin.
- Toista sama kaikille hiusosioille.
- Anna hústen jäähtyä ennen kampaamista.
- Käytön jälkeen paina **🔌**-painiketta sammuttaaksesi ja kytkkeäsi laitteen irti.
- Anna laitteen jäähtyä ennen säilytystä.

Lämpöasetukset

Jos sinulla on ohuet, hauraat, valkaistut tai värjätyt hiukset, käytä alempaa lämpöasetusta. Käytä paksummissa hiuksissa korkeampia lämpöasetuksia. On suositeltavaa testata laitetta aina ennen ensimmäistä käyttöä varmistaaksesi oikean lämpötilan hiustyypillesi. Aloita alimmasta lämpöasetuksesta ja nosta lämpötilaa, kunnes haluttu tulos on saavutettu.

Alla on lämpötilojen asetusopas:	
PROTECT (vihreä) =	140 °C
PROTECT (vihreä) =	160 °C
PROTECT (keltainen) =	180 °C
PROTECT (oranssi) =	200 °C
INTENSE (punainen) =	220 °C
INTENSE (punainen) =	235 °C

Ioniteknologia

Ioniteknologia aktivoiutu automaattisesti, kun käynnistät laitteen.

Huomaa: Ionien vapautus porteista tuottaa kevyen iniseävän äänen.

Tämän laitteen mukana toimitetaan lämmöltä suojaava matto, jota voi käyttää muotoilun aikana ja sen jälkeen. Älä aseta laitetta käytön aikana lämpöherkälle pinnalle, vaikka käytössä olisi mukana toimitettu lämpösuojaus. Käytön jälkeen sammuta laite ja kytke se irti verkkovirrasta. Pidä laite edelleen kaukana lasten ulottuvilta, sillä se pysyy kuumana usean minuutin ajan.

HUOLTO JA YLLÄPITO

Laitteesi säilyy parhaassa mahdollisessa käyttökunnossa, kun noudatat alla olevia ohjeita:

- Älä kierrä johtoa laitteen ympärä, vaan aseta se löysälle kerälle laitteen viereen.
- Metä käyttöä, käytä laitetta, ja varmista, ettei laite kosketa pistorasista.
- Kytke laite aina irti pistorasista käytön jälkeen.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Για να διατηρήσετε τη συσκευή σας στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή, αντίθετως, μαζεύστε το χαλαρά στο πλάι της συσκευής.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μεγάλη απόσταση από την πρίζα.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα μετά τη χρήση.

MAGYAR
ST394E

A készülék használatá előtt olvassa el a biztonsági előírásokat! Ezt a készüléket csak a jelen használati útmutatóban leírtak szerint szabad használni. Kérjük, őrizze meg későbbi felhasználásra.

FIGYELEM! Ügyeljen arra, hogy a készülék forró borításá ne érjen a bőréhez, különös tekintettel a szemre, füle, arcra és nyakra.

FIGYELEM! Ne érjen a felforrósodott készülék csövéhez és fémrészeihez.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- Győződjön meg róla, hogy a haj száraz és ki van fésülve. Válassza el a haját, készítsé le a hajtincseket a formázáshoz.
- Nyomja meg az **🔌** jelzésű gombot a készülék bekapcsolásához. A jelzőfény villogni kezd és a készülék automatikusan melegeдни kezdi.
- Nyomja meg az "INTENSE" / és "PROTECT" gombokat a hajtípusnak megfelelő hőmérséklet kiválasztásához. A jelzőfény villog, amíg a kiválasztott hőmérséklet el nem éri. Miután a hőmérsékletet elérte, a jelzőfény folyamatos színnel világít.
- Heelyezzen egy hajtincset a simítólapok közé, a hajtőzőh közel.
- Tartsa szorosan a haját a hajtőzőh közé, és csúsztassa le végig a haj teljes hosszúságában, a hajtőtől a hajvégéig.
- Ismétélje meg a műveletet minden hajtincsen.
- Hagyja lehűlni a haját kifésülés előtt.
- Használat után kapcsolja ki a készüléket az **🔌** gomb megnyomásával, majd húzza ki a csatlakozóból.
- Hagyja a készüléket lehűlni, mielőtt elteszi.

Hőmérséklet-beállítások

Ha érzékeny, vékony szálú, szőkített vagy festett a haja, használjon alacsony hőfokozatokat. Erősebb szálú haj esetén használjon magasabb hőfokozatokat. Javasoljuk, hogy mindig végezzen próbát az első használat előtt, hogy meggyőződjön arról, hogy a hajtípusának megfelelő hőmérsékletet használja. Kezdje a legalacsonyabb fokozattal, majd növelje a hőmérsékletet a kívánt eredmény eléréséig.

Az alábbiakban található útmutatás a hőmérséklet beállításához:	
PROTECT (Zöld) =	140 °C
PROTECT (Zöld) =	160 °C
PROTECT (Sárga) =	180 °C
PROTECT (Narancs) =	200 °C
INTENSE (Piros) =	220 °C
INTENSE (Piros) =	235 °C

Ionos technológia

A készülék bekapcsolása automatikusan aktiválja az ionos technológiát.

Kérjük, vegye figyelembe: Az ionok felszabadulása a nyílásokból enyhe zümmögő hangot idéz elő.

Ionikai technológia

Me tén energioizoiha τη συσκευής, ενεργοποιείται αυτόματα και η ionική τεχνολογία.

Προσοχή: Η απελευθέρωση ιόντων από τις υποδοχές δημιουργεί ένα ελαφρύ βουητό.

Αυτόματα απενεργοποίηση

Αυτή η συσκευή διαθέτει λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης για επιπλέον προστασία. Εάν η συσκευή παραμένει ενεργοποιημένη για πάνω από 72 συνεχόμενα λεπτά, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Εάν επιθυμείτε να συνεχίσετε τη χρήση της συσκευής μετά το πέρας αυτού του χρόνου, πατήστε το κουμπί που φέρει την ένδειξη **🔌**, για να την ενεργοποιήσετε ξανά.

Αντιθερμικό χαλάκι

Αυτή η συσκευή συνοδεύεται από ένα αντιθερμικό χαλάκι για χρήση κατά τη διάρκεια του styling και μετά από αυτό. Κατά τη χρήση, μην τοποθετείτε τη συσκευή σε οποιαδήποτε ευαίσθητη στη θερμότητα επιφάνεια, ακόμα και όταν χρησιμοποιείτε το αντιθερμικό χαλάκι που παρέχεται. Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και βγάλτε την από την πρίζα. Συνηχτεί να διατηρείτε τη συσκευή μακριά από παιδιά, καθώς θα παραμένει ζεστή για αρκετά λεπτά.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Για να διατηρήσετε τη συσκευή σας στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή, αντίθετως, μαζεύστε το χαλαρά στο πλάι της συσκευής.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μεγάλη απόσταση από την πρίζα.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα μετά τη χρήση.

POLSKI
ST394E

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokladnie przeczytać niniejsze ostrzeżoγ dotyczące bezpieczeσstwa! Urządzenie powinno być użytkowane wyłacznie w sposób opisany w niniejszej broszurze. Zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości.

OSTRZEŻENIE! Nie dotykaj rozgrzanej powierzchni urządzenia – uważaj, by nie miała bezpośredniej styczności ze skórą, w szczególności z oczami, uszami, twarzą i szyją.
OSTRZEŻENIE! Nie dotykaj gorących rolek ani metalowych części, gdy urządzenie jest rozgrzane.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

- Włosy muszą być suche i dokladnie rozczesane. Podziel włosy na pasma gotowe do stylizacji.
- Naciśnij przycisk oznaczony symbolem **🔌**, aby włączyć urządzenie. Wskaźnik świetlny zacznie migać, a urządzenie automatycznie rozpocznie nagrzewanie.
- Naciśnij przycisk „INTENSE” lub „PROTECT”, aby wybrać temperaturę odpowiednią dla Twojego rodzaju włosów. Kontrolka będzie migać do chwili osiągnięcia wybranej temperatury. Po osiągnięciu właściwej temperatury wskaźnik świetlny będzie się palić stale.
- Umieść pasmo włosów między płytkami, blisko nasady włosów.
- Przytrzymaj mocno włosy między płytkami i przeciągnij prostownicę przez całą długość pasma, od nasady po końce.
- Powtórz czynność przy każdym kolejnym pasmie.
- Pozwól włosom ostygnąć zanim je rozczeszsz.
- Po zakończeniu użytkowania wcisnij przycisk **🔌**, aby wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
- Przed schowaniem urządzenia zaczekaj do jego całkowitego wystygnięcia.

Ustawienia temperatury

Jeśli masz delikatne, cienkie, rozjaśnione lub farbowane włosy, użyj niższych ustawień temperatury. W przypadku włosów gęstych należy wybrać wyższą temperaturę. Zaleca się, aby zawsze przeleż pierwszym użyciem przeprowadzić test w celu upewnienia się, iż została wybrana odpowiednia temperatura do danego rodzaju włosów.

Zaczni od najniższych ustawienia i zwiększaj temperaturę do momentu, gdy uzyskasz pożądany efekt.

Poniżej znajdują się informacje o ustawieniach temperatury:

PROTECT (OCHRONA) (Zielony) =	140 °C
PROTECT (OCHRONA) (Zielony) =	160 °C
PROTECT (OCHRONA) (Żółty) =	180 °C
PROTECT (OCHRONA) (Pomarańczowy) =	200 °C
INTENSE (INTENSYWNY) (Czerwony) =	220 °C
INTENSE (INTENSYWNY) (Czerwony) =	235 °C

Technologia jonowa

Technologia jonowa aktywuje się automatycznie po włączeniu urządzenia.

Uwaga: Uwalnianiu jonów towarzyszy delikatny brzęczący dźwięk.

Funkcja automatycznego wyłączenia

Urządzenie wyposażono w funkcję automatycznego wyłączenia, co zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo. Jeśli prostownica pozostaje włączona przez ponad 72 minuty bez przerwy, wyłącz się automatycznie. Aby nadal używać urządzenia po upłynięciu tego czasu, wystarczy nacisnąć przycisk **🔌**, aby ponownie je włączyć.

Mata odporna na działanie wysokiej temperatury

Urządzenie jest wyposażone w matę chroniącą przed wysoką temperaturą do stosowania podczas i po zakończeniu stylizacji. Podczas korzystania z urządzenia należy unikać jego kontaktu z powierzchniami, które nie są odporne na wysokie temperatury, nawet gdy jest ono owinięte dostarczaną w zestawie matą odporną na działanie wysokiej temperatury. Po zakończeniu użytkowania wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.

Nadal trzymaj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci, ponieważ będzie ono gorące jeszcze przez kilka minut.

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

Aby zapewnić utrzymanie urządzenia w doskonałym stanie, przestrzegaj następujących zaleceń:

- nie owijaj przewodu wokół urządzenia, lecz zwirń go luzno z boku;
- nie używaj urządzenia w taki sposób, aby przewód zasilania był naprężony;
- po zakończeniu użytkowania zawsze odłączaj urządzenie od zasilania.

ČESKY
ST394E

Před použitím jednotky si pečlivě přečtěte tato bezpečnostní opatření! Tento spotřebič se musí používat pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu. Uchovejte prosím k budoucímu použití.

UPOZORNĚNÍ! Dbejte na to, aby horký povrch spotřebiče nepřišel do přímého kontaktu s kůží, především v oblasti očí, uší, obličje a krku.
UPOZORNĚNÍ! Nedotýkejte se horké hlavne nebo kovových částí spotřebiče.

</