1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun. Cihazdan (Wi-Fi siqnal gücləndiricisi/genişləndiricisi — repeater/extender) yalnız təyinatı üzrə — mövcud Wi-Fi şəbəkəsinin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı yalnız nominal gərginliyə uyğun rozetkaya (bir çox model birbaşa rozetkaya taxılır) qoşun.
- Cihazı suya batırmayın; yaş əllə toxunmayın.
- Korpusu zədəli cihazdan istifadə etməyin.

İstismar zamanı

- Cihazı havalandırılan yerdə saxlayın; ventilyasiya dəliklərini bağlamayın.
- Rozetkaya birbaşa taxılan modellərdə cihaz digər rozetka istifadəsinə mane olmasın deyə uyğun yerləşdirin.
- Cihazın giriş parolunu (idarəetmə paneli) standart dəyərdən dəyişdirmək tövsiyə olunur.

3. Saxlanma qaydaları

- Cihazı quru, sərin, tozsuz yerdə saxlayın.
- Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Cihazı router ilə zəif siqnal zonası arasında, yaxşı siqnal alan yerə (adətən yarı məsafədə) taxın.
2. WPS düyməsi ilə (mövcud olduqda) və ya tətbiq/veb interfeys vasitəsilə router-ə qoşulun.
3. Genişləndirilmiş şəbəkənin adını (SSID) və şifrəsini tənzimləyin (eyni və ya fərqli ad seçə bilərsiniz).
4. Siqnal göstəricisindən (indikator) düzgün yerləşdirmə üçün istifadə edin.
5. Cihazları yeni genişləndirilmiş şəbəkəyə qoşub sürəti yoxlayın.

Qeyd: Cihazı router-ə çox yaxın yerləşdirmək genişlənməni azaldır, çox uzaq yerləşdirmək isə zəif siqnal alıb ötürməsinə səbəb olur — optimal yer adətən ortadır.

5. Qulluq və yoxlama

- Cihazı yumşaq, quru parça ilə silin; ventilyasiya dəliklərini tozdan təmizləyin.
- Proqram təminatını (firmware) mütəmadi yeniləyin.
- Cihazı suya batırmayın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işə düşmür	Qida yoxdur / rozetkaya	Rozetkanı yoxlayın

	taxılmayıb	
Genişləndirici router-ə qoşulmur	Şifrə səhvdir / WPS işləmir	Şifrəni yoxlayın, əl ilə qoşulmanı sınayın
Genişləndirilmiş şəbəkənin sürəti aşağıdır	Cihaz router-dən çox uzaqdır / divar/maneə çoxdur	Cihazı router ilə zəif siqnal zonası arasında, yarı məsafədə yerləşdirin
Cihazlar əsas şəbəkə ilə genişləndirilmiş şəbəkə arasında keçid edərkən kəsilir	Eyni ad (SSID) istifadə edildikdə cihaz roaming siyasəti	Bu, adətən normal haldır; fərqli SSID istifadə etməklə əl ilə seçim edə bilərsiniz
İşıq indikatoru zəif siqnal göstərir	Cihaz router-dən çox uzaqdır	Cihazı router-ə yaxınlaşdırın

Problem davam edərsə, cihazı yenidən başladın (restart) və ya avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +40 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz (birbaşa rozetka və ya adapter vasitəsilə).

Texniki göstəricilər (Wi-Fi standartı, tezlik diapazonu — 2.4/5 GHz, əhatə sahəsi, port sayı (mövcud olduqda) və s.) konkret modelin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.