

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun. Bu məhsullar flash yaddaş vasitələridir: yaddaş kartları (SD, microSD və s.) və USB flash yaddaş (fləşka). Onlardan yalnız təyinatı üzrə — məlumatın saxlanması və daşınması üçün istifadə edin. İstifadədən əvvəl cihazın (kart-oxuyucu, kamera, telefon, kompüter) uyğun formatı dəstəklədiyini yoxlayın.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Fiziki və elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı yuvaya/porta düzgün istiqamətdə, zorla deyil, ehmalca taxın.
- Cihazı suya, rütubətə və həddən artıq istiyə məruz qoymayın (su keçirməz kimi işarələnməyibsə).
- Cihazı statik elektrik və güclü maqnit sahələrindən qoruyun.
- Kiçik ölçülü olduğu üçün (xüsusən microSD kartlar) uşaqlar üçün udulma təhlükəsi yaradır — uşaqlardan uzaq saxlayın.

İstifadə zamanı

- Məlumat oxunması/yazılması zamanı (indikator yanıb-sönərkən) cihazı çıxarmayın — bu, məlumat itkisinə və ya fayl sisteminin zədələnməsinə səbəb ola bilər; həmişə «təhlükəsiz çıxarma» funksiyasından istifadə edin.
- Kontaklara barmaqla toxunmaqdan çəkinin — çirklənmə və statik elektrik oxumaya mane ola bilər.
- Vacib məlumatların əlavə ehtiyat nüsxəsini (backup) saxlayın — flash yaddaş vasitələri də zamanla resurs tükənməsinə məruz qala bilər.

3. Saxlanma qaydaları

- Cihazı quru, sərin, tozsuz yerdə, mümkünsə qoruyucu qutuda saxlayın.
- Kontakları əzilmədən və cızılmadan qoruyun.
- Cihazı güclü maqnit sahələrindən uzaq saxlayın.
- Kiçik ölçüsünə görə uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Yaddaş kartını uyğun yuvaya (cihaz, kart-oxuyucu) və ya USB fləşkanı uyğun USB portuna düzgün istiqamətdə taxın.
2. Cihazın/kompüterin cihazı tanıdığını yoxlayın.
3. Fayl köçürməsinə/yazısını aparın; böyük fayllarda ötürmənin tam bitməsinə gözləyin.
4. İş bitdikdə «təhlükəsiz çıxarma» funksiyasından istifadə edib, sonra cihazı yuvadan/portdan çıxarın.
5. Yeni cihazı istifadəyə başlamazdan əvvəl lazım gələrsə uyğun fayl sistemində formatlayın.

Qeyd: Yüksək sürətli kart/fləşkanın tam performansı üçün onu dəstəkləyən port/oxuyucu istifadə edin; əks halda sürət aşağı ola bilər.

5. Qulluq və yoxlama

- Kontakları lazım gəldikdə quru, yumşaq parça ilə ehtiyatla silin.
- Cihazı suya batırmayın (su keçirməz model olsa belə, göstərilən dərəcəyə əməl edin).

- Cihazı mütəmadi işlədib fayl sistemini yoxlamaq (chkdsk/fsck) uzunmüddətli etibarlılığa kömək edir.
- Vacib məlumatları tək mənbədə (yalnız bu kartda/fləşkada) saxlamayın — əlavə nüsxə çıxarın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz tanınmır	Konnektor/kart tam oturmayıb / port zədəlidir	Düzgün istiqamətdə kip taxın, başqa port sınayın
Yazı qorunması xətası	SD kartın yazıdan qorunma açarı qıfıllıdır	Kənardakı kiçik açarı «kilidsiz» vəziyyətə gətirin
Ötürmə sürəti aşağıdır	Cihazın və ya portun sürət sinfi aşağıdır (USB 2.0 və s.)	Yüksək sürət sinfli cihaz və uyğun (USB 3.x) port istifadə edin
Fayllar görünmür, lakin yer dolu göstərilir	Fayl sistemi xətası / gizli bölmə	Diskin xəta yoxlaması (chkdsk/fsck) funksiyasından istifadə edin
Cihaz qızır (uzun ötürmədə)	Uzun fasiləsiz yazı/oxuma	Böyük köçürmələrdə fasilə verin

Problem davam edərsə, cihazı başqa portda/oxuyucuda yoxlayın; həll olunmazsa satıcıya müraciət edin. Vacib məlumat itkisi riski olduqda əvvəlcə mümkün olan hissəni bərpa etməyə cəhd edin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru, tozsuz yer; temperatur təxminən 0 °C ... +40 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: host cihazın port/yuvası vasitəsilə.

Texniki göstəricilər (tutum, format — SD/microSD/USB, sürət sinfi — Class/UHS/V, USB versiyası, oxuma/yazma sürəti və s.) konkret məhsulun qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.