




Instruction Manual



Charging Time

	Size	Capacity (mAh/series)	Charging Time (hrs)
GP NiMH	AA	2000 series ~ 2700 series	13,5 - 18,0
		min. 2000mAh ~ min. 2700mAh	
		1000 series ~ 1950 series	7 - 13
		min. 1000mAh ~ min. 1950mAh	
	AAA	400 series ~ 1000 series	7 - 17
		min. 400mAh ~ min. 1000mAh	

Specifications

Version	UL	GS	BS	BL
Input voltage	120V AC	230V AC	230V AC	100-240V AC
Output voltage	1.4V			
Charging current	180mA (AA) / 70mA (AAA)			

Инструкция по эксплуатации

RUS

1. Подключите зарядное устройство GP PowerBank непосредственно к источнику питания. Никогда не используйте удлинители.
2. Заряжайте только никель-металлогидридные аккумуляторы GP в данном зарядном устройстве. Одновременно можно заряжать аккумуляторы двух типовразмеров: AA и AAA.
3. Вставьте никель-металлогидридные аккумуляторы GP в зарядное устройство GP согласно полярности. Избегайте неправильной постановки на зарядку.
4. Запрещается заряжать батареи разных мощностей одновременно, даже если они одного типоразмера.
5. Когда светодиодные индикаторы светятся во время зарядки. Только тогда, когда зарядное устройство отключено или аккумулятор извлечен, светодиодные индикаторы погаснут.

Внимание

1. Зарядное устройство GP PowerBank предназначено для использования только в помещении. Не подвергайте его воздействию дождя или снега.
2. Данное зарядное устройство пригодно только для заряда никель-металлогидридных аккумуляторов. Другие типы батарей могут погнеть, что может привести к травме или повреждению.
3. Не смешивайте различные типы батарей при постановке на зарядку (например, никель-металлогидридные, щелочные и т.п.) в этом зарядном устройстве.
4. Извлеките аккумуляторы из зарядного устройства, если устройство не будет использоваться в течение длительного времени.
5. Не сжигайте, не разбирайте аккумуляторы и берите их от короткого замыкания.
6. Если производительность аккумуляторов существенно уменьшилась, пора заменить аккумуляторы.
7. Это зарядное устройство должно быть подключено к источнику питания в вертикальном относительно пола положении.
8. Зарядка при температуре: 0 ~ 45 ° C. Температура хранения аккумуляторов: -20 ~ 35 ° C.
9. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством.
10. Данное устройство может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или нехваткой опыта и знаний, если они находятся под контролем или инструктируются по вопросам использования прибора безопасным способом, и они способны понять возможные опасности, связанные с неправильным использованием устройства. Дети не должны играть с прибором. Очистка и уход за устройством не могут производиться детьми без присмотра.

Для зарядки традиционных аккумуляторов GP



1. Для оптимизации производительности новых аккумуляторов требуются от 2 до 3 циклов зарядки и разряда.
2. Если батареи хранятся в течение более чем одной недели, их следует перезарядить перед использованием.



Для зарядки никель-металлогидридных аккумуляторов нового поколения (аккумуляторы GP ReCyko* или GP EkoPower)

1. GP ReCyko* это аккумуляторы, не требующие предварительной зарядки. То есть, нет необходимости их перезаряжать перед первым использованием. Показателя, зарядные аккумуляторы, если их заряд не хватает для питания ваших устройств.
2. Аккумуляторы GP ReCyko* и GP EkoPower производится с хорошим уровнем сохранения энергии. Извлеките аккумуляторы и отключите зарядное устройство, когда зарядка завершена. Не оставляйте аккумуляторы в зарядном устройстве в течение длительного периода. Всегда отключайте зарядное устройство, когда оно не используется.

Данное устройство соответствует Части 15 правил FCC. Эксплуатация должна проводиться следуя данным условиям: (1) это устройство не вызывает критических помех и (2) данное устройство должно принимать все входящие помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу.



Не утилизируйте электрические устройства в неопределенные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обязательство с вашим местным органом власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электрические устройства утилизируются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и биологическому.