



**ARDOR GAMING**

ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

# Ойын құлаққаптары

## ARDOR GAMING Vault

### Пайдалану бойынша нұсқаулық

Сеніміңізге рахмет!

Біздің команда сіздің ойынға деген құмарлығыңызды бөліседі, сондықтан біз геймер керек-жарақтарымен ойын тәжірибеңізді ұмытылмас ету үшін көп жұмыс жасаймыз.

Жаңа жеңістер мен ең жарқын әсерлер!

Құлаққаптар — музыканы, сөйлеуді немесе басқа дыбыстық сигналдарды жеке тыңдауға арналған құрылғы.

### Сақтық шаралары

1. Құрылғының дизайнына ешқандай өзгерістер енгізбеңіз. Бұл құрылғыда пайдаланушы қызмет көрсететін элементтер жоқ.
2. Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін құрылғының қандай да бір сұйықтықтармен жанасуына жол бермеңіз, оның жанына ашық сұйықтық контейнерлерін қоймаңыз.
3. Құрылғыны электромагниттік сәулеленуге ұшыратпаңыз.
4. Есту қабілетіне зақым келтірмеу үшін құлаққаптарды қауіпсіз дыбыс деңгейінде пайдаланыңыз.
5. Бұл құрылғы коммерциялық мақсатта қолдануға арналмаған.
6. Құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі адамдардың, егер олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдардың қадағалауынсыз пайдаланылуына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
7. Құрылғыны ашпаңыз немесе оны өзіңіз жөндеуге болмайды. Техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді тек уәкілетті қызмет көрсету орталығының білікті мамандары орындауы керек.

### Техникалық сипаттамалары




- Үлгісі: Vault
- Сауда белгісі: ARDOR GAMING
- Жиілік диапазоны: 20–20000 Гц
- Сезімталдық: 93 ± 3 дБ
- Динамик қуаты: 10 мВт
- Динамик диаметрі: 53 мм
- Кедергісі: 1 кГц үшін 64±15% Ом
- Микрофонның сезімталдығы: -42 ± 3 дБ
- Микрофон динамигінің диаметрі: 6 мм
- Батарея: 750 мА·сағ
- Қосқыш: USB Type-C
- Кәбіл ұзындығы: 1,8 м
- Bluetooth нұсқасы: 5.2; 2,4 ГГц
- Сымсыз байланыс стандарты: IEEE 802.15.2
- Жиілік диапазоны: 2400–2480 МГц
- Таратқыштың қуаты: 10 дБм дейін

### Жинақталым

- Құлаққаптар
- Қабылдағыш
- Алынатын микрофон
- USB Type-C кәбілі
- Алынбалы құлақ жастықшалары
- Сақтауға арналған сөмке
- Пайдалану бойынша нұсқаулық

# Пайдаланушы нұсқаулығы

## Функция түймелері



-  түймесі: құлақпапты қосу/өшіру түймесі
- **+** түймесі: дыбыс деңгейін арттыру түймесі
- **—** түймесі: дыбыс деңгейін төмендету түймесі
- **7.1** түймесі: қосылу режимдерін өзгерту/дыбыс режимдерін өзгерту
-  түймесі: артқы жарықты қосу/өшіру түймесі
-  түймесі: микрофонды қосу/өшіру түймесі

## Индикатор шамы

- **Жыпылықтайтын көк:** байланыс үзілген
- **Көк жанады:** құрылғы қосылған және жұмысқа дайын
- **Қызыл түсті:** құрылғы USB кәбілімен қосылған
- **Жанбайды:** құрылғы қосылған, микрофон өшірілу




# Құрылғылармен жұптастыру

## 2.4G


1. Құлақпапты қосу үшін  түймесін басып тұрыңыз. Индикатор шамы жанып, баяу жыпылықтайды. Құлақпаптарды 2.4G қосылым режиміне қою үшін 7.1 түймесін екі рет басыңыз. Сіз «gaming mode» (ойын режимі) аудио анықтамасын естисіз.
2. Қабылдағышты құлақпап қосқыңыз келетін құрылғыға қосыңыз. Қабылдағыштағы индикатор шамы көк түспен жыпылықтайды.
3. Қосылым сәтті болған кезде құлақпаптағы индикатор шамы тұрақты көк болып жанады.
4. Құрылғыны жалғай алмасаңыз,  түймесін 3 секунд басып тұрыңыз. Қосылым сәтті болса, сіз «gaming mode» дыбыстық шақыруын естисіз және қабылдағыштағы индикатор шамы тұрақты көк болып жанады.
5. Құлақаспапты құрылғыға қабылдағыш арқылы келесі рет қосқанда қосылым автоматты түрде жасалады.

## 2.4G режиміндегі түймелер функциясының сипаттамасы

Түйме	Функция	Дыбыстық шақырулар
7.1	2.4G және Bluetooth режимдері арасында ауысу үшін түймені екі рет басыңыз	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2.4G режимі (2.4G режимі)</li><li>• Gaming mode (ойын режимі)</li><li>• Bluetooth режимі (Bluetooth режимі)</li><li>• Power on, pairing (құрылғы қосулы, жұптастыру орындалуда)</li></ul>
	7.1 және 2.0 дыбыс режимдері арасында ауысу үшін қысқа басыңыз	2.0 режимі қосылған кезде бір дыбыстық сигнал, 7.1 режимі қосылған кезде екі сигнал
+	Дыбыс деңгейін арттыру үшін басыңыз	<ul style="list-style-type: none"><li>• The maximum (ең үлкен дыбыс деңгейі)</li><li>• Қысқа дыбыстық сигнал (түймеге басқанда)</li></ul>



—	Дыбыс деңгейін төмендету үшін басыңыз	<ul style="list-style-type: none"> <li>The minimum (ең төменгі дыбыс деңгейі)</li> <li>Қысқа дыбыстық сигнал (түймеге басқанда)</li> </ul>
	Микрофонды қосу/өшіру үшін басыңыз	Микрофонды қосу/өшіру кезіндегі дыбыстық сигнал
	Құрылғымен жұптастыру үшін түймесін 3 секунд басып тұрыңыз	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pairing success (жұптау сәтті)</li> <li>Gaming mode (ойын режимі)</li> <li>Қысқа дыбыстық сигнал</li> </ul>
	Артқы жарықты қосу/өшіру үшін басыңыз	—
	Құлаққапты қосу/өшіру үшін түймесін 3 секунд басып тұрыңыз	<ul style="list-style-type: none"> <li>2.4G mode (2.4G режимі)</li> <li>Gaming mode (ойын режимі)</li> <li>Power on (қосу)</li> <li>Power off (өшіру)</li> </ul>
	Музыканы кідірту/ойнату үшін бір рет басыңыз	—

## Bluetooth режимі

- Құлаққапты қосу үшін  түймесін басып тұрыңыз. Индикатор шамы жанып, баяу жыпылықтайды. Құлаққаптарды Bluetooth қосылым режиміне қою үшін 7.1 түймесін екі рет басыңыз. Сіз «Bluetooth», «power on» (қосу), «pairing» (жұптастыру) дыбыстық шақыруларын естисіз.
- Құлаққапқа қосқыңыз келетін құрылғыда Bluetooth қосыңыз. Қосылу үшін қолжетімді құрылғылар тізімінен «Vault» атауымен құлақаспаптарды тауып, жұптастыруды бастаңыз.
- Сәтті қосылымнан кейін сіз «connected» (қосылды) дыбыстық шақыруын естисіз.

**Ескерту:** Bluetooth қосылым режимінде тек стерео 2.0 дыбыс режимі қолжетімді.

## Bluetooth режиміндегі түйме функциясының сипаттамасы

Түйме	Функция	Дыбыстық шақырулар
7.1	2.4G және Bluetooth режимдері арасында ауысу үшін түймені екі рет басыңыз	<ul style="list-style-type: none"> <li>2.4G mode (2.4G режимі)</li> <li>Gaming mode (ойын режимі)</li> <li>Bluetooth mode (Bluetooth режимі)</li> <li>Power on, pairing (құрылғы қосулы, жұптау орындалуда)</li> </ul>
+	Дыбыс деңгейін арттыру үшін басыңыз	<ul style="list-style-type: none"> <li>The maximum (максималды дыбыс деңгейі)</li> <li>Қысқа дыбыстық сигнал (түймеге басылғанда)</li> </ul>
	Келесі әнге өту үшін екі рет басыңыз	—
—	Дыбыс деңгейін төмендету үшін басыңыз	Микрофонды қосу/өшіру кезіндегі дыбыстық сигнал
	Алдыңғы әнге өту үшін екі рет басыңыз	<ul style="list-style-type: none"> <li>The minimum (ең төменгі көлем)</li> <li>Қысқа дыбыстық сигнал (түймеге басқанда)</li> </ul>
	Микрофонды қосу/өшіру үшін басыңыз	Микрофонды қосу/өшіру кезіндегі дыбыстық сигнал
	Құрылғымен жұптастыру үшін түймесін 3 секунд басып тұрыңыз	Pairing (жұптастыру)
	Артқы жарықты қосу/өшіру үшін басыңыз	—

🔊	Құлаққапты қосу/өшіру үшін түймесін 3 секунд басып тұрыңыз	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bluetooth mode (Bluetooth режимі)</li> <li>• Power on, pairing (құрылғы қосулы, жұптау орындалуда)</li> <li>• Power off (өшіру)</li> </ul>
	Музыканы кідірту/ойнату үшін бір рет басыңыз	—
	Қоңырауға жауап беру/аяқтау үшін бір рет басыңыз	—
	Қоңырауды аяқтау үшін екі рет басыңыз	—

## Сымды режим

1. Құлаққапты қосу үшін 🔊 түймесін басып тұрыңыз. Индикатор шамы жанып, баяу жыпылықтайды. Құлаққаптарды 2.4G қосылым режиміне қою үшін 7.1 түймесін екі рет басыңыз. Сіз «gaming mode» (ойын режимі) аудио шақыруын естисіз.
2. USB кәбілінің (құрылғымен бірге берілген) бір ұшын құлақаспапқа, ал екінші ұшын құлақаспап қосқыңыз келетін құрылғыға жалғаңыз. Индикатор шамы көк түспен жыпылықтайды, содан кейін қызыл түске айналады.

**Ескерту:** 2.4G және Bluetooth режимдері сымды қосылыммен қол жетімді емес. Сымсыз қосылым жасағыңыз келсе, алдымен USB кәбілін ажыратыңыз.

## Сымды режимдегі түйме функциясының сипаттамасы

Түйме	Функция	Дыбыстық анықтамалар
7.1	7.1 және 2.0 дыбыс режимдері арасында ауысу үшін қысқа басыңыз	2.0 режимі қосылған кезде бір дыбыстық сигнал, 7.1 режимі қосылған кезде екі сигнал
+	Дыбыс деңгейін арттыру үшін басыңыз	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The maximum (максималды көлемі)</li> <li>• Қысқа дыбыстық сигнал (түйме басылғанда)</li> </ul>
—	Дыбыс деңгейін төмендету үшін басыңыз	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The minimum (ең төменгі көлем)</li> <li>• Қысқа дыбыстық сигнал (түймеге басқанда)</li> </ul>
🎤	Микрофонды қосу/өшіру үшін басыңыз	Микрофонды қосу/өшіру кезіндегі дыбыстық сигнал
☞☜	Артқы жарықты қосу/өшіру үшін басыңыз	—
🔊	Құлаққапты қосу/өшіру үшін түймесін 3 секунд басып тұрыңыз	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.4G mode (2.4G режимі)</li> <li>• Gaming mode (ойын режимі)</li> <li>• Power on (қосу)</li> <li>• Power off (өшіру)</li> </ul>

## **Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары**

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

## Кепілдік міндеттемелер

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша: <https://www.dns-shop.kz/service-center/>

## Қосымша ақпарат

### Өндіруші:

Дунгуань ДоДэ Электроникс Ко., Лтд.

Сянсин батыс тас жолы 11, Хуансы Вэй ауылы, Шицзе, Дунгуань қ., Гуандун пров., Қытай.

### Қытайда жасалған.

**Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:** ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

**Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы:** info@dns-shop.kz

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

**Сайт:** [www.ardor-gaming.com](http://www.ardor-gaming.com)

Тауардың шығарылған күні, сондай-ақ кепілдік және пайдалану мерзімдері қаптамада көрсетілген.

v.1



