

Руководство по эксплуатации

Тестер Aceline T-1

aceline

Назначение устройства

Тестер производит проверку жил 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и G витой пары, а также позволяет выявить неправильное соединение, короткое замыкание, размыкание сети и тестирует RJ11, RJ12, RJ45.

Меры предосторожности

- Тестер не предназначен для проверки электротехники.
- В устройстве используется сменная батарейка с напряжением 9 В.
- Замените батарейку, если индикация тускнеет.
- Не начинайте тестирование раньше подключения кабеля.
- Используйте качественные инструменты для обжима кабеля.
- Несоблюдение вышеупомянутых требований может привести к поломке оборудования!

Эксплуатация

Тестирование витой пары

1. Включите прибор (S — автоматический режим, M — ручной).
2. Подсоедините кабель к тестеру и дистанционному блоку.
3. Световая индикация начнет перемещаться последовательно от 1 до G.
 - На основном блоке тестера: 1-2-3-4-5-6-7-8-G.
 - На дистанционном блоке: 1-2-3-4-5-6-7-8-G — RJ-45.
 - 1-2-3-4-5-6 — RJ12.
 - 1-2-3-4 — RJ11.

Индикация неправильного подключения

- Если один кабель имеет участок с разомкнутой сетью, тогда два световых индикатора с номером этого кабеля на основном и на дистанционном блоках тестера не загорятся.
- При подключении менее двух кабелей световые индикаторы не загорятся. Если кабели не подключены, то соответствующие световые индикаторы не загорятся.
- При возникновении проблемы на концах кабелей, например, у кабелей номер 2 и 4, индикация будет следующая:
 - на основном блоке тестера: 1-2-3-4-5-6-7-8 — G;
 - на дистанционном блоке: 1-4-3-2-5-6-7-8 — G.
- При коротком замыкании в двух кабелях не загорится ни один световой индикатор на дистанционном блоке. При коротком замыкании в трёх кабелях не загорится ни один световой индикатор на обоих блоках тестера.
- Для тестирования патч-панели или выхода подрозетника необходимо подсоединить к тестеру два соответствующих кабеля: RJ11 или RJ45.
- При тестировании коаксиального кабеля включится индикатор RJ11 при рабочем кабеле.

Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Дополнительная информация

Manufacturer: Cixi Haoshou Tools Co., LTD.

No 8, West section, West Street, West Development zone, Guhaiwei Town, Cixi, Ningbo, Zhejiang, China.

Изготовитель: Цыси Хаошоу Тулз Ко., Лтд.

№ 8, западная секция, ул. Вест, западная зона пром.развития, Гухайвэй, Цыси, г. Нинбо, пров. Чжэцзян, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «Атлас»,

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: atlas.llc@ya.ru

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

Данный тестер входит в состав набора: Aceline TK NW.

Дата производства указана на упаковке товара.