

ARDOR GAMING Ranger

сымды пернетақтасы



Пайдалану бойынша нұсқаулық

Сеніміңізге рахмет!

Біздің команда сіздің ойынға деген құмарлығыңызбен бөліседі, сондықтан біз геймер керек-жарақтарымен ойын тәжірибеңізді ұмытылмас ету үшін көп жұмыс жасаймыз.

Жаңа жеңістер мен ең жарқын әсерлер!

Пернетақта – компьютерге теруге және командалар беруге арналған енгізу құрылғысы.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: AG-DC-R104PL-B.
- Сауда белгісі: ARDOR GAMING.
- Пернетақта түрі: механикалық.
- Негізгі механизм: плунжер.
- Кілттердің жалпы саны: 104.
- RGB жарықтардыруы (6 режим).
- Ауыстыру мерзімі: 10 млн-ға дейін рет басу.
- Өндіріс материалы: пластик, алюминий.
- Жұмыс қуаты: 5 В = 230 мА.
- Anti-Ghosting технологиясы бар 25 перне.
- USB кәбілі: 1,8 м, өрілген.
- Пернетақта өлшемдері: 452 × 172 × 41 мм.
- Салмағы: 925 г.
- Үйлесімділік: Windows/macOS.

Сақтық шаралары

- Құрылғы құрылымына ешқандай өзгеріс жасамаңыз.
- Қысқа тұйықталуды болдырмас үшін құрылғының кез-келген сұйықтықпен жанасуын болдырмаңыз, оның жанына сұйықтық бар ашық контейнерлерді қоймаңыз.
- Құрылғыны электромагниттік сәулеленуге ұшыратпаңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалардың және дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдардың пайдалануына арналмаған, олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауы жүзеге асырылатын жағдайлардан басқа. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Қысқартылған кілт атауларын түсіндіру

INS: Insert.
HM: Home.
PU: Page Up.

PS: Print Screen.
SL: Scroll Lock.
PB: Pause/Break.


DEL: Delete.
PD: Page Down.
NUM: Num Lock.

Пайдалануға беру

1. Кәбіл арқылы құрылғыны компьютердің USB портына қосыңыз.
2. Компьютерде Аппараттық құрал қосу шебері аяқталғанша күтіңіз.
3. Құрылғы пайдалануға дайын.

Пернелер тіркесімдері

FN + F1	Ойнатқыш
FN + F2	Дыбыс деңгейі -
FN + F3	Дыбыс деңгейі +
FN + F4	Дыбысты өшіріңіз
FN + F5	Ойнатуды тоқтату
FN + F6	Алдыңғы трек
FN + F7	Ойнату/кідірту
FN + F8	Келесі трек
FN + F9	Электрондық пошта
FN + F10	Браузер/басты бет
FN + F11	Scroll Lock
FN + F12	Калькулятор
FN + INS	Айнымалы түстермен жарықтандыру
FN + HM	Статикалық жарықтандыру түсінің ауысуы + көп түсті статикалық жарықтандыру
FN + PU	Арнайы жарықтандыру параметрі
FN + DEL	Жарықтандырудың 2 режимін өзгерту: RGB және жарқыраған көп түсті
FN + END	Жыпылықтайтын жарықтандыру режимін қосу үшін бір рет басыңыз (көп түсті) Жыпылықтайтын жарықтандыру режимін қосу үшін екі рет басыңыз (бір түсті)
FN + PD	Жарықтандыруды қосу/өшіру
FN + ↑	Жарықтандырудың жарықтығын арттыру
FN + ↓	Жарықтандырудың жарықтығын азайтыңыз
FN + ←	Жарықтандырудың жылдамдығын арттыру
FN + →	Жарықтандырудың жылдамдығын азайтыңыз

FN + 	Windows пернесінің құлпы
FN + W	WSAD түймелерін көрсеткі түймелермен ауыстырыңыз

Арнайы жарықтандыру параметрі

1. Артқы жарықтың реттелетін режиміне өту үшін FN + PU түймелерін екі рет басыңыз. Бірінші басу Num Lock, Caps Lock және Scroll Lock пернелеріндегі шамдарды сөндіреді, ал екінші рет басу жыпылықтайды.
2. Қажетті пернетақта аймағын таңдау үшін 1–6 пернелерін басыңыз.
3. Сақтау және реттелетін артқы жарық орнату режимінен шығу үшін FN + PU пернелерін бір рет басыңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 °С және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің бұлары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: БЭЙЦЗИН ДИПКУЛ ИНДАСТРИЗ КО., ЛТД.

10-ғимарат, 9-аула, Дицзинь тас жолы, Хайдянь ауданы, Пекин қ., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Тауардың шығарылған күні, сондай-ақ кепілдік және пайдалану мерзімдері қаптамада көрсетілген.

