



## ARDOR GAMING RANGER

### Уважаемый покупатель!

Спасибо за Ваше доверие!

Наша команда всецело разделяет Вашу страсть к компьютерным играм, именно поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы Ваш игровой опыт стал незабываемым с нашими аксессуарами для геймеров. Новых побед и самых ярких впечатлений!

Клавиатура — это устройство ввода, предназначенное для набора текста и отдачи команд компьютеру.

### Технические характеристики

- Модель: AG-DC-R104PL-B.
- Торговая марка: ARDOR GAMING.
- Тип клавиатуры: мембранная.
- Механизм клавиш: плунжерный.
- Общее количество клавиш: 104.
- RGB-подсветка (6 режимов).
- Ресурс переключателя: до 10 млн. нажатий.
- Материал изготовления: пластик, алюминий.
- Рабочее питание: 5 В  $\pm$  230 мА.
- 25 клавиш с технологией Anti-Ghosting.
- USB-кабель: 1,8 м, в оплетке.
- Габариты клавиатуры: 452×172×41 мм.
- Вес: 925 г.
- Совместимость: Windows / macOS.

### Расшифровка сокращенных названий клавиш

**PS:** Print Screen  
**SL:** Scroll Lock  
**PB:** Pause/Break

**INS:** Insert  
**HM:** Home  
**PU:** Page Up

**DEL:** Delete  
**PD:** Page Down  
**NUM:** Num Lock

### Введение в эксплуатацию

1. Подключите устройство к USB-порту компьютера с помощью кабеля.
2. Дождитесь завершения операции мастера установки оборудования на компьютере.
3. Устройство готово к использованию.

### Настройка пользовательской подсветки

1. Нажмите два раза клавиши **FN + PU** для входа в режим настройки пользовательской подсветки. При первом нажатии световые индикаторы клавиш **Num Lock**, **Caps Lock** и **Scroll Lock** погаснут, при втором нажатии начнут мигать.
2. Нажимайте клавиши 1–6 для выбора желаемой зоны клавиатуры.
3. Нажмите клавиши **FN + PU** один раз, чтобы сохранить и выйти из режима настройки пользовательской подсветки.

## Комбинации клавиш

FN + F1	Проигрыватель
FN + F2	Громкость -
FN + F3	Громкость +
FN + F4	Выключить звук
FN + F5	Остановить воспроизведение
FN + F6	Предыдущий трек
FN + F7	Воспроизведение / пауза
FN + F8	Следующий трек
FN + F9	Электронная почта
FN + F10	Браузер / домашняя страница
FN + F11	Scroll Lock
FN + F12	Калькулятор
FN + INS	Подсветка с чередующимися цветами
FN + HM	Переключение цвета статичной подсветки + разноцветная статичная подсветка
FN + PU	Настройка пользовательской подсветки
FN + DEL	Смена двух режимов подсветки: RGB и переливающаяся разноцветная
FN + END	Нажмите один раз, чтобы включить пульсирующий режим подсветки (разноцветный) Нажмите два раза, чтобы включить пульсирующий режим подсветки (одноцветный)
FN + PD	Включение / выключение подсветки
FN + ↑	Увеличение яркости подсветки
FN + ↓	Уменьшение яркости подсветки
FN + ←	Увеличение скорости подсветки
FN + →	Уменьшение скорости подсветки
FN + ✓	Блокировка клавиши Windows
FN + W	Поменять кнопки WSAD с кнопками-стрелками

### Правила и условия хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

### Меры предосторожности

- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
- Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

### Дополнительная информация

**Изготовитель:** БЭЙЦЗИН ДИПКУЛ ИНДАСТРИЗ КО., ЛТД.  
Зд. 10, двор 9, шоссе Дицзинь, р-н Хайдянь, г. Пекин, Китай.

**Manufacturer:** BEIJING DEEPCOOL INDUSTRIES CO., LTD.  
Building 10, Yard 9, Dijin Road, Haidian District, Beijing, China.

Сделано в Китае.

**Импортер в России:** ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК», 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

**Адрес электронной почты:** dns-logistic.llc@ya.ru

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Дата производства товара, а также сроки гарантии и эксплуатации указаны на упаковке.