



**ARDOR GAMING**

ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ



## **Мазмұны**

Құрылғы мақсаты.....	4
Сақтық шарапалары .....	4
Құрастыру және орналастыру.....	5
Мониторды шығару.....	5
Мониторды түфйірға орналастыру .....	6
Монитор қосылымы .....	6
Құрылғы схемасы.....	7
Басқару панелі .....	8
Қызмет көрсету және күтім.....	9
Техникалық сипаттамалары .....	10
Жинақталым .....	10
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары.....	11
Қосымша ақпарат .....	12

# **Монитор**

## **ARDOR GAMING SHAPER 31.5"**

### **Пайдалану бойынша нұсқаулық**

Сеніміңзеге рахмет!

Біздің команда сіздің ойынға деген құмарлышызды бөліседі, сондықтан біз геймер аксессуарларды арқылу ойын тәжірибеңізді ұмытылмас ету үшін көп жұмыс жасаймыз. Жаңа жеңістер және ең жарқын ас操рлер!

### **Құрылғы мақсаты**

Монитор дербес компьютерден ақпаратты визуализациялауға арналған.


### **Сақтық шаралары**

- Розеткалардың тек дұрыс түрлерін пайдаланыңыз. Мониторды қоспас бұрын, желі кернеуі монитордың құат параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны тек тегіс және тұрақты жерге қойыңыз.
- Мониторды магнит ерісін тұдыратын құрылғылардың (мысалы, электр қозғалтқыштары, теледиарлар, т.б.) жаңында пайдаланбаңыз.
- Бейне кабілі мен құат сымына ауыр заттарды қоймаңыз және кабілдерді ұсталип қалуы мүмкін жерге бағыттамаңыз.
- Құрылғы кабілін жағынан физикалық ас操рлерден (шымшу, кесу, бұрау және т.б.) қорғаңыз.
- Құрылғы кабілін дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Мониторды орнату орны оның экранында шағылсыу мен жарқырауды болдырмайтындей етіп таңдалу керек.
- Құрылғыны өз бетіңізше бөлшектеуге тырыспаңыз. Кез келген қызметті тек үәкілетті қызмет көрсету орталығының белгілі мамандары орындауы керек.
- Құрылғының жедету санылаударын жаппаңыз және құрылғыға бөлде заттардың түсүіне жол бермеңіз.
- Құрылғыға зақым келтірмей үшін оны ылғалға, шаңға немесе ете жоғары температурага ұшыратпаңыз.
- Тазалау немесе ұзақ уақыт пайдаланбау алдында құрылғыны әрқашан құат көзінен ажыратыңыз.
- Экранды тазалау үшін тек құрғақ жұмсақ шуберекті пайдаланыңыз. Сүйіктіктерді немесе химиялық заттарды қолданбаңыз.
- Бұл құрылғыны құлағаннан кейін немесе кабілде немесе құрылғының өзінде көрінетін зақым болса, қолданбаңыз. Өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғы дұрыс жұмыс істемесе, оны пайдалануды дереу тоқтатып, үәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

## Құрастыру және орналастыру


### Монитор түғырын құрастыру және орнату

- Монитордың қаптамасынан шығарып, экранын төмен қаратып тегіс, жұмсақ және тұрақты бетке қойыңыз.
- Кронштейнді және тіреуді үш бұрандамен қосыңыз.
- Кронштейнді монитордың артындағы тесікке төмендегі схемада көрсетілген бұрышпен енгізіңіз.
- Бекіту үшін кронштейнді сәл төмен итеріп, сағат тілімен бұраңыз.



### Мониторды шығару


- Кронштейн негізіндегі інтіректі жоғары көтеріңіз.
- Кронштейн негізін жоғары итеріп, сағат тіліне қарсы бұраңыз.
- Кронштейнді көтеріп, оны алышыңыз.
- Бұрандаларды тіректен бұрап алышыңыз, тіректерді кронштейннен ажыратыңыз.




## Мониторды тұғырға орналастыру

Мониторды нашар желдетілетін орындарға қоймаңыз. Қауіпсіз ая айналымын қамтамасыз етіңіз (төмөндегі суретте көрсетілгендей).


**Назар аударыңыз:** суреттер тек ақпараттық мақсаттарға арналған және нақты құрылғыдан сәл өзгеше болуы мүмкін.



Мониторды қабырға қою



Мониторды тұғырға қою



Ая айналымының кедергісі





Ая айналымының кедергісі

## Монитор қосылымы


- Екі құрылғының да (монитор мен компьютер) розеткадан ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
- HDMI/DP кабелін монитордағы сәйкес портқа, ал екінші үшін компьютердің графикалық картасындағы портқа жалғаңыз.
- Мониторды жерге түйікталған қуат көзіне қосу үшін қуат сымын қабырға розеткасына, ал екінші үшін монитордың түрақты ток ұясына қосыңыз.
- «Экран ажыратымдылығы» қойындысында ажыратымдылық, пен жаңарту жылдамдығын орнастыңыз (Windows ОС үшін).

## Құрылғы схемасы



1. Экран.
2. Кронштейн.
3. Джойстик / басқару батырмасы.
4. Монитор түфірі.
5. Kensington құлпсы.
6. Құат кабіліне арналған қосқыш.
7. USB қосқышы (тек бағдарламалық құрал жаңартулары үшін).
8. HDMI1 қосқышы.
9. HDMI2 қосқышы.
10. DP1 қосқышы.
11. DP2 қосқышы.
12. Құлаққап ұясы.
13. Жұмыс индикаторы:
  - түрақты көк — құрылғы құат көзіне қосылған;
  - қызыл жынылықтау — құрылғы құатты үнемдеде режимінде.

## Басқару панелі



### Джойстик жоғары:

- Сигнал көзін таңдау.
- Экрандық режимде: мәзірді жоғары жылжытыңыз.

### Джойстик төмен:

- Дыбыс параметрлері.
- Экрандық режимде: мәзірді төмен жылжытыңыз.

### Сол джойстик:

- Ойын параметрлері мәзіріне қонырау шалу.
- Экрандық режимде: деңгей мәзіріне өтіңіз.

### Оң джойстик:

- Режимді орнату мәзірін шақыру.
- Экрандық режимде: келесі деңгей мәзіріне өту.

### Орталық батырма:

- Қысқа басу — мониторды қосыңыз / OSD мәзірін ашыңыз.
  - Экрандық режимде экрандық мәзірден шығыңыз.
- Ұзақ басу (3 секунд) — мониторды өшіріңіз.

**Назар аударыңыз:** егер компьютердің бейне сигналдары экранның жиілік диапазонынан асып кетсе, дисплейді қорғау үшін сағат сигналдары автоматты түрде өшеді. Дисплей дұрыс жұмыс істеуі үшін компьютердің бейне шығыс жиілігін рұқсат етілген ауқымда реттеңіз.

## **Қызмет көрсетеу және күтім**

- Құрылғыны тікелей күн сәулемесін алғыс ұстаңыз.
- Мониторды жақсы желдетілетін жерге орнатыңыз.
- Монитордың үстіне ауыр заттарды қоймаңыз.
- Мониторды құрғак және шаңсыз жерге орнатыңыз.
- Құрылғыны магниттік өріс көздеріне (аудио жүйелер, теледидарлар, т.б.) жақын орнатпаңыз.

## **Назар аударыңыз!**

- Біртүрлі дыбыстарды немесе істерді байқасаңыз, мониторды бірден ажыратып, уәкілдепті қызмет көрсете орталығына хабарласыңыз.
  - Монитордың қақпағын немесе артын алмаңыз. Бұл электр тогының соғуына немесе өртке әкелуі мүмкін. Ішіндегі бөліктерге пайдаланушы қызмет көрсете алмайды.
- Қызмет көрсетеуді тек үкілдепті қызмет көрсете орталығының білікті техникалық қызметкерлері орындауы керек.

## **Ықтимал проблемалар және олардың шешімі**

Монитор қосылмайды, қуат берілмейді	Желі қосылымының дұрыстығын тексеріңіз. Қуат кабілінің мықтап жалғанғанын тексеріңіз
	Қуат сымының зақымдалғанын тексеріңіз. Қажет болса, қуат сымын ауыстырыңыз
Қуат қосулы, бірақ сурет жоқ	Сәйкес кәбілдердің мықтап жалғанғанын тексеріңіз
	Бейне карта қосылымының тығыздығын тексеріңіз
	Монитор қосқыштары мен кәбіл қосқыштарының зақымдалуын тексеріңіз
	Жарықтық пен контрастты реттеңіз
Түстердің бүрмалануы, ак-қара сурет	Монитор қосқышы мен бейне кәбіл қосқышының зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Қажет болса, кәбілді ауыстырыңыз
	Графикалық картаның аналық плата үясына мықтап орнатылғанын тексеріңіз
	Жарықтық пен контрастты реттеңіз

## **Техникалық сипаттамалары**

- Улгісі: AQ32H4.
- Экран диагоналды: 31,5".
- Жарықтық: 350 кд/м<sup>2</sup>.
- Матрица түрі: VA.
- Қисық радиусы: R1000.
- Пікірлер арақатынасы: 16:9.
- Жарық: ELED.
- Конраст: 3500:1.
- Максималды ажыратымдылық: 2560 × 1440.
- Максималды ажыратымдылықтағы жиілік: 165 Гц.
- Қосқыштар: HDMI × 2, DP × 2, USB × 1, аудио.
  - HDMI: 2560 × 1440, 144 Гц.
  - DP: 2560 × 1440, 165 Гц.
- Жауап беру уақыты: 1 мс.
- Көрү бұрышы: көлденен — 178°, тік — 178°.
- Қуат параметрлері: 19 В = 3,42 А.
- Күтү режимінде тұтынылатын қуат: ≤ 0,5 Вт.
- Жұмыс кезінде тұтынылатын қуат: ≤ 65 Вт.
- Кірістірілген динамиктер: иә.
- Қуат сымының қондырма түрі: X.
- Электр тогынын соғуынан қорғау класы: III.
- Қорғау дәрежесі: IP20.
- Таза салмағы:
  - тұғырсыз: 6,8 кг;
  - тұғырмен: 9,2 кг.
- Өлшемдері:
  - тұғырсыз: 706,35 x 423,97 x 121,9 мм;
  - тұғырмен: 706,35 x 458,7–548,7 x 296,4 мм.
- СБ: ARDOR GAMING.

## **Қуат адаптерінің опциялары**

- Кіріс: 100–240 В, 50 Гц.
- Шығыс: 19 В = 3,42 А.

## **Жинақталым**

- Монитор.
- Тұғыр.
- Кронштейн.
- HDMI кабілі.
- DP кабілі.
- Кабіл ұстағышы.
- Қуат адаптері.
- Қуат кабілі.
- Бұрауыш.
- Экранды тазалауға арналған майлых.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.
- ARDOR GAMING магниті.
- ARDOR GAMING танымбелгісі.
- ARDOR GAMING жапсырмасы — 2 дана.

## **Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары**

- Құрылғыны орнату ережелері мен шарттары осы нұсқаулықтың «Құрастыру және орналастыру» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылдытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығында температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдының сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тұдышратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаш, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қаралтайм тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Шәнъчжэнь КейТиСи Коммёршл Дисплей Тэкнолоджи Ко., Лтд.  
1-қабат (В аймағы), 3-қабат, 1-ғимарат, № 4023, Вүхә көш., Банытъянь, Лүнганд ауданы, Шәнъчжэнь қ., Қытай.

**Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:** ТОО «ДНС КАЗАХСТАН»,  
г. Астана, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:** «DNS QAZAQSTAN  
(ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.  
**Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы:** info@dns-shop.kz

Қытайда жасалған.

Өнім Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- «Төмен волтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» КО ТР 004/2011;
- «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бүйімдарында қағипті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАӘО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі мен техникалық сипаттамалары сапаны жақсарту үшін ескертүсіз өзгерілігу мүмкін. Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен басқаша болуы мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланұшы нұсқаулығының орыс  
тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

v.1



## **Кепілдік талоны**

**SN/IMEI:** \_\_\_\_\_

**Кепілдікке қойылған күні:** \_\_\_\_\_

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 36 ай.

Пайдалану мерзімі: 48 ай.

Сервистік орталықтардың, өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде атаптаған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБР (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғаыш кабілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, брақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қантар, сәмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиги тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.

## **Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:**

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндеттіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдалануышы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұбықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім іесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлendірулерді, рұқсат етілген жөндеулерді осындаid жұмыстарды жүргізуге үәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер қауаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмagan сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай әйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның қауау еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиги элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушігі тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаған. Бұйымның толық немесе ішінәра істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсінен, агрессивті ортаның әсерінен, жогары ылғалдылықтан, жогары температуралардан туындаған қауа.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық, нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БК ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаған.
- Егер жұмыстың қауаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған үқсас сыртқы факторлардан, бұйымның жели әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындағаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (зуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға үқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанастып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.





[www.ardor-gaming.com](http://www.ardor-gaming.com)