

Инструкция по эксплуатации Aimoto Sport

Уважаемый потребитель! Мы выражаем Вам признательность за выбор продукции «Кнопка Жизни».

1. Основные функции устройства

- GPS/LBS/Wi-Fi/A-GPS геолокация
- Кнопка SOS
- Доверенные номера
- Датчик снятия с руки
- Создание и контроль геозон
- Будильник
- Фотокамера
- Отправка голосовых и текстовых сообщений на часы и голосовых сообщений с часов
- Контроль активности ребенка (шагомер)
- Функция поиска часов
- Оповещение о заряде батареи
- Фонарик

2. Описание устройства



1 Время и дата. Индикатор приема сигналов GSM, GPS, уровень заряда аккумулятора

Вставьте сим-карту. Через некоторое время часы автоматически откалибруют время. Вы можете изменить часовой пояс в настройках приложения.

2 USB-порт для зарядки устройства

3 Слот для сим-карты

4 Кнопка SOS

Для совершения SOS-вызова удерживайте кнопку в течение 3-4 секунд.

5 Фонарик

Для включения - 2 нажатия кнопки SOS, для выключения - 1 нажатие кнопки SOS.

6 Кнопка ВКЛ

Удерживайте кнопку, чтобы включить часы. При входящем вызове нажмите на кнопку, чтобы отменить вызов.

7 Камера

3. Начало работы

3.1 Установка сим-карты

В Устройстве используется сим-карта формата Nano-SIM с подключенным мобильным интернетом (услуга GPRS).

Установите в выключенные часы сим-карту так, как это показано на рисунке, открыв заглушку с левой стороны часов.



3.2 Мобильное приложение «Кнопка911»

Найдите и установите приложение «Кнопка911» в AppStore или GooglePlay.

3.2.1 Регистрация в приложении

Перед первым входом в приложение необходимо пройти регистрацию.

E-mail: следует ввести Ваш адрес электронной почты.

Пароль для входа в приложение будет выслан на введённый e-mail.

3.2.2 Авторизация в приложении

Введите данные пользователя.

E-mail: следует ввести адрес электронной почты, использованный при регистрации.

Пароль: следует ввести пароль, который был выслан на электронный адрес при регистрации.

Для удобства Вы можете поставить галочку напротив пункта «Запомнить меня», это позволит избежать ввода данных при повторном входе в приложение. После ввода данных, следует нажать кнопку «Войти».

После успешной авторизации добавьте часы к Вашему профилю во вкладке «Меню -> Устройства -> Добавить устройство», указав REG CODE часов, указанный на задней крышке часов.



3.2.3 Восстановление доступа

Если Вы забыли пароль для входа, необходимо воспользоваться процедурой восстановления пароля.

Нажмите Забыли пароль и на следующем экране введите адрес своей электронной почты. Дальнейшие инструкции будут отправлены на e-mail.

3.2.4 Определение местоположения часов

Для определения текущего местоположения нужно выбрать вкладку «Где ребёнок».

На открывшейся карте будет показано текущее местоположение устройства.

В информации об устройстве указано:

- имя устройства
- текущий адрес
- дата и время геолокации
- заряд батареи
- уровень сигнала сети
- способ определения геолокации (GPS, LBS, Wi-Fi, A-GPS)

Точность геолокации зависит от того, где находится устройство.

Если устройство находится на улице, то данные геолокации поступают от спутников GPS.

Если устройство находится в помещении, точность GPS геолокации снижается, так как прием сигнала GPS в этом случае может быть затруднен. В помещении определение местоположения происходит по сетям WIFI и по вышкам сотовой связи (LBS геолокация). Позиционирование по WIFI позволяет повысить точность определения местоположения в зданиях. Точность LBS геолокации зависит от множества факторов, и измеренное местоположение может значительно отличаться от фактического.

3.2.5 Сообщения

Вы можете отправлять голосовые и текстовые сообщения на часы.

Для этого воспользуйтесь вкладкой «Сообщения».

В нижней части экрана расположено поле для ввода текста и записи голоса.

Ваше сообщение поступит на часы, при этом на дисплее часов появится значок микрофона.

Прослушать сообщение на часах можно в разделе «Сообщения» в меню устройства.

Для отправки голосового сообщения с часов, в разделе «Сообщения» в меню устройства нажмите и удерживайте кнопку «Записать сообщение» для записи сообщения.

3.2.6 Команды

Вы можете отправлять команды на часы.

Звонок на часы: осуществляется звонок на часы;

Установка геозон: Вы можете установить геозоны, при выходе из которых Вы будете получать уведомление в приложении;

История перемещений: команда позволяет посмотреть историю перемещений ребенка на карте;


Обратный звонок: Вы можете ввести номер для обратного звонка, тем самым контролируя Вашего ребёнка, при этом часы перезвонят на Ваш номер;

Поиск часов: осуществляется с помощью воспроизведения звука на часах, если Вы потеряли их из виду. Часы должны быть включены;

Будильник: можно установить будильник (до 3-х), который сработает на часах в указанное время;

Выключение часов: удалённое выключение часов (при вставленной сим-карте выключить часы кнопкой выключения нельзя);

Перезагрузить часы: удалённая перезагрузка (часы заново зарегистрируются в сети);

Похвалить ребенка: отправка баллов поощрения на часы .

3.2.7 Настройки

Для настройки часов используйте приложение:
вкладка «Меню → Настройки устройства».

Основные настройки:

SOS номера: номера телефонов для звонка при нажатии на часах кнопки «SOS»;

Доверенные номера: до 10 дополнительных номеров, на которые можно будет позвонить с часов и с которых можно будет принять вызов на часах;

ВНИМАНИЕ! Если Вы указали номер SOS или хотя бы 1 доверенный номер, активируется функция «Белый список», и звонок на часы будет возможен только с этих номеров телефонов.

Мобильный номер часов: телефонный номер сим-карты, стоящей в устройстве;

Режим работы: выбор частоты отправки данных геолокации с часов в приложение (чем чаще отправка, тем чаще отправляются запросы на платформу геолокации, тем меньше время работы аккумулятора);

Часовой пояс и язык: выбор часового пояса и языка интерфейса часов;

Включение шагомера: отображение счётчика пройденных шагов на экране часов.

Настройки уведомлений:

Датчик снятия с руки: оповещение при снятии часов;

Номер SOS: оповещение при вызове с часов на SOS-номера;

Вход/выход из геозон: оповещение при входе или выходе из геозоны;

Номер для отправки уведомлений: номер, на который будут поступать SMS-уведомления.

3.2.8 Добавление дополнительного устройства

Вы можете отслеживать одновременно несколько часов. Для добавления нового устройства перейдите во вкладку «Меню», выберите пункт «Устройства», нажмите кнопку «+».

Вы можете добавить фото ребёнка, выбрав пункт «Загрузить фото».

Далее введите данные о часах:

Имя устройства: имя часов (обычно, имя ребёнка);

REG CODE часов: 15-ти значный код, расположенный на задней крышке часов;

Номер SIM: телефонный номер сим-карты, которая будет использоваться в часах.



4. Правила и условия эксплуатации



1. Используйте оригинальный USB-кабель, который входит в комплект.
2. Соблюдайте температурные условия хранения и эксплуатации.
При появлении на экране часов уведомления «Превышена температура батареи», необходимо прервать эксплуатацию устройства на 1 час:
 - 1) Отключить часы от зарядного устройства;
 - 2) Выключить часы.Если при повторном включении часов уведомление остается, необходимо обратиться в сервисный центр.
3. Не допускайте попадания жидкости внутрь устройства.
4. Перед первым использованием часов зарядите аккумулятор до полного заряда.
5. Используйте для зарядки часов адаптеры питания напряжением не более 5 вольт и силой тока не более 1 ампера.

5. Часто задаваемые вопросы

Как совершить звонок с часов?

1. Вы можете совершить быстрый вызов с помощью кнопки «SOS». При удерживании кнопки «SOS» в течении 3-4 секунд устройство будет набирать по очереди номера SOS, указанные в настройках.
2. Можно выбрать меню «Контакты» на часах и позвонить на номер из списка (задается в приложении «Меню -> Настройки -> Доверенные номера»).

Как выключить часы?

Выключить часы при вставленной сим-карте и заряженной батарее по кнопке  нельзя. Часы выключаются из приложения с помощью команды «Выключение часов» во вкладке «Команды». Чтобы снова включить часы, используйте кнопку .

Как отправить голосовое сообщение?


Голосовое сообщение отправляется из пункта меню «Сообщения».

Прослушать сообщение на часах можно в разделе «Сообщения» в меню устройства.

С часов можно также отправить голосовое сообщение. Для этого в разделе «Сообщения» в меню устройства нажмите и удерживайте кнопку «Записать сообщение» для записи сообщения, после этого оно автоматически отправится в приложение.

Как принять/отменить входящий вызов на часах?

Чтобы принять вызов на часах, нужно нажать на зеленую трубочку на экране.

Чтобы отменить вызов, нужно нажать на красную трубочку на экране, либо нажать кнопку  на корпусе часов.

Как позвонить с часов Aimoto Sport на номер в телефонной книге?

Для набора номеров телефонной книги зайдите в раздел «Контакты» в меню часов, выберите нужный номер и совершите вызов.

Как установить время и дату на часах?

Дату и время часы автоматически синхронизируют с сетью сотовой связи (при первом включении часов с сим-картой). Пользователь может только изменить часовой пояс. Для сохранения настроек убедитесь, что нет проблем с интернетом в вашем смартфоне или часах.

На сколько хватает заряда аккумулятора?

Срок работы устройства зависит от установленного режима передачи данных. Регулируется через установку режима работы в приложении («Меню -> Настройки устройства -> Режим работы»).

Рекомендуем заряжать 1 раз в сутки.

Какой принцип работы Геозон?

Геозоны — это зоны безопасности, при входе/выходе ребёнка из которых, родители получают уведомление в приложении. Геозоны настраиваются в меню «Команды» приложения. Вы можете установить несколько геозон. Например, «Дом», «Школа».

Важно!

В данном устройстве необходимо использовать сим-карты операторов, поддерживающих сеть 2G.

Сим карты Tele2 (Московский регион), Yota не подходят!

Необходимые условия перед первым использованием:

1. Отсутствие PIN-кода на сим-карте;
2. Интернет активирован и оплачен;
3. На сим-картах МТС отключена услуга «МТС-ИНФО».

Стабильная работа устройства гарантируется только на территории РФ с сим-картами российских операторов сотовой связи. Работа за пределами РФ не гарантируется и зависит от конкретного оператора сотовой связи.

6. Технический паспорт

Тип устройства	Часы-телефон с GPS
Модель	Aimoto Sport
Размеры	45x50x15мм
Память	RAM128M + ROM 64M
Материалы	ABS-пластик, силикон, металл
Стандарты связи	GSM 850/900/1800/1900МГц
Система позиционирования	GPS, LBS, Wi-Fi, A-GPS
Чипсет	MTK2503D
Точность позиционирования GPS	От 5 до 15 метров (зависит от условий приема спутников)
Тип SIM-карты	Nano-SIM
Камера	0,3 МП
Емкость аккумулятора	400 мАч
Температура при эксплуатации	от -20 до +40°C
Экран	1,44 дюйма, цветной, сенсорный
Аудио	Встроенный микрофон и динамик; Мощность: 0,5 Вт
Интерфейсы	Микро USB, SIM карта
Программное обеспечение	ОС iOS 8.0 и выше, Android 4.4.2 и выше

Гарантийный талон

Гарантийный срок, установленный производителем, 12 месяцев с даты продажи. Срок службы 3 года.

Информация о продукте:

_____ Часы-телефон с GPS Aimoto Sport _____ Дата продажи _____

Информация о Продавце:

Продавец _____ Подпись продавца _____

Импортер: ООО «ЦЕНТР ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА»

123557 г. Москва, Пресненский вал, д. 27, стр. 11. тел. 8 (495) 984-85-56

Производитель: Электронная компания с ограниченной ответственностью «Акэчи»

Адрес: КНР, г. Шэньчжэнь, р-н. Футянь, контора квартального комитета Фуюн, община Цзюйфу, ул. Синьтянь, 71-4, корп. D, 2-й этаж.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

1. Отсутствует гарантийный талон или документ, подтверждающий действие гарантийного срока.
2. В гарантийном талоне нет отметки о продаже изделия и/или не читается дата продажи, название компании Продавца, указанная в талоне модель не соответствует предъявленной к гарантийному обслуживанию модели.
3. Имеются следы постороннего вмешательства и/или механического повреждения, несанкционированного ремонта.
4. Если неисправности и сбой возникли в результате: падения изделия или любого другого механического повреждения; падения посторонних предметов на изделие; попадания внутрь изделия химических веществ, пыли, грязи, жидкостей, микрочастиц и пр.

Гарантия не распространяется на особенности функционирования устройств и мобильного приложения.

Гарантия не распространяется на ремешки, застежки и держатели.

При подключении устройства к приложениям сторонних производителей гарантия аннулируется.

Список адресов авторизованных сервисных центров находится по адресу www.knopka24.ru/support

Инструкция по эксплуатации

Часы
телефон **GPS**



Aimoto



Бесплатное приложение Кнопка911



www.knopka24.ru