

Пайдалану бойынша нұсқаулық

LED теледидар

32HG1

43UHG1

75UHG1

DEXP

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	3
Декларация	3
Сақтық шаралары	4
Қолдану ережелері	7
Қолданар алдында	7
Тұғырды құрастыру	7
Қашықтан басқару пультіне батареяларды орнату	8
Теледидарды орнату	8
Теледидарды тұғырға орнату кезіндегі қашықтық	9
Қабырғаға орнату (міндетті емес)	10
Құрылғының алдыңғы және артқы жағы	11
Артқы панельдегі қосқыштар	12
Қашықтықтан басқару пульті	13
Құрылғыларды қосу	14
СІ қосқышы	14
СІ картасын қосу	14
СІ картасын өшіру	14
Антenna кабілін қосу	15
Құрылғыны HDMI кабілі арқылы қосу	15
Аудио/бейне шығысы бар құрылғыны қосу	16
USB құрылғыларын қосу	16
Техникалық сипаттамалары	17
Бастапқы орнату	18
Негізгі бет	19
Сигнал кіріс көзі	19
Параметрлер мәзірін шақыру	20
Желі және интернет	21
Құрылғы туралы	22
Күн мен үақыт	22
Таймер	23
Тіл	23
Пернетакта	24
Кірістер	24
Қуат көзі	25
Сурет	26
Дыбыс	27
Сақтау	28
Демонстрация режимі	28
Google Ассистент	29
Орналасуы	30
Қолдану және диагностика	30
Ерекше қабілеттер	31
Қайта жүктеу	31
Bluetooth	32
Мультимедиа	33
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	34
Қосымша құпарат	35
Техникалық қызмет көрсету	35
Пайдалану бойынша нұсқаулыққа қосымша	36

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бағстамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңзеге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамти-тын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына на-зар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық мате-риал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Теледидар сымсыз немесе кабіл арқылы (соның ішінде теледидар бағдарла-малары немесе DVD/Blu-ray ойнатқыштары, ойын консольдері және т.б. сияқты бейне ойнату құрылғыларының сигналдары) берілетін кескіндер мен дыбыстар-ды қабылдауға және көрсетуге арналған электрондық құрылғы .

DEXP өнімдерін жетілдіру бойынша тұрақты жұмыстардың арқасында кейбір функциялардың техникалық сипаттамалары, сыртқы түрі және сипаттамасы пайдалану нұсқаулықтағы (бұдан әрі — ПН) ақпаратқа сәйкес келмеуі мүмкін. ПН мен нақты функциялар арасында сәйкесіздік болған жағдайда, соғысы ба-сым болады.

Декларация


Осы құрылғы арқылы жеке, коммерциялық емес мақсатта ғана қол жеткізілген кез келген мазмұн мен қызметтер тиісті үшінші тараптың меншігі болып табылады және авторлық құқық, патент, сауда белгісі және басқа зияткерлік меншік құқықтары мен заңдарымен қорғалады. Мұндай мазмұн мен қызметтердің ешбір бөлігін мазмұн иесінің немесе қызмет провайдерінің алдын ала рұқсатын-сыз өзгертуге, қайталауға, жариялауға, жүктеп салуға, таратуға, аударуға, сатуға немесе олардан алынған өнімдерді жасау немесе тарату үшін пайдалануға бол-майды.

Сіз осы құрылғыны пайдалануға байланысты тәуекелді өзіңіз ғана көтеретініңізді және одан кейін осы құрылғы арқылы қол жеткізілетін кез келген мазмұн мен қызметтердің сапасына, өнімділігіне және дәлдігіне қатысты кез келген тәуекелді өзіңіз көтеретініңізді мойындаіссыз және келісесіз. Қолданыстағы заң рұқ-сат еткен дәрежеде бұл құрылғы және үшінші тарап мазмұны мен қызметтері ті-келей немесе жанама кепілдіксіз беріледі.

Осы құрылғымен бірге ұсынылатын кез-келген мазмұн мен қызметтер тиісті үшінші тараптың меншігі болып табылады, сондықтан өндіруші осы құрылғы арқылы ұсынылатын мазмұнның сапасына, үақытлығына, занұлтығына және толықтығына қатысты ешқандай мәлімдеме жасамайды немесе кепілдік бермейді және олардан туындастың заңды салдарлар немесе залалдарды өтөу жөніндегі міндеттемелер үшін жауп бермейді.

Өндіруші белгілі бір мазмұнды немесе қызметтерді пайдалануды немесе оларға қол жеткізуіді шектеу құқығын өзіне қалдырады. Мазмұн мен қызметтер үшінші тарап желісі және тасымалдау құралы арқылы тасымалданатындықтан, Өндіруші тұтынушыға қызмет көрсетпейді және мұндай қызметті көрсетуге міндеттеме алмайды.

Сақтық шаралары



Үшбұрыштағы наизағай белгісі пайдаланушыға құрылғының ішінде электр тогының соғуына әкелуі мүмкін қауіпті кернеудің болуы туралы ескертуге арналған. Бұл белгімен белгіленген панельді алып тастауға тыйым салынады.

Үшбұрыштың ішіндегі леп белгісі пайдаланушыға тиісті техникалық қызмет көрсету немесе ақаулықтарды жою нұсқауларының болуы туралы ескертуге арналған.

Әрт nemесе электр тогының соғу қауіпін болдырмау үшін теледидарды ылғалға немесе жаңбырға ұшыратпаңыз. Құрылғыға судың шашырауын немесе тамшылауын болдырмаңыз.

Теледидарға сұы бар кез келген ыдысты (вазалар, бөтелкелер, стакандар, т.б.) қоюға тыйым салынады.

Жұмыс барысында теледидардың экраны мен корпусы қызып кетуі мүмкін. Бұл ақаулық емес.

Құрылғыдан тұтін, оғаш дыбыстар немесе иістер шықса,:;

- теледидарды дереу өшіріңіз;
- ашаны розеткадан сұрыңыз;
- үәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

- Балалар мен мүгедектер ықтимал қауіптерді қате бағалауы мүмкін. Осыған байланысты балалар мен мүмкіндігі шектеулі адамдардың электр құрылғыларын бақылаусыз пайдалануына жол бермеу керек. Батареялар мен басқа ұсақ бөлшектер тұншығы қаупі бар. Бұл заттарды қол жетпейтін жерде сақтау керек. Тұншығы қаупі болса, дереу медициналық қемекке жүгіну керек. Қантаманы да қол жетпейтін жерде сақтау керек.
- Құлаққаптарды жоғары дыбыс деңгейінде пайдалану есту қабілетіңізге біржола зақым келтіруі мүмкін. Құлаққаптарды қоспас бұрын дыбыс деңгейін төмendetіңіз, содан кейін оны ыңғайлы деңгейге дейін көтеруге болады.
- Бұл құрылғыны тек құрылғының сәйкестендіру тақтасында көрсетілген сипаттамаларға сәйкес келетін электр желісіне қосу керек.
- Желілік аша әрқашан қол жетімді болуы керек. Ол құрылғы үшін қуат қосқышы ретінде қызмет етеді.
- Құрылғыны желіден ажырату үшін ашаны ажырату керек. Қуат кәбілін ашасынан ұстаңыз. Ашаны ажырату үшін желі кәбілінен тартпаңыз.
- Желілік кәбілдер олардың үстінде немесе қарама-қарсы орналасқан заттармен қысылмайтындағы немесе қысылмайтындағы етіп төсөлуі керек.
- Желілік кәбіл зақымдалған болса, қауіпті жағдайларды болдырмау үшін оны өндіруші, сатудан кейінгі қызмет көрсету маманы немесе соған үқсас біліктілігі бар адам ауыстыруды керек.
- Құрылғыға тамшылап немесе шашырап жатқан су, ылғал немесе сұйықтық әсер етпеуі керек.
- Құрылғыны жуынатын бөлме немесе раковина сияқты судың жанына орнатпаңыз.
- Құмыралар сияқты сұйықтық толтырылған заттарды құрылғының үстінеге немесе үстінеге қоймаңыз.
- Қуат сымын ешқашан ылғал қолмен ұстамаңыз, себебі бұл қысқа тұйықталуға немесе электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.
- Өрттің алдын алу үшін жанып түрған шам сияқты ашық жалын көздерін немесе радиаторлар сияқты жылу көздерін құрылғының үстінеге немесе жанына қоймаңыз.
- Құрылғы тұтін, әдеттен тыс ііс немесе біртүрлі шу шықса, желі кәбілін желіден ажыратып, сатудан кейінгі қызмет көрсету орталығына немесе жөндеу орталығына хабарласыңыз. Ешқашан құрылғыны өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз, себебі бұл қауіпті болуы мүмкін.
- Құрылғыны ашуға немесе бөлшектеуге тырыспаңыз, себебі бұл сізді қауіпті кернеулерге ұшыратады.
- Құрылғының ойықтары мен саңылаулары желдету және жұмыс істеу үшін қарастырылған. Қызып кетпеу үшін бұл саңылауларды газеттермен, дастархандармен немесе перделермен жабуға болмайды.
- Тиісті желдету үшін құрылғының айналасында әрқашан кемінде 10 см қашықтық қалдырыңыз.
- Ешқашан құрылғының ішіне кез келген заттарды оның саңылауларының бірі арқылы итерменіз, себебі олар электр бөлшектеріне тиіп, электр тогының соғуына немесе өртке әкелуі мүмкін.
- Құн құркіреу немесе наизағай болған жағдайда, қуат сымын розеткадан дереу ажыратыңыз.

- Құрылғыны пайдаланбаған кезде әрқашан өшіріңіз. Құрылғы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмайтын болса, қуат кабілін розеткадан ажыратыңыз.
- Тазалау алдында құрылғыны электр розеткасынан ажыратыңыз. Сүйік немесе аэрозольді тазартқыштарды қолданбаңыз. Тазалау үшін құрғақ жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз.
- Бұл өнім тек үйде және жеке пайдалануға арналған. Бұл өнімді коммерциялық, өндірістік немесе басқа мақсаттарда пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны ұзақ уақыт бойы қатты соққыларға, төтенше температураға немесе тікелей күн сәулесінің әсеріне ұшыратпаңыз.
- Құрылғыны магнитті заттардан, қозғалтқыштардан және трансформаторлардан алыс ұстаңыз.
- Ая райы жағдайларына қарамастан құрылғыны ашық ауда пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны тек салмағын көтере алатын тірекке (жиňаз, қабырға) орнатпаңыз.
- **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:** ешқашан теледидарды тұрақсыз жерге орнатпаңыз. Құрылғы құлап, жарақатқа немесе тіпті өлімге әкелуі мүмкін. сияқты қаралайым сақтық шараларын қолдану арқылы көптеген жарақаттарды, әсіресе балаларды болдырмауға болады:
 - Теледидар өндірушісі ұсынған жиňазды немесе тіректерді пайдалану. Теледидардың салмағын көтере алатын жиňазды ғана пайдалануды ұсынамыз.
 - Құрылғы орнатылған жиňаздың шетінен шықпайтынына көз жеткізіңіз.
 - Жиňаз бен құрылғыны қолайлы тұғырға бекітпей, құрылғыны ешқашан биік заттардың үстіне (мысалы, шкафтар немесе кітап сөрелері) қоймаңыз.
 - Құрылғыны тұрақсыз арбаға немесе тұғырға қоймаңыз. Құрылғыны неғізі мен жиňазының арасына қойылған шүберекке немесе басқа материалдарға қоймаңыз. Құрылғы құлап, зақымдалуы немесе адамды ауыр жаракаттауы мүмкін.
 - Қөлік жүргізу кезінде теледидарды қолданбаңыз немесе көрменіз. Бұл қауіпті және кейбір елдерде заңмен тыйым салынған.
 - Балаларға құрылғыға немесе қашықтан басқару құралына қол жеткізу әрекеті кезінде жиňазға көтерілу кезінде қандай қауіп бар екенін түсіндіріңіз.
 - Құрылғыны басқа орынға жылжытсаңыз, сол сақтық шараларын орындауыңыз керек.
 - Өнімді май түтіні немесе бу бар жерлерде пайдалану ұсынылмайды, бұл өнімнің материалына зақым келтіруі мүмкін.
 - Желі функциясы кезінде өнім күту режимінде болады. Оның тұрақты режимге етуі үшін 30 минут қажет.

Ескертпе: осы нұсқаулықта көрсетілген суреттер тек көрнекі мақсаттарға арналған, расталған ақпарат үшін нақты өнімге жүгініңіз.

Қолдану ережелері

- Аяғ температурасы 10-нан 35 °С-қа дейін.
- Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 45-тен 75% дейін.
- Атмосфералық қысым 86-дан 106 кПа-ға дейін (650-ден 800 мм сын. бағ. дейін).
- Төмен қоршаған орта температурасында тасымалданғаннан немесе сақтағаннан кейін қуатты қосар алдында теледидарды бөлме температура-сында кемінде 5 сағат ұстаңыз.


Ескертулер:

- Зақым келтірмек үшін құрылғыны орнату нұсқауларына сәйкес қабырғаға мықтап орнатыңыз.
- Көлбебеу жазықтықтар жағдайында, жағдайға қарамастан, теледидар панелін тік күйде орнату керек. Панель мен тік жазықтық арасындағы көлбебеу бұрышы 15° аспауы керек (бұл ереже кадрсыз телехикаяларға қатысты).

Қолданар алдында


Тұғыр құрастыру

1. Тұғырды орнату/алу алдында теледидардың өшірілгеніне көз жеткізіңіз.
2. Зақымдану үшін теледидар экранын жұмсақ бетке қойыңыз.
3. Тіректерді қаптамадан шығарып, теледидардың астынғы жағындағы үяларға салыңыз.
4. Жинақтағы 4 бұранданы пайдаланып тіректерді бекітіңіз.
5. Теледидардан тұғырларды алу үшін 3 және 4-қадамдарды кері ретпен орындаңыз.



Қашықтан басқару пультіне батареяларды орнату

1. Қашықтан басқару құралын төңкөріп, аздап қысым жасаған кезде бөлімнің қақпағын төмендегі суретте көрсеткі көрсетілген бағытта сырғытыңыз.



2. Батареяларды қашықтан басқару құралына салыңыз. Бөлмедегі сызбаға сәйкес полярлықтың дүрыс екеніне көз жеткізіңіз.

3. Батарея қақпағын қарама-қарсы бағытта жабыңыз.

Назар аударыңыз: құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбауды жоспарласаңыз, қашықтан басқару пультінен батареяларды шығарып алыңыз. Әйтпесе, қашықтан басқару құралы ақаулы батареялардан зақымдалуы мүмкін.

Теледидарды орнату

Теледидарды орнату бойынша көнестер

- Теледидарды оңай қосу және өшіру үшін айнымалы ток розеткасына жақын орнату керек.
- Өз қаүіпсіздігініз үшін қабырғаға бекітуге арналған сәйкес кронштейнді немесе тұғырды таңдаңыз.
- Теледидарды қабырғаға орнату үшін білікті техниктен сұраңыз. Қате орнату теледидардың тұрақсыз болуына әкелуі мүмкін.

Назар аударыңыз!

Теледидар тегіс, тұрақты бетке қойылmasa, құлау мүмкіндігіне байланысты ол ықтимал қауіпті болуы мүмкін. Зақым келтірмеу үшін келесі сақтық шараларын сақтау керек:


- Теледидар өндірушісі ұсынған шкафтарды/тұғырларды пайдаланыңыз.
- Теледидарды тек тегіс, тұрақты беттерге қойыңыз.
- Теледидардың өзі қойылған жиңіздың шетінен салбырап тұрмағанына көз жеткізіңіз.
- Теледидар бекітілмеген болса, оны биік жиңіздың үстіне қоймаңыз.
- Теледидарды жиңіз бен теледидар арасындағы шүберекке немесе басқа заттардың үстіне қоймаңыз.
- Теледидарды механикалық діріл әсер ететін орындарға орнатпаңыз.
- Теледидарды жәндіктер кіретін жерге орнатпаңыз.
- Теледидарды кондиционердің алдына қоймаңыз, әйтпесе ылғал экранның ішкі жағында конденсацияланып, зақымдалуы мүмкін.

- Теледидарды күшті магнит өрісі бар жерлерге орнатпаңыз, әйтпесе ол оның жұмысына кедергі келтіруі мүмкін және электромагниттік толқындар оның дұрыс жұмыс істемеүіне әкелуі мүмкін.
- Балаларға теледидар қойылған жиһаздың үстіне шығудың қауіптілігі тура-лы түсіндіріңіз.

Желдету


- Төмендегі схемада көрсетілгендей, теледидардың барлық жағында жет-кілікті орын бар екенине көз жеткізіңіз.
- Желдету саңылауларын жаппаңыз немесе корпусқа кез келген зат салмаңыз.
- Құрылғыны кіріктірілген шкафтар сияқты шектеулі кеңістікке қоймаңыз. Бұл қалыпты желдетуге кедергі келтіреді және теледидардың істен шығуына әкеледі.

Теледидарды тұғырға орнату кезіндегі қашықтық



Қабырға орнату (міндетті емес)

Теледидарды қабырға арнайы қабырға кронштейнің көмегімен орнатуға болады (жинаққа кірмейді). Теледидарды қабырға орнатпас бұрын стандартты тұғырды алып тастау керек.




1. Зақымдану үшін теледидар экранын жұмсақ бетке қойыңыз.
2. Бұрауышты пайдаланып, бұрандаларды алып тастаңыз және теледидардың төменгі жағындағы стандартты тұғырды алыңыз (1).
3. Бұрандалы саңылаулар арасындағы қашықтықты кронштейннің өлшемдеріне сәйкес қарындашпен белгілеңіз (2, 3).
4. Қабырғаға тесіктерді бұрылаңыз және бекіту үшін 4 анкерлік болтты салыңыз (4).
5. Кронштейнді бекіту және қабырғаға ілу үшін теледидардың артқы жағындағы бұрандаларды қатайтыңыз.

Қабырға орнату сипаттамасы

Үлгісі	32HHG1	43UHG1	75UHG1
Қабырғадағы тесік үлгісі (мм)	100×100	200×200	400×200
Қабырғаға бекітетін болт өлшемі	M6 (жоғарғы) ST4 (төмен)	M6	M8



Ескертпелер:

- Жоғарыдағы схема тек анықтама үшін берілген.
- Орнату үшін VESA стандартына сәйкес кронштейндерді пайдаланыңыз.





Құрылғының алдыңғы және артқы жағы

32HHG1




Қуат индикаторы

43UHG1



Қуат индикаторы


75UHG1



Қуат индикаторы


Артқы панельдегі қосқыштар

32HHG1



1. RJ45 қосқышы.
2. Антеннаны қосуға арналған Coaxial қосқыш.
3. Құлаққап ұясы.
4. AV IN кабелін қосуға арналған қосқыш.
5. RF қосқышы (C/T2).
6. LNB IN қосқышы.
7. HDMI кірісі.
8. HDMI кірісі.
9. HDMI кірісі.
10. USB 2.0 кірісі.
11. CI картасын қосуға арналған қосқыш.

43UHG1, 75UHG1



1. Антеннаны қосуға арналған Coaxial қосқыш.
2. RJ45 қосқышы.
3. Құлаққап ұясы.
4. AV IN кабелін қосуға арналған қосқыш.
5. LNB IN қосқышы.
6. RF қосқышы (C/T2).
7. HDMI кірісі.
8. HDMI кірісі.
9. HDMI кірісі.
10. USB 2.0 кірісі.
11. CI картасын қосуға арналған қосқыш.

Қашықтықтан басқару пұлті



Батырма	Сипаттама
Power	Құрылғыны қосу немесе өшіру үшін басыңыз
Signal	Сигнал көздерінің тізімін көрсету үшін басыңыз
Google Assistant	Google есептік жазбасының мәзірін ашу үшін басыңыз
Microphone	Дауыстық көмекшіні іске қосу үшін басыңыз
Settings	Параметрлер терезесін ашу үшін негізгі мәзірде басыңыз.
Home	Мәзірді шарлау үшін басыңыз
OK	OK батырмасын таңдау үшін басыңыз
Left	Кері оралу үшін басыңыз
TV	Live TV* ашу үшін басыңыз.
Home	HOME батырмасы, басты бетті ашу үшін басыңыз
VOL + / -	Дыбыс деңгейін арттыру үшін + батырмасын басыңыз; Дыбыс деңгейін төмендету үшін - батырмасын басыңыз
CH + / -	Келесі арнаны таңдау үшін + батырмасын басыңыз; Алдыңғы арнаны таңдау үшін - батырмасын басыңыз
Speaker	Дыбысты өшіру үшін басыңыз
Menu	Мәзірді ашу үшін батырмасын басыңыз
NETFLIX	NETFLIX қолданбасын іске қосу үшін басыңыз
YouTube	YouTube қолданбасын іске қосу үшін басыңыз
USB	USB өткізгіші файлын ашу үшін басыңыз
prime video	Prime Video қолданбасын іске қосу үшін басыңыз

*Таратуды көру режимі

Ескерту: кейбір қолданбалар кейбір аумақтарда қолжетімді болмауы мүмкін.

Құрылғылар қосу


CI қосқышы

Егер сіз шифрланған арналары бар ақылы теледидарды пайдалансаңыз, опера-торыңыз берген CI картасын осы ұяға қосыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін CI картасымен бірге берілген құжаттаманы қараңыз.

Ескерту: CI картасын қосу немесе ажырату алдында әрқашан теледидарды өшіріңіз. Әйтпесе, теледидар немесе CI модулі зақымдалуы мүмкін.

CI картасын қосу

Модульді CI немесе CI+ картасымен дұрыс орналастырғаныңызға көз жеткізіп, ұяға салыңыз.




CI картасын өшіру

Модульді ажырату үшін оны ұядан абайлап алыңыз.

CI/CI+ теледидарын қосқаннан кейін үлгі инициализацияланады. Бұл біраз уақыт алуы мүмкін. Баптандырудан кейін шифрланған арналар сізге қолжетімді болады. Егер бұл орын алмаса, шифрланған арналар сізге қолжетімді екеніне көз жеткізу үшін интернет провайдеріне хабарласыңыз.

Антенна кабілін қосу


Сыртқы антеннаны тиісті қосылым ұясын пайдаланып қосуға болады. Жерсерік тарелкасын қосу үшін ANT2 қосқышын пайдаланыңыз.



Құрылғыны HDMI кабілі арқылы қосу

HDMI кабілімен қосылу дыбыс пен бейнені бір кабіл арқылы жіберуге мүмкіндік береді.

Құрылғыны кабіл арқылы ұяға қосыңыз және теледидар мәзірінен сәйкес көзді таңдаңыз.




Аудио/бейне шығысы бар құрылғыны қосу

Аудио/бейне шығысы бар сыртқы құрылғыны AV кабілі (жинақта жоқ) арқылы жалғаңыз және қашықтан басқару құралын пайдаланып қол жетімді тізімнен AV көзін таңдаңыз.



USB құрылғыларын қосу

Үйлесімді жад құрылғысын қосу үшін теледидардың USB 2.0 портын пайдаланыңыз.



Техникалық сипаттамалары

Үлгісі	32HHG1	43UHG1	75UHG1
Сауда белгісі	DEXP		
Экран диагоналы (дюйм)	32	43	74,5
Экран өлшемі	1366×768	3840×2160	3840×2160
Динамиктер (Ом/Вт×саны)	6 /10 × 2 дана		
Көлемді дұбысы	3D		
Контраст деңгейі	3000:1	5000:1	4000:1
Жарықтық деңгейі, (кд/см ²)	220+	240+	300+
Көрү бұрышы	169/169	178/178	158/158
Жаңарту жиілігі (Гц)	60		
HDMI: нұсқасы, саны	1.4; 3 дана	2.0; 3 дана	
USB түрі мен саны	2.0; 2 дана		
Процессор	CA55*4	ARM CA53*4	ARM CA53*4
Жедел жад	DDR; 1,5 Гб	DDR; 2 Гб	DDR; 2Гб
Кірістірілген жад	8 Гб		
Операциялық жүйе	Google TV		
Құат параметрлері	100–240 В, 50–60 Гц		
Тұтнылатын құат (Вт)	60	74	250
Wi-Fi стандарты	802.11b/g/n/ac		
Қолдау көрсетілетін бейне пішімдері	Файлдар: .avi, .mp4, .mkv, .mov, .dat, .ts Кодектер: MPEG-1/2/4, H.264, VC1		
Қолдау көрсетілетін аудио пішімдері	Файлдар: .m4a, .mp3, .wav Кодектер: MPEG1/2 Layer3, LPCM, AAC		
Қолдау көрсетілетін графикалық форматтар	JPG, BMP, PNG, GIF		
Wi-Fi жиілік диапазоны (МГц)	2400–2483 5150–5250		
Wi-Fi таратқышының құаты (дБм)	19/17/16 (b/g/n)		
Bluetooth жиілік диапазоны (МГц)	2400–2483 5150–5825		
Bluetooth сенсорының құаты (дБм)	10		
Таза салмақ (кг)	3,76	6,87	22,9
Өлшемдері (мм)	721×472×170	960×249×611	1668×1028×333
Электр тогының соғуынан қорғау класы	II		
Құат кабілін бекіту түрі	X		
VESA өлшемі, (мм×мм)	100×100	200×200	400×200
Жинақталым	Теледидар, пайдалану бойынша нұсқаулық, қашықтан басқару пульті, қашықтан басқару пультінің батареялары (2 дана)		

Бастапқы орнату

Белсендіру кодын енгізгеннен кейін теледидарды басқару үшін қашықтан басқа-
ру құралын пайдаланыңыз. **Google Assistant Mic** функциясын қосу үшін **HOME**
және **сол жақ** шарлау батырмасын бір үақытта басыңыз.

Чтобы включить Google Assistant Mic на вашем
пульте дистанционного управления, нажмите
и удерживайте комбинированные кнопки
одновременно в течение 5 секунд.



Пропустить


Выполняется сопряжение, удерживайте пульт ДУ
направленным на нижнюю часть телевизора



Device
TV BLE Remote
[C4:19:D1:1F:B1:EC]
bonded.


Негізгі бет

Басты бетке өту үшін **HOME** батырмасын басыңыз.




Сигнал кірісі көзі

1. Негізгі бетте батырмасын басыңыз, содан кейін батырмасымен **Кірістер** батырмасын басып, кіріс көзін таңдаңыз.
2. Live TV режимінде көзді таңдау үшін батырмасын басыңыз.




Параметрлер мәзірін шақыру

1. Live TV режимінде контексттік мәзірді шығару үшін **MENU** батырмасын басыңыз, параметрлерді таңдау үшін шарлау батырмаларын және **OK** батырмасын пайдаланыңыз.




2. Негізгі бетте параметрлер мәзірін ашу үшін  батырмасын басыңыз.



Желі және интернет

1. Шарлау үшін  пайдаланыңыз.
2. Желі таңдауынызды растау үшін **OK** батырмасын басыңыз.



Құрылғы туралы

Бұл мәзір құрылғы туралы ақпаратты көрсетеді.

Об устройстве

Обновление системы

Название устройства

4K PA Google TV

Сброс

Статус

Сеть, серийные номера и другие сведения

Юридическая информация

Модель

4K PA Google TV

Версия ОС Android TV

Күн мен уақыт

Бұл мәзірде уақытты қолмен немесе автоматты түрде орнатуға, уақыт белдеуі мен уақыт пішімін таңдауға болады.

Дата и время

Автонастройка даты и времени

Использовать время сети

Установить дату

25 мая 2023 г.

Установить время

16:07

Выбрать часовой пояс

GMT+08:00 Гонконг, стандартное время

24-часовой формат

13:00

Автонастройка даты и времени

Использовать время сети

Отключено


Таймер

Автоматты түрде қосулы үзіліс — опцияны таңдау үшін батырмасын басыңыз, содан кейін Өшірулі / Қосулы / Бір рет таңдау үшін **OK** батырмасын басыңыз.

Автоматты түрде қосу үақыты — опцияны таңдау үшін батырмасын басыңыз, одан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** батырмасын басыңыз.


Автоматты түрде өшіру аралығы — опцияны таңдау үшін батырмасын басыңыз, содан кейін Өшірулі / Қосулы / Бір рет таңдау үшін **OK** батырмасын басыңыз.

Автоматты түрде өшіру үақыты — опцияны таңдау үшін батырмасын басыңыз, одан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** батырмасын басыңыз.




Тіл

Бұл мәзірде интерфейс тілін таңдауға болады.




Пернетақта



- Ағымдағы пернетақта** — опцияны таңдау үшін батырмасын басыңыз, одан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** батырмасын басыңыз.
- Gboard параметрлері** — опцияны таңдау үшін батырмасын басыңыз, одан кейін ішкі мәзірге ету үшін **OK** батырмасын басыңыз.
- Пернетақтаны басқару** — опцияны таңдау үшін батырмасын басыңыз, одан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** батырмасын басыңыз.

Кірістер

Опцияны таңдау үшін батырмасын басыңыз, одан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** батырмасын басыңыз.



Қуат көзі

Автоматты түрде өшіру — опцияны таңдау үшін батырмасын басыңыз, одан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** батырмасын басыңыз, содан кейін мыналарды таңдаңыз: Өшірулі, 10/20/30/40/50/60/90/120 минуттан кейін автоматты түрде өшіру.

Сурет жоқ — опцияны таңдау үшін батырмасын басыңыз, содан кейін Қосу/Өшіру таңдау үшін **OK** батырмасын басыңыз.

Үйқы таймері — опцияны таңдау үшін батырмасын басыңыз, одан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** батырмасын басыңыз, содан кейін мыналарды таңдаңыз: Өшіру, 30/60/90/120/150/180/210/240 минуттан кейін үйқы.

Автоматты үйқы — опцияны таңдау үшін батырмасын басыңыз, одан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** батырмасын басыңыз, содан кейін таңдаңыз: ешқашан, 4 сағаттан кейін, 6 сағаттан кейін, 8 сағаттан кейін.

Питание

Автовыключение

Выкл.

Без изображения

Таймер отключения

Выкл.

Автоперевод в спящий режим

Никогда

Автовыключение

Выкл.

10 мин.

20 мин.

30 мин.

40 мин.

50 мин.

60 мин.

90 мин.

120 мин.


Сурет

Сурет режимі — опцияны таңдау үшін **OK** батырмасын басыңыз, одан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** батырмасын басыңыз.

Бөлектеу/Жарықтық/Контраст/Қанықтылық/Ренк/Айқындық — опцияны таңдау және реттеу үшін **OK** пайдаланыңыз.

Қосымша параметрлер — опцияны таңдау үшін = батырмасын басыңыз, одан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** батырмасын басыңыз.

Әдепкі параметрлерді қалпына келтіру — параметрлерді зауыттық әдепкі параметрлерге қайтару үшін басыңыз.



Дыбыс

Дыбыс мәнери — опцияны таңдау үшін батырмасын басыңыз, одан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** батырмасын басыңыз.

Баланс/Бас/Жоғары жиілік — параметрді таңдау және реттеу үшін пайдаланыңыз.

Көлемді дыбыс — мүмкіндікті қосу немесе өшіру үшін **OK** батырмасын басыңыз.

Динамиктер — опцияны таңдау үшін батырмасын басыңыз, содан кейін функцияны белсендіру үшін **OK** батырмасын басыңыз.


Дыбыс кірісі — опцияны таңдау және реттеу үшін пайдаланыңыз.

Автоматты дыбыс деңгейін басқару — мүмкіндікті қосу немесе өшіру үшін **OK** батырмасын басыңыз.

Төмен араластырыңыз — опцияны таңдау үшін батырмасын басыңыз, одан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** батырмасын басыңыз.

Диалогтық жақсартулар — опцияны таңдау үшін батырмасын басыңыз, одан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** батырмасын басыңыз.

Әдепкі параметрлерді қалпына келтіру — параметрлерді зауыттық әдепкі мәндерге қайтару үшін басыңыз.



Сақтау

Хранилище

ХРАНИЛИЩЕ УСТРОЙСТВА

Внутренний общий накопитель

Всего места: 4,3 ГБ

Внутренний общий накопитель

Приложения
613 МБ

Фото и видео
5,8 МБ

Аудио
0 Б

Загрузки
0 Б

Данные кеша
45 МБ

Прочее
2,1 МБ

Ішкі ортақ жад — опцияны таңдау үшін батырмасын басыңыз, одан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** батырмасын басыңыз.

Алынбалы құрал — опцияны таңдау үшін батырмасын басыңыз, одан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** батырмасын басыңыз.

Демонстрация режимі

Демо режимі — опцияны таңдау үшін батырмасын басыңыз, одан кейін бел-сендеріү үшін **OK** батырмасын басыңыз.

Демонстр
ационный
режим

Демонстрационный режим

Вкл.

Обмен сообщениями

Деморолик


Образец качества изображения

Выкл.

Google Assistant

Бұл мәзірде дауыспен басқаруды орнатуға, рұқсаттарды қарауға, жекелендірілген нәтижелерді қосуға/өшіруге, қолданба сұзгісін орнатуға және қауіпсіз іздеуді қосуға болады.

Опцияны таңдау үшін  батырмасын басыңыз, одан кейін белсендеру үшін **OK** батырмасын басыңыз.



Орналасуы

Геолокация — опцияны таңдау үшін **OK** батырмасын басыңыз, содан кейін белсендіру үшін **OK** батырмасын басыңыз.

Әрқашан желілерді іздеңіз — опцияны таңдау үшін **OK** батырмасын басыңыз, одан кейін белсендіру үшін **OK** батырмасын басыңыз.

Конфиденциальнос ть

НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА

Местоположение

Использование и диагностика

Реклама

НАСТРОЙКИ АККАУНТА

Google Ассистент

Платежи и покупки

Местоположение

Геолокация

По точкам доступа Wi-Fi

Всегда искать сети

Разрешить службе геолокации и другим приложениям Google искать сети, даже если модуль Wi-Fi выключен



ПОСЛЕДНИЕ ГЕОЗАПРОСЫ



Google

Қолдану және диагностика

Конфиденциальнос ть

НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА

Местоположение

Использование и диагностика

Реклама

НАСТРОЙКИ АККАУНТА

Google Ассистент

Платежи и покупки

Использование и диагностика

Отключено



Разрешите автоматически отправлять в Google анонимные диагностические сведения (отчеты о сбоях, а также данные об использовании устройства, приложений и встроенной технологии Chromecast). Предоставленные разрешения можно изменить в настройках устройства. Подробнее: g.co/tv/diagnostics.

Опцияны таңдау үшін **OK** батырмасын басыңыз, одан кейін белсендіру үшін **OK** батырмасын басыңыз.

Ерекше қабілеттер

Субтитрлер — опцияны таңдау үшін **OK** батырмасын басыңыз, одан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** батырмасын басыңыз.

Қарама-қарсы мәтін — опцияны таңдау үшін **OK** батырмасын басыңыз, одан кейін белсендіру үшін **OK** батырмасын басыңыз.

Мәтіннен сөйлеуге/жылдам бастау — опцияны таңдау үшін **OK** батырмасын басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** батырмасын басыңыз.

Специальные возможности

Субтитры

Контрастный текст

(экспериментальная настройка)



Синтез речи

Быстрое включение

СЕРВИСЫ

Қайта жұктеу



Перезагрузить
устройство?

Перезагрузить

Отмена

Опцияны таңдау үшін **OK** батырмасын басыңыз, одан кейін белсендіру үшін **OK** батырмасын басыңыз.

Bluetooth



Поиск устройств...

Прежде чем подключать устройства Bluetooth, убедитесь, что они находятся в режиме подключения.
Чтобы подключить пульт ДУ, удерживайте кнопки и , пока индикатор на пульте не начнет мигать.

4K US Google TV
E0:75:26:35:E6:2E

SSS
E0:75:26:35:E4:1B

2K SA Google TV
B4:6D:C2:B7:9C:0F

4K PA Google TV
E0:75:26:35:E6:00

2K PA Smart TV
B4:AD:A3:A0:D0:CD

668
E0:75:26:35:E5:EC

4K PA Google TV
E0:75:26:35:EE:A2

4K PA Google TV
E0:75:26:35:E6:40





Поиск устройств...

Прежде чем подключать устройства Bluetooth, убедитесь, что они находятся в режиме подключения.
Чтобы подключить пульт ДУ, удерживайте кнопки и , пока индикатор на пульте не начнет мигать.

1. **HOME** батырмасын және **сол жақ** шарлау батырмасын бір үақытта басыңыз.
2. Индикатор жанған кезде батырмаларды босатыңыз.
3. Жұпастыруды бастау үшін **OK** батырмасын басыңыз.
4. Шығу үшін **артқа** батырмасын басыңыз.

Мультимедиа



Басты беттен MultiMediaPlayer қолданбасын таңдап, ашыңыз, содан кейін алынбалы құралды салыңыз және қажетті файл түрін таңдаңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыны орнату ережелері мен шарттары осы пайдаланушы нұсқаулығының «Теледидарды орнату» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығында температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тұдыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булагы) болмауы тиіс.
- Құрылғының дұрыс тасымалдануын қамтамасыз ету үшін келесі талаптарды орындау қажет:
 - құрылғыдан барлық ішкі керек-жарақтарды, егер бар болса, алып тастаңыз және оларды бөлек ораңыз;
 - өнімділігі мен сыртқы түрін сақтау үшін құрылғының дұрыс оралғанына көз жеткізіңіз (улken өлшемді жабдықты полизтиленмен немесе маңызды жерлерде гофрленген картон төсемімен көліршікпен орау керек);
 - құрылғыны көліктің айналасында қозғалмауы үшін белдіктермен мықтап бекітіңіз;
 - сыртқы ортальың әсерін толығымен жою үшін тек ішкі көлікті пайдаланыңыз;
 - тиегі-түсіру операциялары кезінде қамтаманың аса сақтықпен өңделуін қамтамасыз ету;
 - қатты соққылардан және құлаудан қорғау;
 - жаңбырға немесе қарға ұзақ әсер етуден аулақ болыңыз;
 - қорапқа ауыр заттарды қоймаңыз.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілу керек.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.
- Құрылғымен бірге берілген батареяның қызмет ету мерзімі аяқталғанда, оны басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Қалдықтарды бақылаусыз тастаудың қоршаған ортаға ықтимал зиянын болдырмау үшін құрылғы мен батареяны қайта өңдеудің жергілікті ережелеріне сәйкес тастау керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиесті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтіреуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» ЖШҚ,
238151, РФ, Калининград обл., Черняховск қ., 2-ші Цветочный қызылысы, 8А үй,
1 корпус, 1 кеңсе.

Ресейде жасалған.

Юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAQAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Техникалық қызмет көрсету

Осы пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген пайдалану ережелерін еске-ре отырып, теледидардың қызмет ету мерзімі бөлшек сауда желісі арқылы сатылған күннен бастап 4 жылды құрайды. Егер шығарылған күнін анықтау мүмкін болмаса, онда қызмет ету мерзімі теледидар шығарылған күннен бастап есептеделі. Осы үақыт ішінде өндіруші тұтынушыға өнімді өз мақсаты бойынша пайдалану мүмкіндігін, сонымен қатар сауда және жөндеу кәсіпорындарына қосалқы бөлшектерді өндіру және жеткізуі қамтамасыз етеді.

Қолдану ережелері:

- жұмыс температурасы +10-дан +35 °C-қа дейін;
- жұмыс ылғалдылығы 80% аспайды (25 °C температурада);
- атмосфералық қысым 86-дан 106 кПа-ға дейін (650-ден 800 мм сын. бағ. дейін).

Интернеттегі мекен-жайы: www.dexp.club



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1

Пайдалану бойынша нұсқаулыққа қосымша

«Төмен волытты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» КО ТР 004/2011, «Техникалық кураудардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011 талаптарына сәйкестік сертификаты				
Теледидар ТУ РБ 100085149.176-2004 техникалық қиындығының талаптарына сәйкес келеді.				
Теледидар жұмыс кезіндегі қауіпсіздік шарттарына сәйкес ГОСТ IEC 60065-2013 сәйкес II сыныптың корғағ талаптарына жауап береді.				
Тұтынушылардың электроприборлардың жабдықтарын, тұрмыстық электр аспаптарын, акпаралық технологиялар жабдықтарын жобалау, еңдіру және қызмет көрсету сапа менеджменті жүйесі СТБ ISO 9001 - 2015 талаптарына сәйкес келеді.				
Үлтісі	Таза салмақ, кг	Жалпы салмағы, кг	Каптаманың өлшемі, мм	Жұмыс режиміндегі мешікті куаты, Вт/см ²
32ИИГ1	3,76	5	796x128x505	0,0219
43ИИГ1	6,87	9,2	1035x140x635	0,0148
75ИИГ1	22,9	32,3	1850x172x1125	0,0163
Тауар Еуразиялық экономикалық одактың «Электртехника және радиоэлектроника бүйіншардағы қолдануды шектеу туралы» ЕАЭ О ТР 037/2016 техникалық регламенттің талаптарына сәйкес келеді.			Күтүү режиміндегі туындағы куат, Вт	Өшірү режиміндегі туындағы куат, Вт
			0,5	0

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 36 ай.

Пайдалану мерзімі: 48 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жыныстықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған құат элементтері (батареялар).
- Жалғаыш кабілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жыныстықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілерден-гі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндеттіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа түйікталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлendірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге үәкілдті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмадан сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туында. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсүнен, агрессивті органдардың әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшиліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туында.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кабілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (закымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дисқілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туында.
- Егер кемшиліктер үйлесімсіз контентті (ауендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірлген залалға.



www.dexp.club