

# Пайдалану бойынша нұсқаулық

---

Ас үй комбайны  
FPC-800T

**DEXP**

# Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

## Құрылғы мақсаты

Тағамдық процессор тағамды өңдеуге арналған. Бұл құрылғы әртүрлі ас үй құрылғыларының функцияларын біріктіреді.

## Сақтық шаралары

- Құрылғыны қоспас бұрын, құрылғыда көрсетілген кернеу жергілікті қуат көзінің кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғының барлық элементтері дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Бұл құрылғы арнайы сақтандырғышпен жабдықталған, ол кез келген элемент дұрыс орнатылмаған жағдайда оның қосылуына жол бермейді.
- Тағамды ас үй комбайнына итеру үшін ешқашан бөгде заттарды (пышақ, ас құралдары) пайдаланбаңыз, құрылғымен бірге келетін арнайы итергішті пайдаланыңыз. Тамақты қолыңызбен итермеңіз.
- Жарақат алмас үшін құрылғының пышақтары мен қондырмаларын ұстаған кезде абай болыңыз. Пышақтар өте өткір.
- Құрылғының жұмысы кезінде бетінің кейбір жерлері қызып кетуі мүмкін.
- Тостағанды шығармас бұрын құрылғының толық тоқтағанына көз жеткізіңіз.
- «Техникалық сипаттамалар» тармағында көрсетілген құрылғының сыйымдылық шегін сақтаңыз.
- Бұл құрылғыны су көздеріне жақын жерде пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны ешқашан ағын суға ұшыратпаңыз, суға батырмаңыз немесе құрылғыны тазалау үшін ыдыс жуғышты пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны және қуат сымын қыздыру элементтеріне, газ оттықтарына және т.б. жанына қоймаңыз.
- Тек түпнұсқа керек-жарақтарды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны сымнан тартпаңыз немесе жылжытпаңыз. Сымды құрылғының бөліктеріне майыстырмаңыз немесе орамаңыз.
- Қуат сымының үстелдің шетінен қисайып кетуіне немесе ыстық беттерге тиюіне жол бермеңіз. Жұмыс кезінде құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз. Сыртқы таймерлерді немесе қашықтан басқару жүйелерін пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны пайдаланғаннан кейін және тазалау кезінде әрқашан желіден ажыратыңыз.
- Құрылғыны үшкір заттардан, абразивті қоспалардан және оны зақымдауы мүмкін басқа заттардан алыс ұстаңыз.

- Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз. Өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғы құлап кетсе немесе құрылғыда немесе қуат сымында көрінетін зақым болса, оны пайдаланбаңыз. Өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Бұл құрылғы тек үйде пайдалануға арналған. Құрылғыны тек мақсаты бойынша пайдаланыңыз. Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалардың және дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектүлі адамдардың пайдалануына арналмаған, олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауы жүзеге асырылатын жағдайлардан басқа. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

## Құрылғы схемасы

1. Фри картоптарын үккіш.
2. Ұсақтауға арналған үккіш.
3. Үгіткіш.
4. Үккіштерге арналған диск.
5. Блендер банкасының қақпағы.
6. Ұнтақтауға арналған саптама.
7. Қамырға арналған саптама.
8. Көпіршіктендіруге арналған саптама.
9. Блендер өлшеуіш шыныаяқ.
10. Блендер ыдысы.
11. Итергіш.
12. Комбайн тостағаны қақпағы.
13. Білік қақпағы.
14. Комбайн тостағаны.
15. Қозғалтқыш білік.
16. Мотор блогы.



# Пайдалану бойынша нұсқаулық

## Маңызды ақпарат

Бұл құрылғы қызып кетуден қорғаумен жабдықталған. Құрылғының температурасы тым жоғары болса, ол автоматты түрде өшеді және қозғалтқыш суығаннан кейін жұмысын жалғастырады (орта есеппен 30 минуттан кейін).

Ұсынылатын үздіксіз пайдалану уақыты — 1 минут. Құрылғыны 1 минут үздіксіз жұмыс істегеннен кейін оны 2 минутқа (бөлме температурасына дейін) суытыңыз. Құрылғыны осы режимде қатарынан 2 реттен артық пайдаланбаңыз.

## Бірінші қолданар алдында

Құрылғыны бірінші рет қолданар алдында орамынан шығарғаннан кейін бөлшектеңіз. Бөлшектеу нұсқауларын «Тазалау және күтім» бөлімінен қараңыз. Мотор блогынан басқа барлық бөлшектерді сабынды жылы сумен жуыңыз. Бірден шайып, құрғатыңыз.

**Назар аударыңыз:** бөлшектерді ыдыс жуғыш машинаға салмаңыз.

## Құрылғыны пайдалану

1. Қозғалтқыш білігін мотор блогының негізіне орнатыңыз, оның орнында бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
2. Комбайн тостағанын жетек білігіне орнатып, орнына бекітілгенше сағат тілімен бұраңыз. Тостағанның дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
3. Жетек білігі мен білік қақпағын қосыңыз.
4. Үгіткіш қондырманы немесе дискіні білік қақпағына қойып, бекітіңіз. Үгіткіш дискіге үгіткіш-турағышты / ұсақтағышты / француз үккішін алдын ала салыңыз.
5. Тостағанды қақпақпен жауып, орнына бекітілгенше сағат тілімен бұраңыз.
6. Қажет болса, итергішті пайдаланып, тостаған қақпағының тесігіне ұсақталатын тағамды қосыңыз. Үлкен тағамдарды тостаған қақпағының тесігінен оңай өтетіндей етіп алдын ала кесіп алу ұсынылады.
7. Жұмысты бастау үшін құрылғыны желіге қосыңыз және жылдамдықты реттегішті қажетті орынға орнатыңыз: құрылғыда төрт жылдамдық параметрі бар: P, 0, 1, 2. Жылдамдық «1» — төмен жылдамдық, «2» — жоғары жылдамдық, «0» — құрылғы өшірілді, «P» — импульстік режим. Импульстік режим мұзды және ұқсас консистенциялы өнімдерді ұсақтау үшін ұсынылады.
8. Жылдамдық реттегішін «0» күйіне бұраңыз және тегістеуден кейін құралды розеткадан ажыратыңыз. Үстіңгі қақпақты ашыңыз, саптаманың ортасынан ұстаңыз және оны ыдыстан шығарыңыз.

## Ұсақтауға арналған саптама

Құрылғының стандартты жұмыс уақыты 30 секундтан 1 минутқа дейін; бір партия үшін пайдаланылатын ингредиенттердің мөлшері төмендегі кестемен корреляцияланады.

**Ескертпе:** қатты ірімшікті немесе шоколадты кесу кезінде тым ұзақ жұмыс істеменіз. Әйтпесе, тағам қызып, ери бастайды.

Ингредиент	Көлемі
Шоколад	≤ 100 г
Ірімшік	≤ 200 г
Ет	≤ 500 г
Шай және дәмдеуіштер	50–100 г
Жеміс пен көкөністер	100–300 г
Пияз	≤ 500 г

## Қамырға арналған саптама

Құрылғының стандартты жұмыс уақыты 30 секундтан 3 минутқа дейін; бір партия үшін пайдаланылатын ингредиенттердің мөлшері төмендегі кестемен корреляцияланады.

Ингредиент	Көлемі
Ұн, жұмсақ ірімшік	≤ 400 г
Жұмыртқа	≤ 5 дана

## Көпіршіктендіруге арналған саптама

Бір партия үшін пайдаланылатын ингредиенттер мөлшері төмендегі кестеге сәйкес келеді.

**Назар аударыңыз:** қамыр илеу үшін шайқағышты қолданбаңыз.

Ингредиент	Көлемі	Уақыт
Ірімшік	125–300 г	30–70 сек.
Жұмыртқа	≤ 2–5 дана	20 сек.

## Үккіш-турағыш / ұсақтауға арналған үккіш / фри картоптарына арналған үккіш

Тағамды тостаған қақпағындағы тесікке итеру кезінде шамадан тыс күш қолданбаңыз. Жұмсақ және нәзік тағамдарды кескенде, оларды пастаға айналдырмас үшін төмен жылдамдық параметрін таңдаңыз. Өнімдерді көп мөлшерде кесу қажет болса, оларды бірнеше партияға бөліңіз. Бір партияның көлемі шамамен 1200 мл.

## Блендер

- Блендер тостағанын мотор бөлігіне қойып, орнына бекіту үшін ыдысты сәл сағат тілімен бұраңыз.
- Тағамды блендер ыдысына салыңыз. Құрылғының үзіліссіз жұмыс істеуі үшін судың белгілі бір мөлшерін қосу керек. Қоспаның көлемі құмырада көрсетілген максималды деңгейден аспауы керек.
- Ыдысты қақпақпен мықтап жабыңыз.
- Алдын ала араластыру үшін импульстік режимді пайдалану ұсынылады.
- Бір партияның көлемі шамамен 1800 мл.

**Назар аударыңыз:** ыдысқа қайнаған сұйықтықтарды құймаңыз немесе блендерді бос ыдыспен жүргізбеңіз. Блендерді етті араластыру үшін қолдануға болмайды.

## Тазалау және күтім жасау

- Құрылғының желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
- Қақпақты сағат тіліне қарсы бұрап, оны алыңыз.
- Қондырмаларды немесе үккіш дискіні жетек білігінен алыңыз. Өткір саңылаулармен жұмыс істегенде абай болыңыз.
- Тостағанды мотор блогынан ажырату үшін сағат тіліне қарсы бұраңыз, содан кейін оны алыңыз.
- Құрылғының барлық алынбалы бөліктерін жылы сабынды сумен жуыңыз, содан кейін мұқият құрғатыңыз.
- Құрылғыны қараңғы, құрғақ жерде сақтаңыз.

**Назар аударыңыз:** құрылғының бетіне және оның элементтеріне зақым келтірмеу үшін абразивті заттарды немесе қатты жуғыш заттарды қолданбаңыз. Мотор блогы мен қуат сымын суға батырмаңыз.

## Ықтимал проблемалар және олардың шешімі

Проблема	Шешім
Тағамдық процессор қосылмайды	Құрылғының дұрыс жиналғанына көз жеткізіңіз. Қуат сымының дұрыс жалғанғанын тексеріңіз. Желілік кернеуді тексеріңіз
Азық-түлік процессоры жұмыс кезінде кенеттен тоқтайды	Ас үй комбайнының тостағы құрылғының қатты қозғалуына байланысты босап қалуы мүмкін. Тағам процессорының тостағанының қақпағын қайта орнатыңыз
Мотор жұмыс істейді, бірақ пышақтар айналмайды	Жетек білігінің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз

## Техникалық сипаттамалары

- Сауда белгісі: DEXP.
- Үлгісі: FPC-800T.
- Қуат көзінің параметрлері: 220–240 В, 50 Гц.
- Номиналды қуат: 550 Вт.
- Максималды қуат: 800 Вт дейін.
- Аралас ыдыстың көлемі: 1,4 л.
- Блендер банкасының көлемі: 1,8 л.
- Корпус материалы: пластик.
- Ыдыс материалы: пластик.
- Өлшемдері: 190 × 190 × 180 мм.
- Салмағы: 3,1 кг.
- Қуат сымның қондырма түрі: Y.
- Электр тогының соғуынан қорғау класы: II.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.
- Екі жылдамдық режимі, импульстік режим.
- Кіріктірілген қызып кетуден қорғау.

## Жинақталым

- Араластыратын тостаған.
- Тостағанның қақпағы.
- Итергіш.
- Үгіткіш.
- Ұсақтау үшін үккіш.
- Фри картоптарын үккіш.
- Көпіршіктендіретін саптама.
- Қамырға арналған саптама.
- Құман.
- Блендер өлшеуіш шыныаяқ.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

## Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.



## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Фошань Ток Электрикал Эпплайнс Ко., Лтд.  
3F, Чаогуан №9 тас жолы, Гаоли, Жунгуй, Шуньдэ, Фошань, Гуандун, Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:** ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

**Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы:** info@dns-shop.kz

Өнім Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» КО ТР 004/2011;
- «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі мен техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Құрылғының қаптамасының мазмұны алдын ала ескертусіз өзгеруі мүмкін.

**Интернеттегі мекен-жайы:** www.dexp.club



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.2

# Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойылған күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 48 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

**Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:**

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



## **Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:**

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шектен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.

